

PA760 充電クレードル



パッケージ

以下の内容がパッケージの中に入っていることを確認してください。
不足や損傷があった場合、お買い求めの代理店にお知らせください。

パッケージの内容

- PA760 シングルスロット充電クレードル
- 取り外し可能部品（アジャスター）
- 電源アダプタ

クイックスタートガイド

シングルスロットクレードルでPA760ターミナルを充電する方法

PA760ターミナルを充電するには、2つのオプションがあります。

- バンパーを装着したままPA760をクレードルにスライドさせて直接充電することができます。
- バンパーの付いていないPA760を充電するには、充電する前に取り外し可能なアジャスターをクレードルに取り付けてください。

以下が取り外し可能なバンパーです



本体充電の代わりに、バッテリーパックをクレードル後部のスロットに差し込んで充電することも可能です



アジャスターの装着

アジャスターを LED インジケータの方に向けます。次にカチッと所定の位置に収まるまで、クレードルに差し込みます。



アジャスターの取り外し

クレードルの両側に2つのツメがあります。



クレードルの内側に向かって力を入れながらツメから外します。アジャスターがツメから外れたら、両側に力をいれたまま上に持ち上げます。



LED インジケータの表示

クレードルがスタンバイモードの場合:	
青 LED	電源がオン
バッテリー充電中:	
赤 LED	バッテリーは後部スロットで充電中
青 LED	バッテリー充電完了
PA760 がクレードルに挿入されたとき、クレードルの LED インジケータは変わりません。充電ステータスは、PA760のLEDにより示されます。	
赤 LED	PA760 が充電中
緑 LED	PA760 の充電完了

注意!

ユニットが正常に機能するように、すべてのコネクタから埃、グリース、泥、水などの汚染物質を除去してください。そうしないと、ユニットが通信不能、短絡、過熱などを引き起こす可能性があります。

コネクタが損傷している場合、ユニットを使用する前に、コネクタが完全に修理されていることを確認して、短絡の原因を回避してください。

<http://www.ute.com/>