

- WD200 ウェアラブルターミナル -



**クイックスタートガイド**

608901G V1.1

**パッケージ**

以下の内容が箱に入っていることをお確かめ下さい。  
足りない物、破損している物がございましたら、ご購入頂いた販売店にお知らせください。

**箱の内容**

- WD200本体
- USB 3.0 Type Cケーブル
- クイックスタートガイド
- 保証書
- ユーザ登録カード
- 無償延長保証について

**オプションアクセサリについて**

- 4スロット充電クレードル
- Bluetooth接続対応リングスキャナ
- EZ(イージー)ロック アームストラップホルダー
- リストホルダー
- ネックホルダー
- ウエストベルトホルダー

**Product View**



<b>1</b>	電源ボタン	<b>7</b>	Pogoピン
<b>2</b>	カメラ & LED フラッシュライト	<b>8</b>	USB Type C ポート
<b>3</b>	プログラマブルボタン(初期値カメラボタン)	<b>9</b>	タッチパネル
<b>4</b>	SIMカードスロット	<b>10</b>	△ : バックキー
			○ : ホームキー
			□ : 履歴キー
<b>5</b>	LED	<b>11</b>	マイク入力
<b>6</b>	スピーカ		

## バッテリー充電について

USBケーブルをWD200のUSBポートに接続し、もう一方の端をAC電源アダプターに接続します。WD200の充電には、WD200に付属のUSBケーブルまたはWD200専用クレードルのご利用をお勧めします。

WD200のLEDインジケータは、充電中は赤、充電完了時は緑に点灯します。



## LEDインジケータ

LED	状態
赤ランプ点灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ バッテリー充電中</li> <li>■ LED点滅状態はバッテリー残量15%以下を表す</li> </ul>
緑ランプ点灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ バッテリー充電完了</li> <li>■ バーコード読み取りOK時</li> </ul>
青ランプ点灯	メッセージ
給電接続状態でLED点灯無し→バッテリー切れ	

## NanoSIMカードの取付方法

\*SIMカードの日本国内での使用については、お問い合わせ下さい

1. NanoSIMカードスロットカバーの1本のネジをドライバーで取り外します。カバーを取り外します
2. SIMカードを挿入します
3. カードが所定の位置にカチッと固定されるまで、カードをスロットに押し込みます
4. カバーを元の位置に戻し、ネジを元に戻します



### 注意！

製品とバッテリーを損傷する可能性があるため、バッテリーカバーを無理に開けてバッテリーを交換しようとししないでください。内蔵されているバッテリーは、お客様自身による交換はできません。バッテリーの不適切な使用は、発火や機器の誤動作や安全上の問題を引き起こす可能性があります。弊社は、この警告を無視することによって生じた損害の結果として、権利を留保し、いかなる責任も負わないものとします。重大な損傷を避けるために、バッテリーを取り外す前に弊社窓口までご相談ください

### 注意！

バッテリーの取り扱いを誤ると、火災や火傷の危険があります。バッテリーパックの分解、押しつぶすまたは穴を開ける、外部接点を短くする、火や水に廃棄する等の行為は行わないようにお願いします。バッテリーを開けたり、変更したりしないでください。お住まいの地域のリサイクルガイドラインに従って、使用済みバッテリーを廃棄してください

### 危険！

- 機器が正しく動作するように、コネクタ部のほこり、油、泥、水、汚れ等をきれいに取り除いて下さい。過失により、機器の通信不良や、ショート、発熱等の問題を引き起こす可能性があります
- コネクタが破損している場合は、ショートの原因とならないように、修理が完了してからご利用下さい

その他のドキュメントについては、以下のQRコードをスキャンし詳細をご確認ください

