

4インチ 業務向けハンドヘルドターミナル

- HT730 (38 **‡**—)-





ユーザーマニュアル(暫定版)

バージョン 1.3

© 2021 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners



改版履歴

日付	変更内容	バージョン
20210225	初版	1.0
2021/3/26	USS リンク追加	1.1
2021/5/26	バッテリーステータス / ヘルスサービス / バッテリー ノート追加	1.2
2021/7/9	LEDステータスのチェック追加	1.3



はじめに

本マニュアルについて

ユニテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ざいます。

このマニュアルでは、製品のインストール、操作、および保守の 方法について説明しています。

この出版物のいかなる部分も、製造元からの書面による許可なし に、いかなる形式でも、またはコピー、記録、情報の保存および 検索システムなどの電気的または機械的手段によって複製または 使用することはできません。 このマニュアルの内容は、予告なし に変更される場合があります。

規制の順守について

FCC 警告について

このデバイスは試験済みであり、FCC規則のパート15に準拠した クラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認済み です。これらの制限は、住宅設備での有害な干渉に対する合理的 な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周 波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指 示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を 引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生 しないという保証はありません。この機器がラジオやテレビの受 信に有害な干渉を引き起こす場合は、機器の電源をオフにしてか

HT730 ユーザーマニュアル

らオンにすることで判断できます。ユーザーは、次の1つ以上の 方法で干渉を修正することをお勧めします:

-受信アンテナの向きを変えるか配置を変えます。

-機器と受信機の間の間隔を広げます。

-受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに機器を接続します。

-販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

- この送信機は、他のアンテナまたは送信機と同じ場所に配置したり、一緒に操作したりしないでください。
- このデバイスは、コントロールされていない環境に対して 定められたFCC RF放射線被曝制限に準拠しています。
 FCC RF被曝要件への準拠を維持するために、送信中に送 信アンテナに直接接触しないようにしてください。
- 製造元によって明示的に承認されていない、このデバイスに 加えられた変更または改造(アンテナを含む)は、機器を操 作するユーザーの権限を無効にする場合があります。

FCC ラベルについて

unitech

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。 操作は、 次の2つの条件に従います:

- 1. このデバイスは有害な干渉を引き起こすことはないでしょう。
- このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性の ある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要がありま す。



RF 放射被爆について

動作中の身体への接触については、このデバイスは試験済みで あり、金属を含まず、ハンドセットを身体から1.0 cm以上離す アクセサリーと一緒に使用すると、FCC RF曝露ガイドラインに 適合します。 他のアクセサリーを使用すると、FCC RF曝露ガイドラインへの

他のアクセサリーを使用すると、FCC RF曝露カイトラインへの 準拠が保証されない場合があります。

欧州の適合について

unitech Electronics co., Ltd. は、ユニテック製品がRED 2014/53/EU指令の必須要件およびその他すべての規定に準拠して いることをここに宣言いたします。 適合宣言は、次のURLからダウンロードすることができます: https://portal.unitech.eu/public/Safetyregulatorystateme nt

CE RF 曝露コンプライアンス

身体に装着した操作の場合、このデバイスは試験済みであり、 ICNIRPガイドラインおよび欧州規格EN 62209-2に適合しており、 専用のアクセサリーで使用することができます。SARは、このデ バイスのすべての周波数帯域で認定された最高の出力電力レベル で送信しながら、身体から0.5cmの間隔でこのデバイスを使用し て測定されました。金属を含む他のアクセサリーを使用すると、 ICNIRP暴露ガイドラインへの準拠が保証されない場合があります。

CE マークについて

CE



RoHS について



このデバイスは、電気および電子機器で使用される危 険物の最大濃度制限を規定する、RoHS(Restriction Of Hazardous Substances) 欧州連合の規制に準拠 しています。

Waste electrical and electronic equipment (WEEE)



ユニテックは、電子廃棄物処理に関する 2012/19/EUを満たすためのポリシーとプロセス を設定しました。

ユニテックから直接またはユニテックの再販業者を通じ て購入した製品の電子廃棄物処理の詳細については、最 寄りのサプライヤーに問い合わせるか、次のURLにアク セスしてください:

https://portal.unitech.eu/public/WEEE



VCCIについて

本デバイスは、VCCIクラスBに適合しています。クラスB機器は、クラスB許容 値を満足する機器です。クラスB機器は、主に住宅環境内での使用を目的とする 機器であり、放送サービスの適切な保護を提供することを意図しています。

工事設計認証について

本デバイスは、以下の無線工事設計認証および誘導式読み書き通信設備の 型式指定を取得しています。 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac およびBluetooth、2.4GHz および5GHz 13.56MHz NFC



Taiwan NCC Warning Statement

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條:經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商 號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及 功能。

第十四條:低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通 信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼 續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻 射性電機設備之干擾。

SAR標準值2.0W/KG,送測產品實測值為: 0.395 (W/KG)

注意事項:

- 1. 使用過度恐傷害視力。
- 使用30分鐘請休息10分鐘;未滿2歲幼兒不看螢幕,2歲以上每天 看螢幕不要超過1小時。
- 3. 減少電磁波影響,請妥適使用。
- 因應各地區/國家開放頻道不同,請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為主,如服務細則有所變更,請自行洽詢電信業者,恕不另通知。
- 5. 無線資訊傳輸設備避免影響附近雷達系統之操作

Note:

Within the 5.25-5.35 GHz band, U-NII devices will be restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel MSS operations.



レーザーについての情報

ユニテック製品は、DHHS/CDRH21CFRサブチャプターJの要件およ びIEC60825-1の要件に準拠することが米国で認定されています。 クラスIIおよびクラス2製品は、危険とは見なされません。ユニテッ ク製品には、放射が上記の規制に定められた上限を超えない可視レ ーザーダイオード(VLD)が内部に含まれています。スキャナーは、 通常の操作、ユーザーのメンテナンス、または所定のサービス操作 中に有害なレーザー光に人がアクセスしないように設計されていま す。

ユニテック製品のオプションのレーザースキャナーモジュール用に DHHS/IECが要求するレーザー安全警告ラベルは、ユニットの背面 にあるメモリコンパートメントカバーにあります。

*レーザー情報は、レーザーコンポーネントを備えた製品にのみ適用されます。

注意! ここで指定されている以外の制御または調整または 手順で実行すると、危険なレーザー光が発生する可 能性があります。双眼鏡、顕微鏡、拡大鏡などの光 学機器をスキャナーと一緒に使用すると、目の損傷 が増加します。これには、ユーザーが着用する眼鏡 は含まれません。



LED の情報

ユニテック製品には、通常の操作、ユーザーのメンテナンス、または所定のサービス操作中に輝度が人の目に害を及ぼさないLED インジケータまたはLEDリングが含まれています。

* LED情報は、LEDコンポーネントを備えた製品にのみ適用されます。



バッテリーについての注意

- 最適なパフォーマンスを保証するために、充電式バッテリーは毎年、 または500回の充電サイクルが完了した後に交換することをお勧めい たします。バッテリーが1年経過後または500回の充電サイクル後に 膨らんだり膨張したりするのは普通です。損傷はありませんが、再度 使用することはできません。お使いの地域の安全なバッテリー廃棄手 順に従って廃棄する必要があります。
- バッテリーの性能が20%以上低下した場合、バッテリーはまもな くライフサイクルが終わります。 使用を中止し、バッテリーを適 切に廃棄してください。
- バッテリーの持続時間は、バッテリーの種類とデバイスの使用方法によって異なります。次の手順を実行して、バッテリーの寿命を延ばします:
 - バッテリーに余分な負担がかかるため、バッテリーを完 全に充電しないでください。頻繁に何度も部分的な充電 を行うことは、完全に充電されるよりも優れています。
 部分的に充電されたバッテリーを充電しても、ユニット に害はありません。
 - 暑い日など、ドアを閉めた車内や直射日光の当たる場所 などに、バッテリーパックや機器を高温の状態で長時間 放置しないでください。高温状態になると、バッテリー が安全な使用に対してダメージを受けます。バッテリー を搭載したデバイスを許容可能な動作温度内に置いて下 さい(詳細については、"仕様"のセクションを参照して ください)。



最適なバッテリー性能を保証するために、通常、充電 式バッテリーは1から2年ごと、または500回の充電 サイクル後に交換することをお勧めします。この注意 に従わず、バッテリーを連続して使い続けると、重大 な結果につながる可能性があります。

- バッテリーを充電せずに長時間放置しないでください。バッテリーが消耗し、頻繁に充電するとバッテリーの寿命が 半分以下になります。
- バッテリーを過充電または過少充電しないことにより、バッテリーの寿命を延ばします。
- バッテリーを充電せずに長期間放置しないでください。ユニ テックは安全の対策を行っていますが、バッテリーパックの 形状が変化し始める場合があります。その場合は、すぐに使 用を中止してください。 適切な電源アダプターを使用して バッテリーを充電しているかどうかを確認するか、サービス にお問い合わせください。
- 長時間アイドル状態で使用して、バッテリーが熱くなり 始めた後、バッテリーの充電ができない場合は、充電を やめてください。動作しなくなった可能性があります。
- ユニテック製の標準バッテリーのみを使用してください。
 サードパーティのバッテリーを使用すると、製品が損傷する可能性があります。これにより損傷が発生した場合、ユニテックの保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 注意!● バッテリーを誤ったものに交換した場合、爆発の危険性があります。
 - 使用済みバッテリーは、地方自治体の指示に従って廃 棄してください。



バッテリー充電についての注意

バッテリーパックの充電中は温度を考慮することが重要です。充 電は、通常の室温または少し涼しい環境が最も効率的です。バッ テリーは0°Cから40°Cの規定範囲内で充電しなければなりません。 指定された範囲外でバッテリーを充電すると、バッテリーがダメ ージを受け、寿命が短くなる可能性があります。

- 注意! 0°C未満の温度でバッテリーを充電しないでください。これにより、バッテリーが不安定で危険になります。安全な充電温度範囲を確保するために、充電器にはバッテリー温度検出装置を使用してください。
- 注意! ユニットが正しく機能するように、すべてのコネクタ から、ほこり、グリース、泥、水などの内部にある汚 染物質を取り除いてください。そうしないと、ユニッ トが通信できなくなったり、短絡したり、過熱したり する可能性があります。
- 注意! コネクタが破損している場合、短絡の原因とならないように、ユニットを使用する前にコネクタが完全に修理されていることを確認してください。

保存と安全についての注意

充電されたバッテリーは数ヶ月間使用されずに放置される場合が ありますが、内部抵抗により容量が消耗することがあります。こ の場合、使用前に充電する必要があります。バッテリーは-20°C から60°Cの間の温度で保管できますが、高温になると急速に消耗 する可能性があります。バッテリーは室温で保管することをお勧 めします。



HT730 ユーザーマニュアル

*上記のメッセージは、取り外し可能なバッテリーの使用にのみ適用されます。

取り外し不可能なバッテリーのある製品/バッテリーのない製品について は、各製品の仕様を参照してください。

製品の操作と保管についての注意

ユニテック製品には、適用される動作および保管温度条件があり ます。故障、損傷、誤動作を避けるために、推奨する温度条件の 制限に従ってください。

*適用される温度条件については、各製品の仕様をご参照ください。



アダプターについての注意

- 充電用していないユニテック製品を接続している時は、電源ア ダプターをコンセントに差したままにしないでください。
- バッテリーが完全に充電されたら、電源アダプターを取り外してください。
- ユニテック製品に付属の電源アダプターは、屋外での使用を目 的としたものではありません。水や雨、または非常に湿度の高 い環境にさらされたアダプターは、アダプターと製品の両方に 損傷を与える可能性があります。
- ユニテック製品の充電には、同梱の電源アダプターまたは同じ 仕様のアダプターのみを使用してください。間違った電源アダ プターを使用すると、ユニテック製品が損傷する可能性があり ます。

*上記のメッセージは、アダプターに接続されている製品にのみ 適用されます。 アダプターを使用しない製品については、各製品の仕様を参照

してください。



聴覚障害の警告

聴覚障害の可能性を防ぐために、大音量で長時間聴かないでください。



Figure 1 - Warning label (IEC 60417-6044)



HT730 ユーザーマニュアル

ワールドワイドサポート

ユニテックの専門サポートチームは、質問にすばやく回答したり、技術関 連の問題を支援したりすることができます。機器に問題が発生した場合は、 最寄りのユニテック地域サービス担当者にお問い合わせください。 完全な連絡先情報については、以下のWebサイトにアクセスしてください:

台北, 台湾 – 本社		ヨーロッパ		
Tel:	+886-2-89121122	Tel:	+31-13-4609292	
E-mail:	info@hq.ute.com	E-mail:	info@eu.ute.com	
Address:	5F, No. 136, Lane 235, Baoqiao Road, Xindian District, New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)	Address: Website:	Kapitein Hatterasstraat 19, 5015 BB, Tilburg, the Netherlands http://eu.ute.com	
Website:	http://www.ute.com			
中国		日本		
Tel:	+86-59-2310-9966	Tel:	+81-3-35232766	
E-mail:	info@cn.ute.com	E-mail:	info@jp.ute.com	
Address:	Room401C, 4F, RIHUA International Mansion, Xinfeng 3nd Road, Huoju Hi-	Address:	140-0033 東京都中央区新川 1-5-19 茅場町長岡 ビル, Japan	
Website:	tech District, Xiamen, Fujan , China http://cn.ute.com	Website:	http://jp.ute.com	
アジアパシフィック / 中東		ラテンアメリカ		
Tel:	+886-2-27911556	Tel:	+52-55-5171-0528	
E-mail:	info@apac.ute.com info@india.ute.com info@mideast.ute.com	E-mail: Address:	info@latin.ute.com 17171 Park Row, Suite 210 Houston, TX 77084USA (Rep.)	
Address:	4F., No. 236, ShinHu 2nd Rd., NeiHu Chiu, 114, Taipei,Taiwan	Website:	http://latin.ute.com	
Website:	http://apac.ute.com / http://mideast.ute.com			
北米		Webサイト	:以下のQRコードをスキャンします	
Tel: E-mail:	+1-714-8916400 info@us.ute.com / info@can.ute.com			
Address: Website:	6182 Katella Ave, Cypress, CA 90630, USA			
	http://us.ute.com			



保証について

通常の使用において故障が発生した場合は、ユニテックの限定保 証の対象となります。

保証期間は国によって異なります。購入した製品の実際の保証期 間については、代理店またはユニテックの最寄りのオフィスにお 問い合わせください。

機器の改造、不適切な設置または使用、事故または意図的な損傷、 またはユーザーによる部品の不適切な設置または交換があった場 合、保証は無効になります。





はじめに iii
規制の順守についてiii
VCCIについてvii
工事設計認証についてvii
レーザーについての情報ix
LED の情報x
バッテリーについての注意 xi
アダプターについての注意xv
聴覚障害の警告xvi
ワールドワイドサポートxvii
保証についてxviii
第1章 – 概要1
1.1 パッケージ1
1.2 外観2
1.3 仕様
1.4 はじめに
1.4.1 バッテリーカバーの取り付け/取り外し6
1.4.2 バッテリーの充電8



1.4.4 LEDステータスのチェック......9 1.4.5 Micro SD/ Nano SIM カードの使い方10 1.4.6 バッテリーステータス......13 1.4.7 バッテリー情報ヘルスサービス......14 1.4.8 ダークテーマを有効にする方法......15 1.4.9 ナイトライトを有効にする方法......16

HT730 ユーザーマニュアル



HT730 7 - #-	
2.9.2 スクリーンモード設定	
2.9.3 カメラフィルター効果	
2.9.4 設定	
2.9.5 ビデオ録画	
2.10 ハードウェアリセットの実行	
2.11 工場出荷にデータをリセットする	
2.12 キーのリマップ	45
2.12.1 キーのリマップ	45
1.12.2 リマップ構成ファイルのエクスポート / インポート	
2.13 スクリーンの分割	
2.14 ネットワークタイムプロトコル (NTP) サーバー	50
2.15 バッテリースワップ	52
第3 – アプリケーションの概要	53
3.1 USS (unitech scan service)	53
3.1.1 スキャンの方法	54
3.1.2 マルチデコードスキャンモード	55
3.1.3 ピックリストモード	56
3.1.4 USSについての詳細な情報	56
3.2 ファイルマネージャ	57
3.3 ソフトウェアアップデート	58
3.4 StageGO	59
3.5 MoboLink	61
3.5.1 MoboLinkの詳細	62





第1章 – 概要

1.1 パッケージ

以下の内容がHT730の梱包箱に入っていることを確認してください。 足りないものや破損しているものがある場合は、ご購入の代理店または ユニテック・ジャパンの担当者にお問い合わせください。

基本パッケージの内容

- HT730
- バッテリー
- ハンドストラップ
- クイックスタートガイド
- 保証書・ユーザー登録カード

別売アクセサリー

- ターミナル用電源アダプター
- クレードル + クレードル用アダプター
- 1スロットターミナル・バッテリー充電クレードル
- 1スロット Ethernet ・バッテリー充電クレードル
- 1スロット USB ・バッテリー充電クレードル
- ガラススクリーンプロテクター
- USB タイプ C ケーブル







1	スキャナウインドー	6	受話器
2	13MP カメラ & LED	7	ポゴピン
	フラッシュライト		
3	LED インジケータ	8	USB タイプ C ポート
4	スキャナトリガキー	9	バッテリーリリースラッチ
5	キーパッド	10	バッテリーカバー



1.3 仕様

システム機能					
CPU	オクタコア 2.3 GHz,				
	Qualcomm 720G (SM7125)				
メモリ	3 GB RAM				
	32 GB Flash				
拡張スロット	Micro SD/TF x 1 (最大 128 GB)				
OS	Android™10 with GMS & Android Enterprise				
	(Android は Google LLC.の商標です。)				
言語サポート	日本語, 英語, 簡体中国語, 繁体中国語, スペイン語, ドイツ語,				
	フランス語等を含む多言語				
ディスプレィ					
4"TFT-LCD WVGA (48	0x800) カラースクリーン (400 ニット)				
タッチパネル					
超高感度容量型タッチス	、クリーン, 手袋着用および水濡れ対応				
キーパッド					
数字およびファンクショ	ンまたは数字キーパッド				
バックライト付きハード	シリコンキーパッド				
インジケーター					
LED, スピーカー, バイス	ブレーター				
バーコードスキャナ					
2D	N6703				
	EX30(ロングレンジ)				
オーディオ					
スピーカー (8 オーム/ 2 (タイプC コネクタに接約	2W 出力), 受話器 (32 オーム), マイクとヘッドセットインターフェース 売)				

unitech because we care HT730 ユーザーマニュアノ

認証				
CE, RED, FCC, NCC, VCCI,	TELEC, CCC, SRRC			
I/O インターフェース				
USB	USB タイプC			
	USB OTGサポート			
POGO ピン	カスタム IO コネクタ (USB ホストを含む)			
SIM スロット	Nano-SIMx 2			
通信				
カメラ	13 MP 背面、フラッシュライト			
Bluetooth®	Bluetooth [®] 5.0			
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/ax (デュアル, MIMO 2X2 サポート)			
WWAN	LTE アドバンストサポート CAT4まで			
	LTE (FDD) – バンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28			
	LTE (TDD) – バンド 38, 39, 40, 41			
注:日本国内向けはサポートしてい	UMTS/HSPA+ (3G) – バンド 1, 2, 5, 8			
	GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)			
GPS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou			
RFID				
UHF	周波数:916.8~920.8MHz			
(オプション)	プロトコル:EPC global Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C/6B			
	アンテナ利得n:3dbi			
	出力電力:1-30dbm 調整可能			
	読み取り距離:6~8 メートル			
HF	周波数 13.56Mhz			
	ISO14443A/B, ISO15693 標準, NFC, MIFARE, Felica			

because we care	HT730 ユーザーマニュアル
電源	
標準バッテリー	3.7V 7000mAh
バッテリーのホットスワップ	アプリケーションを1分間保持
外観	
重量	395g (バッテリーを含む)
寸法	195 mm x 72 mm x 34 mm
環境仕様	
動作温度範囲	-20°C から 50°C
保存温度範囲	-30°C から 60°C
充電温度範囲	0°C から 45°C
相対湿度	5%~95%(結露ないこと)
落下テスト	1.8m
	2.4m (バンパー付き)
ESD	+/-8KV 接触放電, +/-15KV エアー放電
防塵・防水	IP65 / IP67

注意:本ターミナルは、5,150~5,350MHzの周波数範囲で動作している場合、屋内での 使用にのみ制限されます。

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	IS	LI	NO	CH	TR		



1.4.1 バッテリーカバーの取り付け/取り外し

- バッテリーパックとバッテリーカバーのインストール
- バッテリーパックをスライドさせて挿入し、バッテリーの接点がバッテリーコンパートメントの接点と揃っていることを確認します。



2. バッテリーリリースラッチがロック解除位置にあることを確認します。



バッテリーカバーを下から上に45度(45°)まで挿入します。 バッテリーカバーを押し下げて所定の位置に固定してから、バッテリー リリースラッチをスライドさせてロック位置にします。





6 © 2021 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners



バッテリーカバーとバッテリーの取り外し
 バッテリーリリースラッチが解除位置にあることを確認します。



2. 2つのくぼみからバッテリーカバーをつかみ、ゆっくりと上に持ち上げてバッテリーカバーを取り外します



3. バッテリーコンパートメントのプルタブを引いて、バッテリーを取り外します。 カバーを閉じるときは、プルタブがバッテリーコンパートメントの内側にある ことを確認してください。



- 警告! バッテリーの取り扱いを誤ると、火災や火傷の危険があります。バッテリーパックを分解したり、押しつぶしたり、穴を開けたり、外部接点を短くしたり、火や水に投棄したりしないでください。バッテリーを開けたり、修理したりしないでください。お住まいの地域のリサイクルガイドラインに従って、使用済みバッテリーを廃棄してください。
- 注意: バッテリーを取り付けた後、バッテリーカバーがしっかりと閉じていることを確認し てください。



1.4.2 バッテリーの充電

初めてターミナルを使用する場合は、約24時間充電する必要があります。 通常の使用では、USBタイプCケーブルでターミナルを充電することができ ます。クレードルでターミナルをフル充電するには、約4時間かかります。

タイプC USBケーブルをHT730のUSBポートに接続し、USBケーブルのもう 一方の端をAC電源アダプターに接続します。次に、ACアダプターをコンセン トに差し込みます。ユニテックのUSBタイプCケーブルとAC電源アダプター を使用してターミナルを充電することを強くお勧めいたします。

HT730の充電LEDインジケータは、充電状態になると赤に変わります。バッテリーが完全に充電されると、緑色のライトが点灯します。





1.4.3 初めてターミナルの電源を入れる

初めて使用する前に、HT730を完全に充電することをお勧めします。これで、 ターミナルを起動して、言語、WLAN設定、および日付と時刻を設定するこ とができます。

電源ボタン

ターミナルの電源ボタンを押して、電源を入れます。



1.4.4 LEDステータスのチェック

	LED	説明	
	赤色点灯	■ バッテリー充電中	
		■ 電源オン時に点滅している場合、バッテリー	
		残量が少ないことを示します(15%未満)。	
ターミナル		■ バッテリー充電器が接続されているときに、バ	
9-2770		ッテリーが取り付けられていないか、正しく取	
		り付けられていない場合点滅します。	
	緑色点灯	■ バッテリーが完全に充電された	
		■ バーコードの読み取り成功	
	青色点灯	メッセージ	
	LED 点灯なし(赤と緑) は、バッテリーがないことを示します。		

バッテリーステータスのチェック

通常の使用中にバッテリーレベルが低下すると、ターミナル画面にステータスア イコンが表示され、バッテリーの状態が低いか非常に低いことを示します。どち らの場合も、データをバックアップしてから、できるだけ早くターミナルを充電 してください。



1.4.5 Micro SD/ Nano SIM カードの使い方

HT730には、バッテリーコンパートメント内に1 つのmicroSDと2つの nanoSIMカードスロットがあります。

注意:microSDカードやnanoSIMカードを抜き差しする前に、ターミナルの電源を切ってください。

Micro SD/ Nano SIM カードの挿入

1. バッテリーリリースラッチがロック解除位置にあることを確認します。



2. 2つのくぼみからバッテリーカバーをつかみ、ゆっくりと上に持ち上げて取り外しま す。プルタブを引いてバッテリーを取り外します。







SIM 1 および 2 カードスロット

SIMカードホルダーを押し下げてロックを解除し、カードホルダーを持ち上げて SIMカードを挿入します。カードホルダーを閉じ、上にスライドさせてロック位 置にします。 正しくインストールされていることを確認してください。





MicroSD カードスロット

MicroSDカードホルダーを押し上げてロックを解除し、カードホルダーを持ち上げ てMicroSDカードを挿入します。 カードホルダーを閉じ、下にスライドさせてロッ ク位置にします。 正しくインストールされていることを確認してください。



3. バッテリーバックとバッテリーカバーを元に戻し、カバーをロックします。 バッテリーカバーがしっかりと閉まっていることを確認してください。



HT730 ストレージのチェック



に進み、Storage をタップしてHT730のストレージをチェックします。





1.4.6 バッテリーステータス

HT730は、ユーザーがバッテリーの状態や履歴ビューを確認したり、ユーザ ー設定をセットしたりするためのバッテリー情報を提供します。

- 1. メイン画面で、画面を下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" vプしてから、"BatteryInfo"をタップします。
- 2. BatteryInfo は、バッテリー使用の詳細を示します





BatteryInfoヘルスサービス情報は、HT730ロック画面と通知バーの両方に 表示されます。

● バッテリーヘルスが80%を超える場合:



● バッテリーヘルスが60%を超える場合:



バッテリーヘルスが60%未満の場合: (バッテリーの交換が必要)



注:バッテリーを長期間保管すると、バッテリーの正常性が低下する可能性 があります。バッテリーの充電と放電を数回繰り返して、バッテリーの状態 が安定していることを確認してください。 それでもバッテリーの状態が60% 未満の場合は、バッテリーを交換する必要があります。


1.4.8 ダークテーマを有効にする方法

ダークモードは、アプリまたはオペレーティングシステムのデスクトップ全体をダークテーマに切り替えることができる機能です。

- 1. メイン画面で、画面を下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" シプしてから "表示" をタップします。
- 2. **ダークテーマ**をタップするか、右側のボタンをタップしてダークモードを有効にします。



または





1.4.9 ナイトライトを有効にする方法

ナイトライトは、目の疲れを軽減するためにナイトライトをアクティブにす る機能です。

メイン画面で、画面を下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" ジ と ジ settings を タッ プしてから "表示"を タップします。

÷	Display	م
	Brightness level	
	Dark theme Off / Will never turn on automatically	
	Night Light Off / Will never turn on automati	cally
←	Night Light	۹
	Schedule None	
	Intensity	
	TURN ON NOW	-0
i	Night Light tints your screen am makes it easier to look at your s read in dim light and may help y	ber. This creen or you fall



HT730 ユーザーマニュアル

1.5 キーパッド



+-	説明
	電源キー
	黄色のキーを押して、英字の切り替えにアクセスし ます。数値モードとアルファベットモードを相互に 切り替えます。アイコンがステータスバーに表示さ れます。
	青いキーを押して、ファンクションキーにアクセス します。 数字モードと機能モードを相互に切り替え ます。アイコンがステータスバーに表示されます。
P1 F11 F12 P2	プログラマブルキー / 特殊機能キー
	スキャンキー

17 © 2021 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners

unitech because we care	
	HT730 ユーザーマニュアル
A B C C	あるアイテムから別のアイテムに右、上、下、または左に移動します。
$7^{E} 8^{F} 9^{G}$ $4^{H} 5^{G} 6^{J}$ $1^{K} 2^{G} 3^{M}$ $, 0^{O} .$	数値/アルファキー 黄色のアルファキーを押して、代替アルファ文 字にアクセスします。 数値入力モードとアルフ ァベット入力モードを切り替えます。
$\begin{array}{c c} F1 & F2 & F3 \\ \hline F1 & F2 & F3 \\ \hline F4 & F5 & F6 \\ \hline F7 & F8 & F9 & F10 \end{array}$	特殊ファンクションキー
CTRL	CTRL +-
BS	Backspace +-
SHIFT	SHIFT +-
ENT	Enter+-
ALT	ALT +-
TAB	TAB+-
ESC	ESC +-
· P	ピリオド(ドット) シンボルキー
, N	コンマシンボルキー

18 © 2021 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners



1.5.1 キーパッドコンビネーションの使用方法

黄色のキーを押すと、スクリーン上部のステータスバーに記号 Aが表示されます。次に、次の表を参照して、目的の機能または入力を実行することができます。

アルファモードの場合、LEDは黄色の点灯を示します。





+-	黄色きー + キー
P1	F11
P2	F12
左矢印	A
上矢印	В
下矢印	С
右矢印	D
ESC	+ +
ТАВ	-
ALT	Space
CTRL	CTRL
ENT	ENT
7	E
8	F
9	G
BS	BS
4	Н



#	黄色キー + キー
5	I
6	J
1	K
2	L
3	М
1	Ν
0	0
	Р
F1	Q
F2	R
F3	S
F4	Т
F5	U
F6	V
F7	W
F8	Х
F9	Y
F10	Z

21 © 2021 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners



2.1 バーコード設定

- 1. メイン画面で、画面を下から上にスクロールしてAPPSに進みます。
- 2. "設定" ② をタップしてから、"USS"(ユニテックスキャンサービス)を タップします。

または、通知バーからUSS(ユニテックスキャンサービス)をタップします。



4. これで、ユニテックスキャンサービスアプリケーションに入ります。



2.1.1 設定

1. USSのすべての設定を表示するには、スクリーンの : をタップします。





1. バーコードスキャンサービスの準備をするには、"Start Scan"(スキャンの開始) をタップします。

← USS		:	÷	USS		:
Count: 0			Count:	12		
			Code ty Data Le Data: SI Decode	rpe: Code ngth: 7 ERWRD2 Time: 12	128 / ISBT 6ms	
			Code ty Data Le Data: Si Decode	rpe: Code ngth: 7 ERWRD1 Time: 14	128 / ISBT 3ms	
			Code ty Data Le Data: Si	rpe: Code ngth: 8 ERBAUD1	128 / ISBT	
Save	Clear	Auto Scan	Sa	ve	Clear	Auto Scan
	Start Scan				Start Scan	

 Save/Load Settings(設定保存/読み込み)、およびFactory Default(工場出荷標 準値)の場合、
 をタップしてから、Save/Load Settings、およびFactory Defaultをタップします。





設定を保存するには、スクリーンでSave(保存)をタップしてパスを入力し、
 OKをタップすることもできます。

← USS	;	:
ount: 12		
Code type: Cod Data Length: 7 Data: SERWRD2 Decode Time: 1	e 128 / ISBT 2 26ms	
Code type: Cod Data Length: 7 Data: SERWRD1 Decode Time: 1	e 128 / ISBT 43ms	
Code type: Cod Data Length: 8 Data: SERBAUD	e 128 / ISBT 1	
Save	Clear	Auto Scan
	Start Scan	

保存されたデータはファイルマネージャに保存されます。 (3.2 ファイルマネージャ 参照)





2.2 HF 設定

 メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" をタップしてから"接続済みデバイス"をタップします。



2. "接続設定"をタップして、NFCを有効にします。



 両方のデバイスのロックが解除され、NFCがオンになっていることを 確認します。また、HT730のNFCアンテナエリアと他のデバイスの NFCエリアが互いに接近していることを確認してください。 接続が確 立されるまで、ターミナルを少し動かします。スクリーンをタップし ます。

26 © 2021 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners



HT730 ユーザマニュアル





- 1. SIMカードを入れるためにターミナルの電源をオフにします。
 - 注: 挿入方法については、<u>1.4.5 Micro SD/ Nano SIM カードの使用方法</u>を参照し て下さい。
- 2. ターミナルの電源を入れると、スクリーン上部に4G信号が表示されます。



2.3.1 モバイルネットワーク設定

1. メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" をタップしてから、"ネットワークとインターネット接続"をタップします。





2. その他のネットワーク設定については、"モバイルネットワーク"をタップします。



3. 別のネットワークタイプを選択するには、"優先ネットワークタイプ"をタップします。





2.4 WLAN 設定

1. メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" をタップしてから、"ネットワークとインターネット接続"をタップします。



2. 使用可能なネットワークを確認するには、WLANをオンにします。 そして、タップして利用可能なネットワークを選択します。





3. 使用可能なネットワークを選択し、パスワードを入力して"接続"をタップします。



- 必要なワイヤレスネットワークがリストにない場合は、"+ネットワークの追加"をタップして手動で追加します。
- 5. 有効にすると、アイコン 2 がステータスバーに表示されます。



2.5.1 WLAN の詳細設定

WLAN 詳細設定は、ターミナルが特にカバレッジの低いエリアにある場合、または ネットワークインフラストラクチャへの接続が失われた場合のローミング動作を強 化し、消費電力設定を制御するための省電力モードを提供します。 WLAN 詳細設定は、ユーザーがシームレスなローミングを管理するのに役立ちます。

1. メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" をタップしてから、"WLAN詳細設定"をタップします。



● 省電力モード

タップして省電力モードを有効にし、WLANモジュールを最適な消費電力 設定にセットします。



 ローミングトリガ (デフォルト: -76 dBm, 範囲: -10 dBm ~ - 120 dBm)
 ローミングトリガは、ユーザーが多くのアクセスポイントをスキャン することにより、より良い、より強力な信号強度(dBm単位)を探す のに使われます。信号強度がローミングトリガ値よりも低い場合、タ ーミナルはより適切なアクセスポイントを探します。

Roaming Trigger (dBm)					
Cancel	ок				

• ローミングデルタ (デフォルト:5 dB, 範囲:0 dB ~ 30 dB)

ローミングデルタ値に基づいて、ターミナルはより優れた信号強度のアクセス ポイントにローミングします。

Roaming Delta (dB)			
5			
Cancel	ОК		

ローミングスキャン時間 (デフォルト: 0 sec, 範囲: 0 sec ~ 60 sec)
 ターミナルは、別のアクセスポイントにローミングする前に、ローミング
 時間の値に基づいて現在のアクセスペイントに留まります。

C S	Roaming Scan Period (sec)		
	0		
l	Cancel	ок	



2.5.1.1 その他のオプション

ターミナルから現在のデータをインポート/エクスポートするためにその他のオプション

Initialize(初期化)により、デフォルト設定に復元することができます。

WLAN Advanced		
Power Save N	Import	
Roaming Trig	Export	
-76 dBm (-10 dBr	Initialize	
Roaming Delt 5 dB (0 dB ~ 30 c	About	
Roaming Sca 0 sec (0 sec ~ 60 s	Quit	
Country Code Taiwan		
	Apply	



1. メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定 をタップしてから"接続済みデバイス"をタップします。





2. "接続設定"をタップして、Bluetoothを有効にします。



"オン/オフ" をタップして、Bluetooth[®]を有効/無効にします。 利用可能なデバイスをペアリングするには、Bluetooth[®]をオンにして利 用可能なデバイスを選択します。

←	Bluetooth	۹
	On	
Devic HT730	e name	
+	Pair new device	
(j)	When Bluetooth is turned on, device can communicate with nearby Bluetooth devices.	your other

35 © 2021 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners



2.7 GPS 設定

1. メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" をタップしてから、"場所"をタップします。



2. 位置情報を使用する許可を得るために、バーをタップします。





2.8 PC 設定

1. USBタイプCケーブルを使用してHT730をコンピュータに接続します。お使いのコンピュータは、USB充電であることを認識します。



上から下にスライドすると、システムは次の図のように表示し、ファイル転送を選択することができます。





2.9 カメラ設定

1. スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"**カメラ**" _____ をタッ プします。



2.9.1 カメラ設定

初めてオンにすると、スクリーンにカメラ設定の簡単な紹介が表示されます.





2.9.2 スクリーンモード設定



2.9.3 カメラフィルター効果





2.9.4 設定



••• をタップして設定セクションに入ります。





2.9.5 ビデオ録画

録画ボタンをタップすると、録画が始まります。





2.10 ハードウェアリセットの実行

ターミナルがフリーズした場合(つまり、ターミナルがボタンに応答しなく なったり、画面をタップしても反応がなくなった場合)、リセットを実行す る必要があります。

電源ボタンを約10秒間長押ししてシステムをシャットダウンしてから、も う一度電源ボタンを押してターミナルの電源を入れます。





2.11 工場出荷にデータをリセットする

1. メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" をタップしてから"システム"をタップします



2. "**詳細**" をタップしてその他のオプションを表示し、"**リセット**" オプションをタップ します。



43 © 2021 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners



リセットオプションでシステムをリセットすることができます。

"**すべてのデータを消去する(工場出荷時のリセット)**"を選択すると、すべてのフォルダーが消去されます。





2.12 キーのリマップ

HT730のキーは、ユーザーがさまざまな機能やアプリケーションを実行する ためにプログラムすることができます。 キーリマップ機能を使用するための6つのオプション: SCAN_LEFT, SCAN_RIGHT, SCAN_KEY, PROG_1, PROG_2 and TRIGGER_GUN

2.12.1 キーのリマップ

メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、KeyRemap をタップします。 キーをリマップして有効にするキーを選択します。





1.12.2 リマップ構成ファイルのエクスポート / インポート ■ ファイルのエクスポート

- 1. をタップします。
- 2. Exportを選択します。



リマップキーの構成は、テキストファイルにエクスポートするか、HT730にイン ポートすることができます。

注: 構成ファイル (keys_config.txt) はファイルマネージャに保存されます (ファイルマネージャの設定については、3.2 ファイルマネージャ をご覧下さい。)





ファイルのインポート

ファイルをインポートする前に、構成ファイル(keys_config.txt)がファイ ルマネージャにあることを確認します。

- 1. をタップします。
- 2. Importを選択します。

KeyRemap	Import
Enable Key Rer	Export
	Reset All Settings
SCAN	Test Key Remap
Set to	About

- すべての設定をリセット
- 1. をタップします。
- 2 Reset all settingsを選択します。





2.13 スクリーンの分割

分割画面機能を使用すると、2つのアプリを同じ画面上で並べて動作させるこ とができます。手順に従って、分割画面マルチタスクを有効にします。

注意: 分割画面で動作しないアプリもあります。

 スクリーンにこれらのバックグラウンドアプリが表示されるまで、"バックグ ラウンドアプリ"ボタンをタップします。





2. サムネイルを長押しして、"画面の分割" を選択します。 最初のAPP "分割 画面" が画面の上部に表示されます。 画面の下半分に別のアプリを表示す るには、アプリのサムネイルをタップするだけです。



3. 分割画面をキャンセルするには、2つのアプリの中央にある黒いバーを上下に ドラッグして、全画面表示にしておきたいアプリを展開します。





2.14 ネットワークタイムプロトコル (NTP) サーバー

ネットワークタイムプロトコルは、インターネットを介してクロックを同期 するために使用します。 ユーザーがNTPサーバーを使用して時計を設定でき るようにします。

 メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" をタップしてから、"NTP(ネットワークタイムプロトコル)サーバー"をタ ップします。

0




2. NTPサーバーで、システム環境設定を選択してネットワーク時間を設定します。

NT	P Server :
■	Preset NTP servers Select a preset NTP server
ľ	User defined NTP servers Set a NTP server by manual
Ð	Apply Now Current NTP server: 2.android.pool.ntp.org



2.15 バッテリースワップ

以下の手順に従ってバッテリーを交換します。

 バッテリーリリースラッチがロック解除位置に切り替わると、画面にカ ウントダウンウィンドウが表示され(59秒以内)、ユーザーはバッテ リーを交換することができます。



- バッテリーの交換が完了すると、ターミナルを再起動せずに使用を開 始することができます。
 - 注:バッテリー交換については、<u>1.4.1 バッテリーカバーの取り付け</u> をご覧下さい。



3.1 USS (unitech scan service)

1. メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"設定" をタップしてから、"USS(ユニテックスキャンサービス)"をタップします。





2. これで、ユニテックスキャンサービスアプリケーションに入ります。





3.1.1 スキャンの方法

- バーコードをスキャンする方法は以下の3つがあります。側面のトリガ ーキー、キーボードのスキャンキー、またはこのアプリの "スキャンの 開始" をタップします。
- 2. バーコードスキャンエンジンをバーコードに向けます。
- 3. バーコードをスキャンした後、バーコード情報は次のようになります。
- 4. スキャンしたデータを保存するには、"Save" をタップしてパスとファイル 名を入力し、"OK" をタップします。

- USS	1	← USS
ount: 12		Count: 12
Code type: Code 128 / ISBT Data Length: 7 Data: SERWRD2 Decode Time: 126ms		Code type: Code 128 / ISBT Data Length: 7 Data: SERWRD2 Decode Time: 120 cos
Code type: Code 128 / ISBT Data Length: 7 Data: SERWRD1 Decode Time: 143ms		Enter the path and filenam
Code type: Code 128 / ISBT Data Length: 8 Data: SERBAUD1		CANCEL
Save Clear] Auto Scan	Save Clear [
Start Scan		Start Scan



3.1.2 マルチデコードスキャンモード

マルチデコードスキャン機能により、ユーザーは一度に複数のバーコードを スキャンすることができます。

- 1. **E** をタップし、Scanner Settingsを選択します。
- 2 **マルチデコードモード**を有効にし、バーコードデコードカウント(最大 10カウント)を入力して、マルチデコードスキャンを開始します。

← Scanner Settings				
Multi Decode Mod Enable/Disable Multi Decode Mode				
Multi Decode Count				
Decode Session Timeout				
Transmit Code ID Character None				
Transmit No Read Enable/Disable No Disable Read Message				
< ● ■				



3.1.3 ピックリストモード

ピックリストモードを使用すると、HT730は、レーザー十字線またはLED 照準ドットが当たって夕いるバーコードのみをデコードします。

ピックリストモードのデモについては、ユニテックのYouTubeチャンネル をクリックして詳細をご覧ください: https://www.youtube.com/watch?v=QjT2E6hxD_k

- 1. **を**タップし、Scanner Settingsを選択します。
- 2. ピックリストモードを有効にします。これにより、ユーザーはバーコードのフィ ールドから一つまたは特定のバーコードを簡単に選択してスキャンすることがで きます。



3.1.4 USSについての詳細な情報

USSの詳細については、以下のリンクからドキュメントをダウンロード してください。: http://w3.tw.ute.com/pub/cs/manual/uss/USS-RA-1-MANUAL_en20210326.pdf



メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、"ファイルマネ ージャ" _____ をタップします。





3.3 ソフトウェアアップデート

各アプリケーションの最新バージョンを更新または確認するには、"**更新の確認**" をタップします。



2. ソフトウェアアップデートのその他の設定については、 🔯 をタップします。



58 © 2021 unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. unitech is a registered trademark of unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners



StageGOは、ユニテックモバイルターミナル向けの構成ステージングソリ ユーションです。StageGOは、IT管理者がワンクリック自動構成機能を使 用してターミナルをすばやくセットアップおよび初期化することができま す。ターミナルは、IT管理者が作成した構成スクリプトとバーコードを使 用して自分自身を構成します。現在Androidターミナルで利用可能な StageGOアプリは、ユニテックターミナルのバーコードスキャン機能を使 用して、スクリプトバーコードをターミナルに読み込み、自己構成プロセ スを開始します。





ステップ 1. スクリプトの編集:

IT管理者は、StageGOのWebベースのスクリプトエディタを使用して構成 スクリプトを用意することができます。 詳細については、次のWebサイト をご覧ください: https://www.ute.com/en/products/detail/stagego

ステップ 2. バーコード印刷:

スクリプトの編集が完了すると、IT管理者はスクリプトファイルをダウンロードするか、スクリプト全体を表すバーコードを生成することができます。 スクリプトファイルまたはバーコードのプリントアウトは、スキャンするためにターミナルのユーザーに渡すことができます。



ステップ 3. バーコードのスキャン:

ターミナルユーザーがIT管理者からバーコードプリントアウト(またはスク リプトファイル)を受け取ると、端末でStageGOアプリを実行し、プリント アウト上のすべてのバーコードをスキャン(またはスクリプトファイルをロ ード)することができます。すべてのバーコードをスキャンすると、 StageGOは自己構成を開始する準備が整います。StageGOは、ワンクリック 自動構成用に構成することもできます。メイン画面で、画面を下から上にス クロールしてAPPSに進み、StageGO

StageG0

詳細については、StageGoのWebサイトにアクセスしてください。: https://apps.ute.com/StageGO2/



3.5 MoboLink

MoboLinkは、ユニテックのユーザーが購入したターミナルやアプリケーショ ンをリモート管理するためのソフトウェアプラットフォームです。MoboLink プラットフォームのコアは、MDM(モバイルデバイス管理)およびMAM(モ バイルアプリケーション管理)ドメインの機能を提供し、アラート通知管理 やアカウント管理などの他の管理機能をさらに拡張します。

メイン画面で、スクリーンを下から上にスクロールしてAPPSに進み、MoboLink をタップします。







3.5.1 MoboLinkの詳細

操作、ソリューション、使用法の詳細については、以下のWebサイト を参照してください: https://www.ute.com/jp/products/detail/1070