TC55 ユーザー ガイド



著作権

本マニュアルに記載されている製品には、著作権取得済みコンピュータ プログラムが含まれている場合が あります。 著作権で保護されたコンピュータ プログラムに対する特定の独占的権利が、米国およびその他 諸国の法律で保護されています。 従って、本マニュアルで説明される製品に含まれるいかなる著作権取得 済みコンピュータ プログラムも、書面による明示的な許可なしに、いかなる方法においても複製または再 生してはなりません。

© 2015 Symbol Technologies, Inc. All Rights Reserved

本マニュアルのいかなる部分についても、いかなる形式であろうと、いかなる手段によっても、事前の書 面による許可なしに複製、伝送、情報検索システムへの格納、あらゆる言語への翻訳、コンピュータ言語 への変換をしてはいけません。

さらに、製品の購入は、直接的あるいは黙示的、禁反言的、またはその他の方法によって、著作権、特許 または特許アプリケーションの対象となる一切のライセンスを付与するものとはみなされないものとしま す。ただし、製品の販売において法の運用によって生ずる通常の非独占的な、著作権使用料無料の使用ラ イセンスについては、この限りではありません。

免責条項

本マニュアルで説明される特定の機能、設備、および能力は、特定のシステム上で使用する場合は適用さ れないか、ライセンスを付与されない場合があること、また特定のモバイル サブスクライバ ユニットの特 性や特定のパラメータの構成によって異なる場合があることに注意してください。 詳細については、担当 の連絡先にご確認ください。

商標

Zebra および Zebra ヘッド グラフィックは、ZIH Corp の登録商標です。 Symbol ロゴは、Zebra Technologies の一部門である Symbol Technologies, Inc. の登録商標です。

改訂版履歴

元のガイドに対する変更を次に示します。

変更	日付	説明
A01 改訂版 A	2013 年 10 月 1 日	初期リリース
A01 改訂版 B	2013 年 12 月 12 日	ドック設定と、2G ネットワークへのデータ接続の制限を更新
A02 改訂版 A	2014年2月 17日	Google モバイル サービスのサポートを追加
A03 改訂版 A	2014年4月 7日	TC55CH および LTE Data 構成のサポートを追加
A04 改訂版 A	2014 年 8 月 5 日	TC55CH および 3G 音声およびデータ構成のサポートを追加
A04 改訂版 B	2015年2月 10日	Zebra への商標変更

目次

著作権	
改訂版履歷	
このガイドについて	
マニュアルセット	
構成	
章の説明	14
表記規則	
アイコンの表記規則	15
関連文書	15
サービスに関する情報	

章:ご使用の前に	
TC55 の機能	
パッケージの開梱	
設定	
SIM カードの取り付け	
オプションの microSD カードの取り付け	
バッテリの取り付け	
バッテリの充電	
メイン バッテリの充電	
充電 LED のステータス	
充電温度	
TC55 の電源オン	
2,940mAh バッテリの交換	
4,410mAh バッテリの交換	
microSD カードの交換	
バッテリ管理	
バッテリ使用量の監視	
低バッテリ通知	
バッテリの最適な使用方法	
無線通信をオンにする方法	
日時の設正 ゴ , コ プ 1 ノ の 乳 ウ	
アイムノレイの設定	
画面の輝度の設定 両五の回転の測定	
画面の回転の設た 両面のタイトアウトの認定	
回面のタイムノリトの設定 フェントサイブの認定	
ノオンドリイへの取止	
アンティー ノイトロ収止	
	
MXH7よ アフィー I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	

第2章: TC55 の使用	
Google モバイル サービス	
ホーム画面	
ステータス バー	

ステータス アイコン	49
通知アイコン	51
通知の管理	
アプリケーション ショートカットおよびウィジェット	53
ホーム画面へのアプリケーションまたはウィジェットの追加	
ホーム画面での項目の移動	53
ホーム画面からのアプリケーションまたはウィジェットの削除	
フォルダ	
フォルダの作成	53
フォルダ名の設定	54
フォルダの削除	54
ホーム画面の壁紙の変更	54
タッチスクリーンの使用方法	55
画面キーボードの使用方法	55
アプリケーション	56
アプリケーションへのアクセス	60
現在使用されているアプリケーションの切り替え	60
画面のロック解除	61
単一ユーザー モード	61
マルチユーザー モード	63
マルチユーザー ログイン	63
マルチユーザー ログアウト	64
デバイスのリセット	64
ソフト リセットの実行	64
ハード リセットの実行	64
サスペンドモード	65

第3章:通話		
ダイヤラを使用して	こ電話をかける	
ダイヤラのタ	ダイヤル オプション	
連絡先を使用して電	言話をかける	
通話履歴を使用して	、電話をかける	
会議通話セッション	/の確立	
Bluetooth ヘッドセン	ットを使用して電話をかける	
通話への応答		
Bluetooth ヘッドセン	ットを使用して電話に応答する	
通話設定		

第4章: アプリケーション	
ファイル ブラウザ	
Messaging (メッセージング)	
テキスト メッセージの送信	
マルチメディア メッセージの送信	
連絡先	
連絡先の追加	
連絡先の編集	
連絡先の削除	
ボイス ダイヤラ	
名前を指定した音声通話の発信	
過去の通話のリダイヤル	
数字によるダイヤル	

アプリケーションを開く	
カメラ	
写真の撮影	
パノラマ写真の撮影	
ビデオの録画	
カメラの設定	
ビデオの設定	
ギャラリ	
アルバムの処理	
アルバムの共有	
アルバム情報の取得	
アルバムの削除	
写真の処理	
写真の表示と参照	
写真の回転	
写真のトリミング	
連絡先アイコンとしての写真の設定	
写真情報の取得	
写真の共有	
写真の削除	
ビデオの処理	
ビデオの再生	
ビデオの共有	95
ビデオの削除	96
Movie Studio	
DataWedge デモンストレーション	
サウンドレコーダ	
Elemez	
Elemez データ収集の無効化	
Elemez データ収集の有効化	
MLog Manager	

第5章: データキャプチャ.....101

リニアイメージャ	
デジタル カメラ	
CS3070 Bluetooth スキャナ	
RS507 ハンズフリー イメージャ	
スキャン操作に関する考慮事項	
リニア イメージャによるバーコードの読み取り	
内蔵カメラを使用したバーコード データの収集	
CS3070 Bluetooth スキャナを使用したバーコード データの収集	
RS507 ハンズフリー イメージャを使用したバーコード データの収集	
DataWedge	
DataWedge の有効化	
DataWedge の無効化	
-	

第6章:無線1	109
無線ワイドエリア ネットワーク	. 109
モバイル データ接続の共有	. 109
USB テザリング	. 110
Bluetooth のテザリング	. 110

ポータブル Wi-Fi ホットスポット	
データ使用量	
ローミング中のデータの無効化	
2G ネットワークへのデータ接続の制限	
SIM カードのロック	
Verizon ネットワーク モード	
Verizon システム選択	
アクセス ポイント名の編集	
ワイヤレス ローカルエリア ネットワーク	
Wi-Fi ネットワークのスキャンと接続	
Wi-Fi ネットワークの設定	
手動での Wi-Fi ネットワークの追加	
プロキシ サーバーの設定	
静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定	
Wi-Fi の詳細設定	
WLAN の設定	
Wi-Fi ネットワークの変更	
WPS を使用した Wi-Fi ネットワークへの接続	
Wi-Fi ネットワークの削除	
Bluetooth	
適応型周波数ホッピング	
セキュリティ	
Bluetooth プロファイル	
Bluetooth の電源の状態	
Bluetooth 無線の電源 - Android	
Bluetooth の有効化	
Bluetooth の無効化	
Bluetooth デバイスの検出	
Bluetooth の名前の変更	
Bluetooth デバイスへの接続	
Bluetooth デバイスでのプロファイルの選択	
Bluetooth デバイスのペアリング解除	
CS3070 とのペアリング	
PIN 入力のための CS3070 数値バーコード	
RS507 ハンズフリー イメージャのペアリング	
Near Field Communications (NFC)	
NFC を使用した情報の共有	
NFC を使用した通信	
NFC 対応 Bluetooth デバイスとのペアリング	
エンタープライズ NFC の設定	

第7章:アクセサリ	
TC55 のアクセサリ	
マイクロ USB ケーブル	
高耐久性充電ケーブル	
5 スロット充電専用クレードル	
車載用充電クレードル	
車載用クレードルのフロントガラスへの取り付け	
車載用クレードルからのデバイスの取り外し	
ドック設定	
保護ブーツの取り付け	
保護ブーツへのスタイラスの取り付け	

ホルスター		151
-------	--	-----

第8章:メンテナンスとトラブルシューティング	
TC55 の保守	
バッテリの安全に関するガイドライン	
クリーニング方法	
TC55 のクリーニング	
コネクタのクリーニング	
クレードルのコネクタのクリーニング	
トラブルシューティング	
TC55 のトラブルシューティング	

第9	章:技術仕様	163
	TC55 技術仕様	163

12 | 目次

このガイドについて

このガイドでは、TC55とアクセサリの使用方法について説明します。



注: このガイドで示している画面とウィンドウの図は、例として示しているものであり、実際の画面と異なることがあります。

マニュアルセット

TC55 のマニュアルセットは、ユーザーの個々のニーズに応じた情報を提供しており、次のマニュアルで構成されています。

- ・『TC55 Quick Start Guide』(英語) デバイスの主な機能の使用方法について説明しています。
- 『TC55 User Guide』(英語) デバイスの使用方法について説明しています。
- ・『TC55 Integrator Guide』(英語) デバイスとアクセサリの設定方法について説明しています。

構成

このガイドは、以下のモデルを対象としています。

構成	無線	ディスプレイ	メモリ	データ収集オプ ション	OS
TC55AH プロフェッショ ナル構成	WLAN: 802.11a/b/g/n WPAN: Bluetooth v4.0 お よび NFC WWAN: LTE	4.3" カラー WVGA	1GB RAM/8GB フラッシュ	リニア イメージ ャとカメラまた はカメラのみ	Android ベース の Android オー プン ソース プ ロジェクト 4.1.2
TC55AH 標準構成	WLAN: 802.11a/b/g/n WPAN: Bluetooth v4.0 と NFC WWAN: LTE	4.3" カラー WVGA	1GB RAM/8GB フラッシュ	リニア イメージ ャとカメラ また はカメラのみ	Android ベース の Android オー プン ソース プ ロジェクト 4.1.2、Google モ バイル サービス (GMS) が使用可 能
TC55BH プロフェッショ ナル構成	WLAN: 802.11a/b/g/n WPAN: Bluetooth v4.0 お よび NFC WWAN: HSPA+	4.3" カラー WVGA	1GB RAM/8GB フラッシュ	リニア イメージ ャとカメラまた はカメラのみ	Android ベース の Android オー プン ソース プ ロジェクト 4.1.2

次ページに続く...

構成	無線	ディスプレイ	メモリ	データ収集オプ ション	os
TC55BH 標準構成	WLAN: 802.11a/b/g/n	4.3" カラー WVGA	1GB RAM/8GB フラッシュ	リニア イメージ ャとカメラ また はカメラのみ	Android ベース、 Android オープ ン ソース プロ ジェクト 4.1.2、 GMS が使用可 能
	WPAN: Bluetooth v4.0 と NFC				
	WWAN: HSPA+				
LTE Data 対応 TC55CH	WLAN: 802.11a/b/g/n	4.3" カラー WVGA	1GB RAM/8GB フラッシュ	リニア イメージ ャとカメラ また	Android ベース、 Android オープ
プロフェッショ ナル構成	WPAN: Bluetooth v4.0 と NFC			はカメフのみ	ジェクト 4.1.2
	WWAN: CDMA/ EvDO、LTE				
3G 音声および データ対応 TC55CH プロフェッショ ナル構成	WLAN: 802.11a/b/g/n	4.3" カラー WVGA	1GB RAM/8GB フラッシュ	リニアイメージ ャとカメラまた	Android $\prec - \varkappa$, Android $\neg - \neg$
	WPAN: Bluetooth v4.0 と NFC			はカメフのみ	シゾースフロ ジェクト 4.1.2
	WWAN: CDMA/ EvDO				

ソフトウェア バージョン

現在のソフトウェア バージョンを確認するには、 🕮 > 🧾 > ①[About phone] (デバイス情報) をタッチします。

- ・ [Serial number] (シリアル番号) シリアル番号を表示します。
- [Model number] (モデル番号) モデル番号を表示します。
- [Android version] (Android バージョン) オペレーティング システムのバージョンを表示します。
- [Kernel version] (カーネルバージョン) カーネルのバージョン番号を表示します。
- [Build number] (ビルド番号) ソフトウェアのビルド番号を表示します。

章の説明

このガイドは、次の章で構成されています。

- ご使用の前に(ページ19)では、TC55を初めて使用する際の手順について説明します。
- TC55 の使用(ページ47)では、TC55の操作手順について説明します。
- 通話(ページ67)では、音声通話の手順について説明します。
- アプリケーション(ページ79)では、TC55 にインストールされているアプリケーションの使用方法について説明します。
- データキャプチャ(ページ101)では、リニアイメージャまたはカメラを使用したバーコードデータの 読み取りについて説明します。
- *無線 (ページ109)* さまざまな無線オプションについて説明します。

- アクセサリ (ページ135) では、TC55 用のアクセサリの使用方法について説明します。
- メンテナンスとトラブルシューティング(ページ155)では、クリーニングの手順と、TC55の操作中に 発生する問題に対するトラブルシューティングソリューションについて説明します。
- 技術仕様 (ページ 163) では、TC55 の技術仕様について説明します。

表記規則

このマニュアルでは、次の表記規則を使用しています。

- 斜体は、次の項目の強調に使用します。
 - 本書および関連文書の章およびセクション
 - 画面上のアイコン
- 太字は、次の項目の強調に使用します。
 - ダイアログボックス、ウィンドウ、画面名
 - ドロップダウンリスト名、リストボックス名
 - チェックボックス名、ラジオボタン名
 - 画面上のボタン名。
- 中黒(・)は、次を示します。
 - 実行する操作
 - 代替方法のリスト
 - 実行する必要はあるが、順番どおりに実行しなくてもかまわない手順
- 順番どおりに実行する必要のある手順(順を追った手順)は、番号付きのリストで示されます。

アイコンの表記規則

このドキュメント セットでは、読者が理解しやすい視覚的なヒントを使用しています。 次のグラフィック アイコンが、ドキュメント セット全体で使用されています。 次に示すのは、これらのアイコンと、それに 関連付けられた意味の説明です。



警告:「警告」という単語と、それに関連付けられた安全のアイコンは、無視すると、死傷事故や 製品の重大な破損を招くような状況を知らせる情報であることを示します。



注意:「注意」という単語と、それに関連付けられた安全のアイコンは、無視すると、軽度または 中度の傷害や製品の重大な破損を招くような状況を知らせる情報であることを示します。



注:「注」には、例外や前提条件など、前後のテキストより重要な情報が含まれています。また、 別の部分での詳細情報の参照、作業を完了する方法の確認(その方法が現在の手順に含まれていな い場合など)、画面上の場所の指示も読者に伝えます。「注」には、警告レベルは関連付けられて いません。

関連文書

このマニュアルでは、次の表記規則を使用しています。

- 『TC55 Quick Start Guide』(英語)、p/n MN000014Axx
- 『TC55 Regulatory Guide』(英語)、p/n MN000016Axx
- 『TC55 Integrator Guide』(英語)、p/n MN000017Axx
- 『CS3000 Series Scanner Product Reference Guide』(英語)、p/n 72E-136088-xx

- 『RS507 Hands-free Imager Product Reference Guide』(英語)、p/n 72E-120802-xx
- 『MSP Client Software Guide』(英語)、p/n 72E-128805-xx
- 『MSP Release Notes』(英語)、p/n 72E-100160-xx.

本書およびすべてのガイドの最新バージョンは、http://www.zebra.com/supportから入手可能です。

サービスに関する情報

本機器に問題が発生した場合は、地域担当の Global Customer Support Center (グローバル カスタマー サポート センター) にお問い合わせください。 お問い合わせ先は、*http://www.zebra.com/support* に記載されています。

Global Customer Support Center (グローバル カスタマー サポート センター) へのお問い合わせの際は、以下 の情報をご用意ください。

- ・ 装置のシリアル番号(製造ラベルに記載)
- モデル番号または製品名 (製造ラベルに記載)
- ソフトウェアのタイプとバージョン番号

図 1: 製造ラベルの場所



当社は、お客様のお問い合わせに対して、サポート合意書に指定された期限までに、電子メール、または 電話にて回答を行います。

Global Customer Support Center (グローバル カスタマー サポート センター)が問題を解決できない場合、修理のため機器をご返送いただくことがあります。その際に詳しい手順をご案内します。弊社は、承認済みの梱包箱を使用せずに発生した搬送時の損傷について、その責任を負わないものとします。 装置を不適切 に移動すると、保証が無効になる場合があります。

ご使用の製品をビジネスパートナーから購入された場合、サポートについては購入先のビジネスパートナーにお問い合わせください。

第 1 章

ご使用の前に

この章では、TC55の特徴と、最初に使用する場合のセットアップ方法を説明します。

TC55 の機能



表1:正面図の機能

番号	項目	機能	
1	受信機	ハンドセット モードで音声を出力します。	
			次ページに続く

番号	項目	機能
2	LED	読み取り機能を示します。 スキャンの実行中は赤色に点灯します。 読み取りが正常に完了したら、緑色に点灯します。
		充電中はバッテリの充電状態を示します。 <i>充電 LED のステータス</i> (ページ30)を参照してください。
		通知を示します。 通知を受信した場合は青色に点灯します。 <i>LED</i> <i>通知の設定 (ページ 45)</i> を参照してください。
3	タッチ スクリー ン	TC55の操作に必要なすべての情報が表示されます。
4	0	プログラム可能ボタン - プログラム可能キーの設定を使用して設定 できます。 たとえば、デフォルトの設定では、電卓アプリケーショ ンが開きます。
5	∎	メニュー ボタン - 現在の画面またはアプリケーションに影響を与 える項目からなるメニューを開きます。 GMS が搭載された TC55 では、タッチしてその状態を維持すると、最近使用したアプリケー ションが表示されます。
6	プライマリ マイ ク	ハンドセット モードでの通話に使用します。
7	充電用接点	クレードルとケーブルからの電力をデバイスに供給します。
8	スピーカ	ビデオおよび音楽を再生するためのオーディオ出力を提供します。 スピーカ モードで音声を出力します。
9	$\stackrel{\frown}{\leftarrow}$	[Back] (戻る) ボタン - 前の画面が表示されます。 画面キーボードが 開いている場合は、キーボードを閉じます。
10		[Home] (ホーム) ボタン - シングル タッチでホーム画面が表示され ます。 タッチしてその状態を維持 (長押し) すると、検索アプリケー ションが開きます。
11	[Volume Up] (音 量上げ)/[Volume Down] (音量下げ) ボタン	音声のボリュームを上げ下げします。
12	プログラム可能 ボタン	スキャンアプリケーションが有効な場合のスキャンを示します(デ フォルト)。[Button Remap] (ボタン リマップ) 設定を使用してプロ グラム可能です。詳細については、『 <i>TC55 Integrator Guide</i> 』(英語) を参照してください。
13	光センサー/近接 センサー	周辺光を判断してディスプレイのバックライトの輝度を制御し、ハ ンドセット モードのときにはディスプレイをオフにします。

図 3: 背面図



表 2:背面図の機能

番号	項目	機能
14	バッテリ カバー	バッテリ、SIM、および microSD カード ホルダにアクセスできま す。
15	NFC アンテナ	他の NFC デバイスや NFC カードとの NFC 通信を実行します。
16	バッテリ カバー の切れ込み	バッテリカバーが取り外しやすくなります。
17	USB ポート	USB クライアントとホストの間で通信を実行します。
18	電源ボタン	ボタンを押して、その状態を維持すると、TC55の電源がオンになり ます。ボタンを押すと、画面がオンまたはオフになります。ボタン を押して、その状態を維持し、次のオプションから1つを選択しま す。
		• [Power off] (電源オフ) - TC55 の電源をオフにします。
		• [Reset] (リセット) - ソフトウェアが応答を停止した場合に、TC55 を再起動します。
		• [Airplane mode] (機内モード) - すべての無線接続が無効になり ます。
19	フラッシュ	カメラの照明に使用します。
20	ヘッドセット ジ ャック	ヘッドセット (3.5mm プラグ) に接続します。

次ページに続く...

番号	項目	機能
		注 : 2.5mm ~ 3.5mm のアダプタを <u>使用しないでください</u> 。 ストレ ート プラグのヘッドセットのみを使用してください。
21	セカンダリ マイ ク	音声録音や、スピーカ モードでの通信に使用します。
22	スキャナ ウィン ドウ	リニア イメージャ (オプション) を使用して、データの読み取りを行 います。
23	カメラ	写真やビデオの撮影、バーコード データの収集を行います。

パッケージの開梱

TC55 を覆っている保護材を慎重にすべて取り外し、後で保管や搬送に使えるように、梱包箱を保管しておきます。

次の同梱品がパッケージに入っていることを確認します。

• TC55

日日

- リチウム イオン バッテリ (2,940mAh または 4,410mAh)
- 充電ケーブル
- クイックスタートガイド
- 規制ガイド

▼ 注: 電源、p/n PWRS-124306-01R は必須であり、別途購入する必要があります。

破損している機器がないかどうかを確認します。 不足または破損している機器がある場合は、直ちに Zebra Support Center (Zebra サポート センター) にお問い合わせください。 連絡先については、サービスに関する 情報 (ページ16)を参照してください。

設定

TC55 を初めて使用する際には、次のことを行います。

- SIM カードを取り付けます。
- microSD カードを取り付けます (オプション)。
- バッテリを取り付けます。
- TC55 を充電します。
- TC55 の電源をオンにします。
- Google アカウントをセットアップします。

SIM カードの取り付け



注意:

SIM カードを損傷しないように、静電気放電 (ESD) に関する注意事項に従ってください。 ESD に 関する注意事項には、ESD マット上で作業を実施することやユーザーを適切に接地することなど が含まれます。



注:

TC55 にはフル サイズの SIM カードを挿入できます。 マイクロまたはナノの SIM カードを使用 する場合、サードパーティ製の SIM アダプタが必要です。

LTE Data デバイスが搭載された TC55AH、TC55BH、および TC55CH には、アクティブ化済みの SIM カードが必要です。。 このカードはサービス プロバイダから入手してください。3G 音声お よびデータ デバイスが搭載された TC55CH には、SIM カードは必要ありません。

LTE Data デバイスが搭載された TC55CH で、これが新しいアカウントである場合は、アカウント が LTE データ用に設定されていること確認してください。 Verizon から SIM カードを入手して ください。既存の LTE アカウントをこのデバイスに移動する場合は、現在アクティブな SIM カ ードをインストールするだけです。 追加のアクティブ化は必要ありません。 これが新しいアカ ウントである場合は、デバイスの IMEI 番号 (バッテリの下のラベルに記載されています) と SIM カード番号をサービス プロバイダに連絡します。 サービス プロバイダによってアカウントがア クティブ化されたら、SIM カードを取り付けます。 アクティブ化を行うには、TC55CH の LTE 通 信状態が良好になっている必要があります。 画面の指示に従います。

3G 音声およびデータ デバイスが搭載された TC55CH で、これが新しいアカウントである場合は、 デバイスの IMEI 番号 (バッテリの下のラベルに記載されています) をサービス プロバイダに連絡 します。 サービス プロバイダによってアカウントがアクティブ化されたら、画面の指示に従って アクティブ化します。

手順

1 SIM カード ホルダーを TC55 の底面に向かってスライドさせ、ロックを解除します。



図 4: SIM カード ホルダーのロック解除

- 2 SIM ドアを持ち上げます。
- 3 SIM カードを挿入します。このとき、接触面と切れ込みを上方向に向けてください。

図 5: SIM カードの取り付け



4 SIM カード ホルダーを閉じます。

図 6: SIM カード ホルダーを閉じる



5 SIM カード ホルダーを TC55 の上方向に向かってスライドさせ、ロックします。

図 7: SIM カード ホルダーのロック



オプションの microSD カードの取り付け



注意:

SD カードを損傷しないように、静電気放電 (ESD) に関する注意事項に従ってください。 ESD に 関する注意事項には、ESD マット上で作業を実施することやユーザーを適切に接地することなど が含まれます。

microSD カードを変えると、TC55の機能が変わる可能性があります。



注: TC55 は、最大 32GB の microSD カードをサポートします。

手順

1 microSD カードドアを TC55 の上方向にスライドさせ、ロックを解除します。

図 8: microSD カード ドアのロック解除



- 2 SD カードドアを持ち上げます。
- **3** microSD カードをカード ホルダーに合わせます。 カードの端子が下向きで、カード ホルダーの方を向いていることを確認します。
- 4 microSD カードをカードホルダーに挿入します。

図 9: microSD カードの挿入



- 5 SD カード ドアを閉じます。
- 6 SD カードドアを TC55 の底面に向かってスライドさせ、ロックします。

図 10: SD カード ドアのロック



バッテリの取り付け

TC55 では、2,940mAh バッテリと 4,410mAh バッテリの 2 つのサイズのバッテリが利用できます。

手順

- 1 バッテリの下部にある3つのツメを、バッテリコンパートメントの3つのスロットに合わせます。
- 2 バッテリを押し下げ、ロックされるまで回転させます。

図 11: 2,940mAh バッテリの挿入



図 12: 4,410mAh バッテリの挿入



- 3 バッテリカバーをデバイスの背面に合わせ、カチッとはまるまで押し下げます。
 - 図 13: バッテリ カバーの取り付け



4 カバーの縁の周囲を押して、バッテリカバーが正しく取り付けられていることを確認します。

図 14: カバーの固定



バッテリの充電

注意: バッテリの安全については、 バッテリの安全に関するガイドライン (ページ155)で説明している、バッテリの安全に関するガイドラインに従ってください。

メイン バッテリの充電

TC55 を初めてご使用になる前に、メインバッテリを充電してください。 充電が完了すると、LED 発光ダ イオードが緑色で点灯します (充電ステータスの表示については、*充電 LED のステータス (ページ30)を* 参照)。TC55 を充電するには、高耐久性充電ケーブルと、オプションの電源を使用します。



注: 高耐久性充電ケーブルは、オプションの電源のみに接続します。 充電の目的で、高耐久性充 電ケーブルをホスト コンピュータに接続しないでください。

図 15: 高耐久性充電ケーブルの接続



TC55の充電が開始されます。 充電中は LED が緑色で点滅し、充電が完了した段階で、緑色で点灯します。 2,940mAh バッテリの充電には約3時間かかり、4,410mAh バッテリの充電には約4.5時間かかります。

充電 LED のステータス

表 3: 充電 LED のステータス

ステータス	意味
オフ	TC55 がクレードルに正しく挿入されていません。
	TC55 が電源に接続されていません。
	ケーブルまたはクレードルに電源が供給されていません。
緑色でゆっくり点滅 (2秒に1回点滅)	TC55 が充電中です。
緑色の点灯	充電が完了しました。
赤色でゆっくり点滅 (2 秒に1回点滅)	バッテリは非常に電力が不足している状態です(通常の低速充電モード)。
赤色で速く点滅 (1 秒 に 2 回点滅)	 充電エラーです。 ・ 温度が低すぎる、または高すぎる。 ・ 充電完了までの時間が長すぎる (通常は、8 時間以上)。

充電温度

バッテリ充電時の温度は、0℃~-40℃(32°F~104°F)です。 充電は、TC55によって精密に制御されています。 温度制御を行うため、TC55やアクセサリは、バッテリの充電状態を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容可能な温度に保ちます。 異常な温度のために充電が無効になった場合は、TC55やアクセサリの LED にエラーが表示されます。

TC55 の電源オン



注: バッテリ カバーが正しく取り付けられていることを確認します。 取り付けられていないと、 TC55 の電源がオンになりません。

バッテリが取り付けられていて TC55 の電源がオンになっていない場合は、電源ボタンを押します。 LED が緑色で点滅し、デバイスが振動します。 TC55 のブート時に、起動画面が約1分間にわたって表示されます。

2,940mAh バッテリの交換

手順

- 1 メニューが表示されるまで電源ボタンを押します。
- 2 [Power off] (電源オフ) をタッチします。
- 3 [OK] をタッチします。
- 4 切れ込みに親指の爪をかけ、バッテリカバーを持ち上げます。

図 16: バッテリ カバーの取り外し



バッテリタブを45°の角度で引き下げます。

図 17: 2,940mAh バッテリの取り外し



- 6 バッテリをバッテリ コンパートメントから取り外します。
- 7 交換用バッテリの下部にある3つのツメを、バッテリコンパートメントの3つのスロットに合わせま す。
- 8 バッテリを押し下げ、ロックされるまで回転させるようにして動かします。

図 18: 2,940mAh バッテリの挿入



- 9 バッテリカバーをデバイスの背面に合わせます。
 - 図 19: バッテリ カバーを合わせる



10 カバーの縁の周囲を押して、バッテリカバーが正しく取り付けられていることを確認します。

図 20: バッテリ カバーの固定



11 電源ボタンを押して、TC55の電源をオンにします。

4,410mAh バッテリの交換

手順

- 1 メニューが表示されるまで電源ボタンを押します。
- 2 [Power off] (電源オフ) をタッチします。
- **3** [OK] をタッチします。
- 4 切れ込みに親指の爪をかけ、バッテリカバーを持ち上げます。

図 21: バッテリ カバーの取り外し



5 指を2本かけて、バッテリを下方向に押します。

図 22: 4,410mAh バッテリの取り外し



- 6 回転させるようにして、バッテリをコンパートメントから取り出します。
- 7 交換用バッテリの下部にある3つのツメを、バッテリコンパートメントの3つのスロットに合わせます。
- 8 バッテリを押し下げ、ロックされるまで回転させるようにして動かします。

図 23: 4,410mAh バッテリの挿入



9 バッテリカバーをデバイスの背面に合わせます。

図 24: バッテリ カバーを合わせる



10 カバーの縁の周囲を押して、バッテリカバーが正しく取り付けられていることを確認します。

図 25: バッテリ カバーの固定



11 電源ボタンを押して、TC55の電源をオンにします。

microSD カードの交換



注意:

SD カードを損傷しないように、静電気放電 (ESD) に関する注意事項に従ってください。 ESD に 関する注意事項には、ESD マット上で作業を実施することやユーザーを適切に接地することなど が含まれます。

microSD カードを変えると、TC55の機能が変わる可能性があります。

microSD カードを交換する前に、必ず TC55 をシャットダウンする手順に従ってください。 microSD カードの読み取りまたは書き込み中に電源が途絶えるとデータが破損する可能性があり ます。

注: TC55 は、最大 32GB の microSD カードをサポートします。

microSD カードを交換するには、次の手順に従います。

手順

- 1 メニューが表示されるまで電源ボタンを押します。
- 2 [Power off] (電源オフ) をタッチします。
- 3 [OK] をタッチします。
- 4 デバイスが完全に電源オフ状態になるまで待ちます。
- 5 バッテリカバーを取り外します。
- 6 バッテリを取り外します。
- 7 microSD カードカバーを上方にスライドさせてロック解除します。

図 26: microSD カード カバーのロック解除



- 8 microSD カードカバーを持ち上げます。
- 9 microSD カードをカードホルダーから取り出します。
- **10** 交換用の microSD カードをカード ホルダーに合わせます。 カードの端子が下向きで、カード ホルダー の方を向いていることを確認します。
- 11 microSD カードをカードホルダーに挿入します。

図 27: microSD カードの挿入



12 microSD カード カバーを閉じます。

13 microSD カードカバーを下方にスライドさせて所定の位置にロックします。
図 28: microSD カード カバーのロック



14 バッテリを交換します。

15 バッテリカバーをデバイスの背面に合わせ、カチッとはまるまで押し下げます。

16 電源ボタンを押して、デバイスの電源をオンにします。





/ 注:

バッテリ充電レベルを確認する前に、すべての AC 電源 (クレードルまたはケーブル) から TC55 を取り外します。

メイン バッテリの充電状態を確認するには、 🕮 > 🔤 > ①[About phone] (デバイス情報) > [Status] (ステー タス) をタッチします。

[Battery status] (バッテリ状態) にはバッテリの放電状況が示され、[Battery level] (バッテリレベル) にはバ ッテリ充電量 (フル充電と比較した割合) がリストされます。

バッテリ使用量の監視

[Battery] (バッテリ) 画面には、どのアプリケーションがバッテリ電力を最も消費しているかがリストされます。またこの画面を使用して、ダウンロードしたアプリケーションの中で電力を消費しすぎているものをオフにすることもできます。

🕮 > 📕 または > [Battery] (バッテリ) をタッチします。

図 29: [Battery] (バッテリ) 画面



[Battery] (バッテリ) 画面には、バッテリを使用しているアプリケーションがリストされます。 画面上部の 放電状況グラフには、最後に充電されたときからのバッテリの放電率と (充電器に接続された短期間は、図 の下部に薄い緑色の線で示されます)、バッテリ電源で稼動している時間が表示されます。

[Battery] (バッテリ) 画面でアプリケーションにタッチすると、その電力消費についての詳細が表示されま す。アプリケーションによって、表示される情報は異なります。 アプリケーションの中には、電力使用を 調整するための設定画面が開くボタンが含まれているものもあります。

低バッテリ通知

バッテリ充電レベルが 20% (2,940mAh バッテリの場合) または 13% (4,410mAh バッテリの場合) を下回っ たときに、TC55 を電源に接続するように求める通知が表示されます。ユーザーは、次の充電アクセサリの いずれかを使用してバッテリを充電する必要があります。

図 30: 低バッテリ通知



バッテリ充電状態が 10% (2,940mAh バッテリの場合) または 7% (4,410mAh バッテリの場合) を下回ったときに、TC55 を電源に接続するように求める通知が表示されます。 ユーザーは、次の充電アクセサリのいず れかを使用してバッテリを充電する必要があります。

バッテリ充電状態が 4% (2,940mAh バッテリの場合) または 3% (4,410mAh バッテリの場合) を下回った時 点で、TC55 がオフになります。 それ以降、ユーザーが TC55 の電源を入れようとすると、次の画面が表示 されます。

The user must charge the TC55 using one of the charging accessories to retain data. (データを維持するために、充 電アクセサリのいずれかを使用して TC55 を充電する必要があります。)

図 31: バッテリ放電状態の画面



ユーザーは充電アクセサリのいずれかを使用して TC55 を充電する必要があります。

バッテリの最適な使用方法

バッテリを節約するためのヒントを以下に示します。

- TC55 を使用しないときは、常に AC 電源に接続しておきます。
- アイドル状態で一定時間経過したら画面がオフになるように画面を設定します。 画面のタイムアウト の設定(ページ41)を参照してください。
- 画面の明るさを抑えます。 画面の輝度の設定(ページ40)を参照してください。
- 無線機能を使用していないときは、すべての無線機能をオフにします。 グローバル ポジショニング シ ステム (GPS) のレシーバは、GPS アプリケーションで GPS 無線が使用されている場合にのみオンになり ます。
- 電子メール、カレンダ、連絡先、および他のアプリケーションの自動同期機能をオフにします。
- [Power Control] (電源コントロール) ウィジェットを使用して、無線、画面の輝度、および同期機能のス テータスを確認して制御します。
- 音楽、GPS、ビデオ アプリケーションなどのアプリケーションの使用を最小限に抑えて、TC55 がサスペンド状態にならないようにします。

無線通信をオフにする方法

すべての無線をオフにするには、次の手順に従います。



注: または、[Quick Settings] (クイック設定) オプションを使用して、デバイスを [Airplane mode] (航空機モード) に設定することができます。

手順

1 メニューが表示されるまで、電源ボタンを押し続けます。

2 [Airplane mode] (機内モード) をタッチします。 すべての無線がオフであることを示す飛行機のアイコ ンズ がステータス バーに表示されます。

日時の設定

日時は、TC55 がほとんどのWANネットワークに接続されているとき、自動的に同期されます。 手動で日時を設定するには、次の手順に従います。

手順

- 1 ホーム画面で、 をタッチします。
- 2 🗾 をタッチします。
- 3 🕔 [Date & time] (日付/時刻) をタッチします。
- 4 [Automatic date & time] (日時の自動設定) をタッチして、日時の自動同期を無効にします。
- 5 [Automatic time zone] (タイム ゾーンの自動設定) をタッチして、タイム ゾーンの自動同期を無効にします。
- 6 [Set date] (日付の設定) をタッチします。
- 7 スライダを上下に動かして、月、日、および年を選択します。
- 8 [Done] (完了) をタッチします。
- 9 [Set time] (時間の設定) をタッチします。
- 10 スライダを上下に動かして、時間、分、および午前/午後を選択します。
- 11 [Done] (完了) をタッチします。
- 12 [Select time zone] (タイムゾーンの選択) をタッチします。
- 13 現在のタイム ゾーンをリストから選択します。
- 14 6タッチします。

ディスプレイの設定

ディスプレイの設定を使用して、画面の輝度の変更、背景画像の変更、画面の回転の有効化、スリープ時間の設定、およびフォントサイズの変更を行います。

画面の輝度の設定

画面の輝度を設定するには、次の手順に従います。

手順

- 2 **2** をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Brightness] (輝度) をタッチします。

図 32: [Brightness] (輝度) ダイアログ ボックス



- 5 [Automatic brightness] (輝度自動調整) チェックボックスをオンにすると、デバイスは内蔵光センサーを 使用して、自動的に輝度を調整するように設定されます。 輝度を手動で設定するには、このチェックボ ックスをオフにします。 スライダを使用して、輝度レベルを設定します。
- 6 [OK] をタッチします。
- 7 🛆 をタッチします。

画面の回転の設定

画面の回転を設定するには、次の手順に従います。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 **2** をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Auto-rotate screen] (画面自動回転) をオンにすると、TC55 の回転に合わせて TC55 が自動的に向きを切り替えるように設定されます。



ホーム画面は回転しません。

画面のタイムアウトの設定

画面のスリープ時間を設定するには、次の手順に従います。

手順

- 2 **E** をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Sleep] (スリープ) をタッチします。
- 5 スリープ値を1つ選択します。
 - · 15秒
 - · 30秒
 - 1分(デフォルト)
 - ・2分
 - 5分
 - 10分
 - · 30分

フォント サイズの設定

システム アプリケーションのフォント サイズを設定するには、次の手順に従います。

手順

- 2 **2** をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Font size] (フォントサイズ) をタッチします。
- 5 フォントサイズ値を1つ選択します。
 - 小
 - [Normal] (標準) (デフォルト)
 - [Large] (大)
 - [Huge] (特大)

タッチキー ライトの設定

画面の下にある4つのタッチキーはバックライト付きです。 バッテリ電力を節約するために、タッチキー ライトを設定します。

手順

- ² *E を*タッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Touch key light] (タッチキー ライト) をタッチします。
- 5 次のいずれかのオプションを選択します。
 - [Auto] (自動) TC55 は、光センサーを使用して、タッチ キー ライトの状態を判断します。明るい場所では、タッチ キー ライトはオンになりません。暗い場所では、タッチ キー ライトはオンになり、約7秒後にオフになります。画面にタッチすると、タッチ キー ライトが再度オンになります (デフォルト)。
 - [Always off] (常にオフ) タッチ キー ライトはオフです。
 - [Always on] (常にオン) 画面がオンのときはタッチ キー ライトがオンになります。

図 33: [Touch Key Light] (タッチ キー ライト) ダイアログ ボックス

Touch key light	
Auto	
Always off	
Always on	
Cancel	



- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Touch Mode] (タッチモード) をタッチします。

図 34: [Touch Mode] (タッチ モード) ダイアログ ボックス

Touch Mode	
Stylus and Finger	۲
Glove and Finger	
Cancel	

- 5 指またはスタイラスを使用する場合は、画面で [Stylus and Finger] (スタイラスと指) をタッチし、指または手袋をはめた指を使用する場合は、画面で [Glove and Finger] (グローブと指) をタッチします。

一般的なサウンド設定

サウンド設定を使用して、メディアおよびアラームの音量を設定します。 ホーム画面で、 ¹⁰⁰ > [■] または > **●**[Sounds] (サウンド) をタッチします。

図 35: [Sounds] (サウンド) 画面



[Volumes] (音量) - メディア、呼び出しトーン、通知およびアラームの音量を変更するのに使用します。
 図 36: [Volumes] (音量) ダイアログ ボックス



• [Audio profile] (音声プロファイル) – タッチして、音声プロファイルを設定します。 [Audio profile] (音 声プロファイル) 画面で、[Audio profile] (音声プロファイル) をタッチします。

図 37: [Audio profile] (音声プロファイル) ダイアログ ボックス

Audio profile	
general	٢
increased clarity	\bigcirc
Cancel	

- [General] (全般) 標準の音声設定 (デフォルト)。
- [increased clarity] (鮮明度の増強) 高周波で音量を上げます。
- 通話の呼び出しトーンとバイブ
 - [Phone ringtone] (着信音) タッチして、着信したときに鳴る着信音を選択します。
 - [Vibrate when ringing] (着信音が鳴るときにバイブレーション) オンにすると、電話を受けたときに デバイスが振動します (デフォルト – 有効)。
- ・ システム
 - [Dial pad touch tones] (ダイヤルパッドタッチ操作音) オンにすると、電話キーにタッチしたときに 音が鳴ります (デフォルト – 有効)。
 - [Default notification] (デフォルト通知) タッチして、すべてのシステム通知に対して再生されるサウンドを選択します。
 - **[Touch sounds] (タッチ サウンド)** オンにすると、画面上で選択を行ったときに音が鳴ります (デフ ォルト – 有効)。
 - [Screen lock sounds] (画面ロック音) オンにすると、画面をロックまたはロック解除したときに音が 鳴ります (デフォルト – 無効)。
 - [Vibrate on touch] (タッチで振動) オンにすると、ソフト キーにタッチしたときや、特定の画面操作 を行ったときに、デバイスが振動します (デフォルト – 有効)。

LED 通知の設定

TC55 LED は、システムまたはアプリケーション通知が発生したときに青色に点滅するように設定できます。

手順

- ² 3 をタッチします。
- 3 [LED options] (LED オプション) をタッチします。
- 4 有効化するオプションの横にあるチェックボックスをタッチします。

図 38: [LED Options] (LED オプション) ダイアログ ボックス



5 🛆 をタッチします。

第 2 章

TC55の使用

この章では、TC55の画面、ステータスアイコン、通知アイコン、およびコントロールについて紹介し、 TC55の基本的な使用方法を説明します。

Google モバイル サービス



注: このセクションは、Google モバイル サービス (GMS) が搭載された TC55 構成にのみ適用されます。

GMS が搭載された TC55 には、TC55 に機能を追加するアプリケーションとサービスが含まれています。 GMS には次のコンポーネントが含まれています。

- アプリケーション GMS は、Chrome、Gmail、ドライブ、マップなどのさまざまな Google アプリケーションおよび関連ウィジェットを追加します。
- サービス:
 - **音声入力**-接続されたネットワークと切断されたネットワークの両方で多くの言語で自由な形式の テキストを音声入力できます。キーボードのマイクのアイコンをタッチして起動します。
 - TalkBack サービス ユーザー インタフェースのさまざまな部分で音声によるフィードバックを提供 します。 有効にするには、[Settings] (設定) > [Accessibility] (ユーザー補助) を選択します。
 - ネットワーク位置情報プロバイダ モバイル ネットワーク タワー情報および Wi-Fi アクセス ポイント情報を使用し、GPS を使用せずに位置情報を提供する位置情報プロバイダを追加します。有効にするには、[Settings] (設定) > [Location access] (位置情報アクセス)を選択します。
 - Widevine DRM 保護されたコンテンツの再生を可能にするデジタル著作権管理を有効にします。 Play Store からの DRM 情報を使用して有効にします。
 - Google Cloud Messaging サーバーから TC55 にデータを送信できるようにし、同時に同じ接続上で デバイスからメッセージを受信できるようにします。
 - **バックアップと復元**-ユーザー設定とアプリケーションを Google サーバーにバックアップし、工場 出荷時の設定にリセットした後でそのサーバーから設定を復元できます。
- Google アカウント Google アカウントを作成し、そのアカウントを使用して、メール、ファイル、音楽、写真、連絡先、カレンダ イベントを同期できます。

ホーム画面

ホーム画面は、TC55をオンにすると表示されます。 設定によって、ホーム画面に表示される内容は異なります。 詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

サスペンドまたは画面タイムアウトの後、ホーム画面にはロックスライダが表示されます。 () を **b** の 方へ右にスライドして、画面のロックを解除します。 画面のロックの詳細については、*画面のロック解除* (ページ61)を参照してください。

また、 🙆 を 卤 に向かって左にスライドすると、[Camera] (カメラ) アプリケーションが開きます。

GMS を使用した TC55 では、**Google** の上にスライドして、Google 検索アプリケーションを開きます。 図 **39: ホーム画面**



表	4:	ホー	ム画	面の	項目
---	----	----	----	----	----

項目	説明
1 - ステータス バー	時間、ステータス アイコン (右側)、および通知アイコン (左側) が 表示されます。 詳細については、 <i>ステータス アイコン (ページ</i> 49)および <i>通知の管理 (ページ 52)</i> を参照してください。
2 - ショートカット アイコン	TC55 にインストールされているアプリケーションが開きます。 詳細については、 <i>アプリケーション ショートカットおよびウィジ</i> <i>ェット (ページ 53)</i> を参照してください。
3-ブラウザアイコン	[Browser] (ブラウザ) アプリケーションを開きます。 GMS が搭 載された TC55 で、Chrome ブラウザを開きます。
4 - [All Apps] (すべてのアプリケーショ ン) アイコン	[APPS] (アプリケーション) ウィンドウを開きます。
5 - [Phone] (電話) アイコン	[Dialer] (ダイヤラ) ウィンドウを開きます。 TC55CH 構成では使 用できません。
	We a sub-ot of

項目	説明
6-ウィジェット	ホーム画面で実行するスタンドアロン型のアプリケーションを 起動します。 詳細については、アプリケーション ショートカッ トおよびウィジェット (ページ 53)を参照してください。
7 - Google フォルダ	GMS が搭載された TC55 で、デバイスで使用可能な Google アプ リケーションのリストを開きます。
8 - [Voice Search] (音声検索)	GMS が搭載された TC55 で、ユーザーが TC55 のマイクに話すこ とで Google 検索を使用できるようにします。

ホーム画面には、ウィジェットとショートカットを配置するための4つの追加画面があります。 画面を左右にスワイプすると、追加画面が表示されます。

ステータス バー

ステータスバーには、時間、通知アイコン(左側)、およびステータスアイコン(右側)が表示されます。

図 40: 通知アイコンおよびステータス アイコン



表 5: ホーム画面の項目

項目	説明
1	通知アイコン
2	ステータス アイコン

ステータス バーに表示可能な数より多くの通知がある場合は、他にも通知があることを示す 🛨 が表示されます。 [Notifications] (通知) パネルを開き、すべての通知とステータスを表示します。

ステータス アイコン

表 6: ステータス アイコン



アイコン	説明
D.	メディアとアラーム以外のすべてのサウンドがサイレンスに設定され、バイブモードが 有効になっていることを示します。
\$	着信音がサイレンスに設定されていることを示します。
Ł	通話中はマイクがミュートになっていることを示します。
	バッテリが完全に充電された状態であることを示します。
	バッテリの一部が消耗された状態であることを示します。
	バッテリの充電が少ないことを示します。
	バッテリの充電が非常に少ないことを示します。
5	バッテリが充電中であることを示します。
×	機内モードがアクティブであることを示します。 すべての無線がオフになります。
*	Bluetooth がオンになっていることを示します。
*	TC55 が Bluetooth デバイスに接続されていることを示します。
(lt-	Wi-Fi ネットワークに接続されていることを示します。
\bigtriangledown	Wi-Fi 信号なし
h.	モバイル ネットワーク信号の強度を示します。
\bigtriangleup	モバイル ネットワーク信号がないことを示します。
4 <u>G</u> ↓↑	4G LTE ネットワークに接続されていることを示します。
4G ++	4G ネットワークに接続されていることを示します。
3G 41	3G ネットワークに接続されていることを示します。
H 41	HSPA ネットワークに接続されていることを示します。
E 4t	EDGE ネットワークに接続されていることを示します。
G ↓†	GPRS ネットワークに接続されていることを示します。

アイコン	説明
R ∔†	ネットワークからローミングしていることを示します。
?	SIM カードが取り付けられていないことを示します。
HAC	補聴器互換性 (HAC) 機能が有効になっていることを示します。

通知アイコン

表 7: 通知アイコン

アイコン	説明
Ŧ	表示可能な通知が他にもあることを示します。
Ð	データを同期していることを示します。
\succ	電子メールが着信したことを示します。
Μ	GMS が搭載された TC55 では、Google メールが着信したことを示します。
٦	間近に迫ったイベントを示します。
Ś.	オープン Wi-Fi ネットワークを使用できることを示します。
	音楽が再生されていることを示します。
÷	サインインまたは同期に関する問題が発生したことを示します。
<u>†</u>	TC55 がデータをアップロードしていることを示します。
. 0:	microSD カードに空き容量がほとんどなくなっていることを示します。
Ŧ	動画表示の場合は TC55 がデータのダウンロード中であることを示し、静止画表示の場合 はダウンロードが完了したことを示します。
¥	TC55 が USB ケーブルを使用して接続されていることを示します。
9	TC55 が仮想プライベート ネットワーク (VPN) を介して接続または切断されていること を示します。
*	SD カードを準備しています。
3	TC55 で USB デバッグが有効になっていることを示します。

アイコン	説明
111 A	マルチユーザー機能が有効になっていることを示します。
2/	新しいユーザーがログインしていることを示します。
F	TC55 がテキスト メッセージを受信したことを示します。
ř	不在着信が発生したことを示します (LTE Data のみの TC55CH では使用できません)。
\odot	TC55 が車載モードであることを示します。
BSM	Elemez アプリケーションを使用して診断データが送信されたことを示します。
*	Bluetooth テザリングが有効であることを示します。
÷	USB テザリングが有効であることを示します。
ŝ	Wi-Fi ホットスポットが有効であることを示します。
Φ	GMS が搭載された TC55 では、Google ハングアウト チャット通知を示します。
8+	GMS を搭載した TC55 では、Google+ 通知を示します。

通知の管理

通知アイコンは、新しいメッセージの到着、カレンダイベント、およびアラームに加えて、進行中のイベントも報告します。通知が行われると、簡単な説明とともにアイコンがステータスバーに表示されます。 表示される通知アイコンと説明については、表7:通知アイコン(ページ51)を参照してください。すべての 通知のリストを表示するには、[Notifications] (通知)パネルを開きます。

[Notifications](通知)パネルを開くには、画面の上部からステータスバーを下にドラッグします。

図 41: [Notification] (通知) パネル



通知に応答するには、[Notifications] (通知) パネルを開いて、通知をタッチします。 [Notifications] (通知) パネルが閉じます。この後の操作は、通知によって異なります。

すべての通知をクリアするには、[Notificatioins] (通知) パネルを開き、 をタッチします。 イベント ベー スのすべての通知が削除されます。 進行中の通知はそのままリストに残ります。

[Notification] (通知) パネルを閉じるには、[Notifications] (通知) パネルの下部を画面の上部までドラッグするか、 ← をタッチします。

アプリケーション ショートカットおよびウィジェット

ホーム画面に配置されたアプリケーション ショートカットを 使用すると、アプリケーションにすばやく簡 単にアクセスできます。 ウィジェットとはホーム画面に置かれた内蔵型のアプリケーションであり、これ を使用して、頻繁に使用する機能にアクセスできます。

ホーム画面へのアプリケーションまたはウィジェットの追加

手順

- 1 ホーム画面に移動します。
- ² ⊞ をタッチします。
- 3 必要な場合は、右にスワイプして、アプリケーションアイコンまたはウィジェットを見つけます。
- 4 ホーム画面が表示されるまで、アイコンまたはウィジェットをタッチし続けます。
- 5 アイコンを画面に配置し、放します。

ホーム画面での項目の移動

手順

- 1 画面でフローティングするまで項目をタッチし続けます。
- 2 項目を新しい場所にドラッグします。画面の端で一時停止し、隣接するホーム画面まで項目をドラッグします。
- 3 指を放して項目をホーム画面に配置します。

ホーム画面からのアプリケーションまたはウィジェットの削除

手順

- 1 ホーム画面に移動します。
- アプリケーションのショートカットアイコンまたはウィジェットアイコンを、画面でフローティング するまでタッチし続けます。
- 3 画面上部の X Remove までアイコンをドラッグし、マウスを放します。

フォルダ

フォルダを使用して、類似したアプリケーションをまとめて整理します。 フォルダをタップして、フォル ダ内の項目を開き、表示します。

フォルダの作成

フォルダを作成するには、ホーム画面に2つ以上のアプリのアイコンが必要です。

手順

- 1 ホーム画面に移動します。
- 2 1つのアプリケーションアイコンをタッチし、その状態を維持します。

- 3 アイコンをドラッグし、別のアイコン上に重ねます。
- 4 指を離します。

フォルダ名の設定

手順

1 フォルダをタッチします。

図 42: フォルダを開く



- 2 タイトル領域をタッチし、キーボードを使用してフォルダ名を入力します。
- 3 [Done] (完了) をタッチします。
- 4 ホーム画面の任意の場所をタッチしてフォルダを閉じます。フォルダの下にフォルダ名が表示されます。

図 43: 名前を変更したフォルダ



フォルダの削除

手順

- フォルダアイコンをタッチして、アイコンが拡大され、デバイスが振動するまで、その状態を維持します。
- 2 アイコンを× Remove までドラッグして放します。

ホーム画面の壁紙の変更



注: [Live Wallpaper] (ライブ壁紙)を使用すると、バッテリの寿命が短くなる可能性があります。

手順

- ■をタッチします。
- 2 [Wallpaper] (壁紙) をタッチします。
- 3 [Choose wallpaper from] (壁紙の選択) メニューから、[Gallery] (ギャラリ)、[Live wallpapers] (ライブ壁 紙)、または [Wallpapers] (壁紙) をタッチします。
 - [Gallery] (ギャラリ) デバイスに保存されている画像を使用する場合に選択します。
 - [Live wallpapers] (ライブ壁紙) 動画表示の壁紙画像を使用する場合に選択します。
 - [Wallpapers] (壁紙) 壁紙画像を使用する場合に選択します。
- 4 [Save] (保存) または [Set wallpaper] (壁紙の設定) をタッチします。

タッチスクリーンの使用方法

高感度のマルチタップスクリーンを使用して、デバイスを操作します。

- **タップ**-タップして次を行います。
 - 画面上の項目を選択します。
 - 画面キーボードを使用して、文字や記号を入力します。
 - 画面ボタンを押します。
- **タップしてその状態を維持** 次の項目をタップして維持し、以下を行います。
 - ホーム画面の項目をタッチして、それを新しい場所かゴミ箱に移動します。
 - [Apps] (アプリケーション)の項目をタッチして、ホーム画面にショートカットを作成します。
 - ホーム画面をタッチして、ホーム画面をカスタマイズするためのメニューを開きます。
 - ホーム画面の何も表示されていないエリアをタッチし続けると、メニューが表示されます。
- ドラッグ 項目をタップしてしばらくの間その状態を維持した後、画面上の新しい位置まで指を移動します。
- スワイプ 画面上で上下または左右に指を移動して、次を行います。
 - 画面のロックを解除します
 - 別のホーム画面を表示します
 - [Launcher] (起動プログラム) ウィンドウに追加のアプリケーション アイコンを表示します
 - アプリケーションの画面についての詳細情報を表示します
- ダブルタップ Web ページ、マップ、または他の画面を2回タップして、ズームインやズームアウトを 行います。
- ピンチ 一部のアプリケーションでは、画面上に指を2本置いて指の間隔を狭めたり(ズームアウト)、 放したり(ズームイン)して、ズームインとズームアウトを行えます。

画面キーボードの使用方法

画面キーボードを使用して、 テキスト フィールドにテキストを入力します。 キーボード設定を行うには、

(カンマ)> をタッチし、[Android keyboard settings] (Android キーボード設定) を選択します。

テキストの編集

入力したテキストを編集して、メニュー コマンドを使用し、アプリケーション内または複数のアプリケー ション間でテキストの切り取り、コピー、および貼り付けを行います。 アプリケーションの中には、表示 しているテキストの一部またはすべての編集をサポートしていないものや、テキストの選択に独自の方法 を提供しているものもあります。

数字、記号、および特殊文字の入力

数字および記号を入力するには、次の手順に従います。

 メニューが表示されるまで最上部の行にあるキーの1つをタッチして、数字を選択します。キーに代替 文字が設定されている場合、文字の下に省略文字(…)が表示されます。

- Shift キーを1本の指でタッチしてその状態を維持しながら、1つまたは複数の大文字または記号をタッチして入力し、両方の指を放して小文字のキーボードに戻ります。
- ・ ア123
 にタッチすると、数字と記号のキーボードに切り替わります。
- 数字と記号のキーボードで *** キーにタッチすると、別の記号が表示されます。

特殊文字を入力するには、数字または記号のキーをタッチして、その他の記号のメニューが開くまでその状態を維持します。

- キーボードの上に、より大きいバージョンのキーが短時間表示されます。
- キーに代替文字が設定されている場合、文字の下に省略文字(...)が表示されます。

アプリケーション

[APPS] (アプリ) 画面には、インストールされているすべてのアプリケーションのアイコンが表示されます。 *表8: アプリケーション (ページ56)* TC55 にインストールされているアプリケーションがリストされま す。アプリケーションのインストールとアンインストールの詳細については、『*TC55 Integrator Guide*』(英 語)を参照してください。

表8:アプリケーション

アイコン	説明
*	[App Gallery] (アプリ ギャラリ) - TC55 にインストールできるユーティリティとデモンス トレーション アプリケーションへのリンクが表示されます。
	[Browser] (ブラウザ) - インターネットまたはイントラネットにアクセスするために使用 します。
- +	[Calculator] (電卓) - 基本演算機能および科学演算機能を備えています。
	[Calendar] (カレンダ) - イベントおよび予定を管理するために使用します。
6	[Camera] (カメラ) - 写真を撮ったり、ビデオを録画したりします。
	[Contacts] (連絡先) - 連絡先の情報を管理するために使用します。
([Chrome] - インターネットまたはイントラネットにアクセスするために使用します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
	[Clock] (時計) - アラーム、ストップウォッチ、またはタイマーを設定するために使用します。

アイコン	説明
	[DataWedge] - カメラまたはオプションのスキャナを使用して、データを取得できるよう にします。
	[Downloads] (ダウンロード) - すべてのダウンロード ファイルをリストします。
	[Drive] (ドライブ) - 写真、ビデオ、ドキュメント、およびその他のファイルを個人用スト レージ サイトにアップロードします。 GMS が搭載された TC55 のみ。
	[DWDemo] - リニア イメージャまたはカメラを使用したデータ収集機能をデモンストレーションできます。 詳細については、 <i>DataWedge デモンストレーション (ページ97)を</i> 参照してください。
B2M	[elemez] — 診断情報を Zebra に送信するために使用します。 詳細については、 <i>Elemez (ページ 99)</i> を参照してください。
0	[Email] (電子メール) - 電子メールを送受信するために使用します。
	[File Browser] (ファイルブラウザ) - TC55 上のファイルを整理および管理します。 詳細 については、 <i>ファイルブラウザ (ページ</i> 79)を参照してください。
F	[Gallery] (ギャラリ) - microSD カードに保存されている写真を表示するために使用しま す。 詳細については、ギャラリ (ページ90)を参照してください。
N	[Gmail] - Google 電子メール アカウントを使用して電子メールを送受信するために使用 します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
8	[Google] - Google 検索アプリケーションを起動します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
8*	[Google Settings] (Google の設定) - アプリケーションを Google アカウントに接続し、 Google Plus アカウント、場所、検索機能、および Android Device Manager を設定するため に使用します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
<u></u> 8+	[Google+] - Google ソーシャル ネットワーク上のユーザーと接続します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
9	[Hangouts] (ハングアウト) - テキスト メッセージと写真を使用して友人と通信するため に使用します。 GMS が搭載された TC55 のみ。

アイコン	説明
	[Maps] (マップ) - 地図上で自分がいる場所を表示するために使用します (公共の乗り継ぎ、交通、または衛星オーバーレイを使用します)。 目的の会社や場所を検索します。 車、自転車、徒歩、公共の交通機関で移動するユーザーのために、音声ガイド付きのナビ ゲーションを提供し、渋滞回避情報や迂回ルートも表示します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
T	[Messenger] (メッセンジャー) - 友人にメッセージを送信します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
<u>تن</u>	[Messaging] (メッセージング) - SMS および MMS メッセージを送信します。 <i>Messaging</i> (メッセージング) (ページ 80) 詳細については、
	[MLog Manager] - 診断用にログファイルを読み取るために使用します。 詳細について は、 <i>MLog Manager (ページ100)</i> を参照してください。
03 06 29	[Movie Studio] - ムービー ビデオを作成します。 詳細については、 <i>Movie Studio (ページ</i> 96)を参照してください。
MSP	[MSP Agent] (MSP エージェント) - MSP Server から TC55 を管理できます。 必要なレベ ルの管理機能を使用するには、デバイスごとに適切な MSP クライアント ライセンスを購 入する必要があります。
0	[Music] (音楽) - microSD カードに保存されている音楽を再生します。
Geogle Sines	[News & Weather] (ニュースと天気) - 現在のニュースと天気を表示します。 GMS が搭載 された TC55 のみ。
	[People] (連絡先一覧) - 連絡先の情報を管理するために使用します。 <i>連絡先 (ページ82)</i> 詳細については、
٩.	[Phone] (電話) - 音声通話を発信するために使用します。 <i>通話 (ページ67)</i> 詳細について は、TC55AH および TC55BH のみ。
V	[Play Books] (Play ブックス) - 書籍を読むために使用します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
• •	[Play Games] (Play ゲーム) - ゲームをプレイするために使用します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
	[Play Magazines] (Play マガジン) - 雑誌を購読してオンラインで読むために使用します。 GMS が搭載された TC55 のみ。

アイコン	説明
	[Play Movies & TV] (Play ムービー & TV) - デバイスでムービーとビデオを表示します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
@	[Play Music] (Play ミュージック) - 音楽を聴くために使用します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
	[Play Store] (Play ストア) - 音楽、ムービー、書籍、Android アプリ、ゲームを Google Play ストアからダウンロードします。 GMS が搭載された TC55 のみ。
	[Rapid Deployment] (高速導入) - 設定、ファームウェア、およびソフトウェアの導入を開始することで、初めての使用に向けて TC55 がデバイスをステージングできるようにします。 デバイスごとに MSP クライアント ライセンスを購入する必要があります。
R	[RxLogger] - デバイスおよびアプリケーション問題を診断するために使用します。 詳細 については、『TC55 Integrator Guide』(英語)を参照してください。
Q	[Search] (検索) - Google 検索エンジンを使用して、インターネットおよび TC55 を検索し ます。
	[Settings] (設定) - TC55 を設定するために使用します。
	[Sound Recorder] (サウンド レコーダ) - オーディオを録音するために使用します。
0	[TechDocs] - オンデバイスのユーザー ガイドを表示します。
	[Voice Dialer] (ボイス ダイヤラ) - 音声で通話を発信するために使用します。 TC55AH お よび TC55BH のみ。
	[Voice Search] (音声検索) - 質問することで検索を実行するために使用します。 GMS が 搭載された TC55 のみ。
You Tube	[YouTube] - YouTube Web サイトでビデオを観るために使用します。 GMS が搭載された TC55 のみ。
	[AppLock Administrator] (アプリケーション ロック管理者) - アプリケーション ロック機 能を設定するために使用します。 このアイコンは、オプションのアプリケーションがイ ンストールされた後に表示されます。

アイコン	説明
ŤŤŤ	[MultiUser Administrator] (マルチユーザー管理者) - マルチユーザー機能を設定するため に使用します。 このアイコンは、オプションのアプリケーションがインストールされた 後に表示されます。
•	[Secure Storage Administrator] (ストレージ保護管理者) - ストレージ保護機能を設定する ために使用します。 このアイコンは、オプションのアプリケーションがインストールさ れた後に表示されます。

アプリケーションへのアクセス

デバイスにインストールされているすべてのアプリケーションには、[APPS] (アプリケーション) ウィンド ウを使用してアクセスできます。

手順

図 44: [APPS] (アプリケーション) ウィンドウ



2 [APPS] (アプリケーション) ウィンドウを左右にスライドさせると、その他のアプリケーション アイコンが表示されます。 アプリケーションを開くには、アイコンをタッチします。



注: ホーム画面にショートカットを作成する方法の詳細については、アプリケーションショー トカットおよびウィジェット (ページ53) を参照してください。

3 GMS が搭載された TC55 で、 **ふ**をタッチして、Google Play ストアにアクセスし、新しいアプリケーションを購入してダウンロードし、インストールします。

現在使用されているアプリケーションの切り替え

手順

1 を 押し続けます。または、GMS を備えた TC55 の場合は、 ■をタッチし続けます。 現在使用され ているアプリケーションのアイコンが表示されたウィンドウが画面に表示されます。

図 45: 現在使用されているアプリケーション



- 2 ウィンドウを上下にスライドさせると、現在使用されているすべてのアプリケーションを画面で確認できます。
- 3 左右にスワイプすると、アプリケーションをリストから削除し、強制終了することができます。
- 4 アイコンをタッチして開くか、← をタッチして現在の画面に戻ります。

画面のロック解除

[Lock screen] (画面のロック)を使用して、TC55 上のデータへのアクセスを保護します。 電子メール アカウントによっては、画面をロックする必要がある場合があります。 ロック機能の設定の詳細については、 『TC55 Integrator Guide』(英語)を参照してください。 ロック機能は、単一ユーザー モードとマルチユーザ ーモードで動作が異なります。

単一ユーザー モード

画面がロックされたときにデバイスのロックを解除するには、パターン、PIN、またはパスワードが必要で す。電源ボタンを押して、画面をロックします。定義済みのタイムアウト時間が経過した場合もデバイス はロックされます。

デバイスをウェイクアップするには、電源ボタンを押して放します。

[Lock] (ロック) 画面が表示されます。 o e の方へ右にスライドして、画面のロックを解除します。 GMS を使用した TC55 では、 **Google** の上にスライドして、 Google 検索アプリケーションを開きます。

[Pattern] (パターン) 画面のロック解除機能が有効な場合は、[Lock] (ロック) 画面ではなく、[Pattern] (パターン) 画面が表示されます。

[PIN] または [Password] (パスワード) 画面のロック解除機能が有効な場合は、画面をロック解除した後に、 PIN またはパスワードを入力します。 図 46: [Lock] (ロック) 画面



図 47: [PIN] 画面



図 48: [Pattern] (パターン) 画面



図 49: [Password] (パスワード) 画面



マルチユーザー モード

マルチユーザー ログインを使用すると、複数のユーザーがデバイスにログインし、各ユーザーがさまざま なアプリケーションや機能へのアクセス権を持つことができます。これが有効になっている場合は、電源 がオンになった後、リセットされた後、またはサスペンドモードからデバイスがウェイクアップした後に [Login] (ログイン) 画面が表示されます。

マルチユーザー ログイン

手順

1 [Login] (ログイン) テキストフィールドに、ユーザー名を入力します。

Login To unlock, sign in with your credentials User Name Password Log Out	30	<u> </u>
To unlock, sign in with your credentials User Name Password Log Out	Login	
User Name Password Log Out	To unlo	ck, sign in with your credentials
User Name Password Log Out		
User Name Password Log Out OK		
Password Log Out OK	User	Name
Password Log Out OK		
Log Out OK		
Log Out OK	Pass	sword
Log Out OK		
	Log Out	OK.

図 50: [Multiple User Log In] (マルチユーザー ログイン) 画面

- 2 [Password] (パスワード) テキスト フィールドに、パスワードを入力します。
- 3 [OK] をタッチします。 サスペンドから再開した後、ユーザーはパスワードを入力する必要があります。

マルチユーザー ログアウト

手順

- 1 画面の上部からステータスバーを下にドラッグします。
- 2 [MultiUser is active] (マルチユーザーが有効) をタッチします。
- 3 [Logout] (ログアウト) をタッチします。
- 4 [Login] (ログイン) 画面が表示されます。

デバイスのリセット

リセット機能には、ソフトリセットとハードリセットという2つの種類があります。

ソフトリセットの実行

アプリケーションが応答を停止場合は、ソフトリセットを実行します。

手順

- 1 [Device options] (デバイスのオプション) メニューが表示されるまで、電源ボタンを押し続けます。
- 2 [Reset] (リセット) をタッチします。
- 3 デバイスが再起動します。

ハードリセットの実行



注意: TC55 に SD カードが取り付けられている状態でハード リセットを実行すると、SD カード の損傷やデータ破損が発生する可能性があります。

TC55 が応答を停止した場合は、ハードリセットを実行します。

手順

1 電源ボタン、プログラム可能ボタンおよび音量を上げるボタンを同時に押します。

図 51:3 つのボタン リセット



サスペンド モード

ユーザーが電源ボタンを押したときや、([Display settings] (ディスプレイの設定) ウィンドウで設定した) 一 定の期間にわたって非アクティブな状態が続いた場合に、TC55 はサスペンド モードになります。

TC55 をサスペンドモードからウェイクアップするには、電源ボタンを押します。

[Lock] (ロック) 画面が表示されます。 () を (の方へ右にスライドして、画面のロックを解除します。 [Pattern] (パターン) 画面のロック解除機能が有効な場合は、[Lock] (ロック) 画面ではなく、[Pattern] (パターン) 画面が表示されます。 「画面のロック解除」を参照してください。



注:

正しくない PIN、パスワードまたはパターンを 5回入力すると、再試行するまで 30 分待たなけれ ばならなくなります。

PIN、パスワードまたはパターンを忘れた場合は、システム管理者に連絡してください。

図 52: [Lock] (ロック) 画面



章

B

注: 音声通話は、[LTE Data Only] (LTE Data のみ)構成の TC55CH では使用できません。

[Phone] (電話) アプリケーション、[People] (連絡先一覧) アプリケーションまたはその他のアプリケーション、あるいは連絡先情報を表示するウィジェットから電話をかけます。

緊急通話

サービスプロバイダは、あらゆる状況下で通話可能な1つまたは複数の緊急電話番号(110や119など)を 用意しています。この番号には、電話がロックされている場合やSIMカードが装着されていない場合、電 話が有効でない場合でも電話をかけることができます。 サービスプロバイダは、追加の緊急番号をSIMカ ードにプログラムすることができます。 ただし、SIMカードに保存されている番号を使用するには、デバ イスにSIMカードが装着されている必要があります。 詳細については、サービスプロバイダにお問い合わ せください。



注: 緊急番号は、国によって異なります。一部の地域で電話機にあらかじめ設定されている緊急 番号が使用できないことがあります。また、ネットワーク、環境、または干渉の問題により、緊 急通話が行えないこともあります。

音声モード

デバイスは、3つの通話音声モードを備えています。

- ハンドセットモード:デバイスの前面上部にあるレシーバから音声が出力され、デバイスをハンドセットとして使用できます。これがデフォルトのモードです。
- スピーカモード: デバイスをスピーカフォンのように使用できます。
- ヘッドセットモード: Bluetooth ヘッドセットまたは有線ヘッドセットを接続すると、自動的に音声出力 がヘッドセットに切り替わります。

Bluetooth ヘッドセットの使用

音声対応アプリケーションを使用しているときに、Bluetooth ヘッドセットを使用して音声通信を行うこと ができます。Bluetooth ヘッドセットをデバイスに接続する方法については、Bluetooth (ページ123)を参照 してください。 ヘッドセットを装着する前に、音量を適切に設定してください。Bluetooth ヘッドセットを 接続すると、スピーカ フォンはミュートになります。

有線ヘッドセットの使用

音声対応アプリケーションを使用しているときに、有線ヘッドセット (3.5mm プラグ付き)を使用して音声 通信を行うことができます。 ヘッドセットを装着する前に、音量を適切に設定してください。 有線ヘッド セットを接続すると、スピーカ フォンはミュートになります。

ヘッドセットカバーを持ち上げ、ヘッドセットプラグを差し込みます。

有線ヘッドセットによる通話を終了するには、通話が終了するまでヘッドセット ボタンを押し続けます。

図 53: 有線ヘッドセット プラグの差し込み



音量の調節

音量ボタンを使用して、通話中以外のときの着信音の音量と、通話中における音量を調節します。



注: 通話音量は、通話中に調節してください。 通話していないときに音量を調節すると、呼び出し音および通知音の音量が変わります。

ダイヤラを使用して電話をかける

ダイヤラタブを使用して電話番号をダイヤルします。

手順

1

ホーム画面で 🍆 をタッチします。

図 54: ダイヤラ画面



- 2 ダイヤラの上にある タブをタッチします。
- 3 キーをタッチし、電話番号を入力します。
- 4 ダイヤラの下にある ◆ をタッチし、通話を開始します。

図 55: 通話中

ň			0 ৰ	12:52
(555) 55 New York	55-5555			00:35
		•		
₽	•	ŧ		¢[

条件	対処
ダイヤラを表示したい。	● をタッチします。
スピーカをオンにしたい。	€ をタッチします。
通話をミュートしたい。	<i>を</i> タッチします。
通話を保留にしたい。	■ <i>を</i> タッチします。
通話に別の人を追加したい。	♀+ をタッチします。

5

通話を終了するには、 🌄 をタッチします。

ダイヤラのダイヤル オプション

ダイヤラでは、ダイヤルした連絡先番号を保存するオプション、ダイヤル文字列に一時停止と待機を挿入 するオプション、また通話設定を行うオプションを利用できます。 これらのオプションにアクセスするに は、少なくとも1桁を入力します。 以下のオプションにアクセスするには、

- [Add to contacts] (連絡先の追加) ダイヤルした番号を [People] (連絡先一覧) アプリケーションに追加 します。
- [Add 2-sec pause] (2 秒間の一時停止を追加) 2 秒間一時停止してから次の数字をダイヤルします。 連続して複数の一時停止を追加できます。
- [Add wait] (待機を追加) 残りの桁の送信の確認を待機します。

• [Settings] (設定) - [Call settings] (通話設定) 画面を開きます。



2 2 タブをタッチします。

図 56: [Dialer Contacts] (ダイヤラの連絡先) タブ



3 連絡先をタッチして、通話を開始します。
4

通話を終了するには、 をタッチします。

通話履歴を使用して電話をかける

通話履歴は、発信、着信、または不在着信したすべての通話のリストです。通話履歴は、番号のリダイヤル、電話の折り返し、または連絡先に番号を追加するのに便利です。

通話の横にある矢印アイコンが通話のタイプを示します。複数の矢印は複数の通話を示しています。

- 🖌 不在着信
- 🖌 受信した着信
- 🥕 発信

手順

ホーム画面で をタッチします。
 2 ③ タブをタッチします。

図 57: [Call History] (通話履歴) タブ



会議通話セッションの確立

複数の相手との会議通話セッションを確立するには、次の手順に従います。



注: 一部のサービスでは、会議通話機能を使用できないことがあります。また、会議通話の数が異なることがあります。 会議通話機能を使用できるかどうかについては、サービス プロバイダにお問い合わせください。

手順

- 1 ホーム画面で をタッチします。
- **2** ダイヤラの上にある タブをタッチします。
- 3 キーをタッチし、電話番号を入力します。
- 4 ダイヤラの下にある ◆ をタッチし、通話を開始します。
- 5 電話が接続された時点で、 + をタッチします。 最初の通話が保留になります。
- 6 キーをタッチし、2番目の電話番号を入力します。
- **7** ダイヤラの下にある をタッチし、通話を開始します。
- 8 電話がつながると、最初の通話が保留になり、2番目の通話が有効になります。

図 5	8:	2	つの	通話
-----	----	---	----	----



9 ★ アイコンをタッチし、3 者による会議通話を作成します。

図 59: 通話の結合



- 別の通話を追加するには、
 会議が保留になります。
- 11 キーをタッチし、2番目の電話番号を入力します。
- 12 ダイヤラの下にある をタッチし、通話を開始します。
- ¹³3番目の通話を会議に追加するには、↓ アイコンをタッチします。
- 14 [Manage Conference] (会議の管理) をタッチし、すべての通話者を表示します。
図 60: 通話の結合解除



15

会議から1人の通話者を除外するには、その通話者の隣にある 🌄 をタッチします。



注: 会議通話の最中に1人の通話者とのみプライベートの話をするには、[Manage Conference] (会議の管理)をタッチし、目的の通話者をタッチします。 すべての通話先相手を再度参加させ るには、↓をタッチします。

Bluetooth ヘッドセットを使用して電話をかける

手順

- 1 Bluetooth ヘッドセットをデバイスとペアリングします。
- 2 Bluetooth ヘッドセットの [Call] (通話) ボタンを押します。 Bluetooth ヘッドセットから「Speak now」と聞こえ、[Voice Dialer] (ボイス ダイヤラ) 画面が表示されます。
- 3 コマンドを音声で伝えます。

条件	対処
名前で連絡先に電話をかける。	「Call (名前)」と発声します。
番号で電話をかける。	「Dial <i>(番号</i>)」と発声します。
ボイスメールを送る。	「Call voicemail」と発声します。
過去の発信者に電話をかける。	「Redial」と発声します。

4 通話を終了するには、Bluetooth ヘッドセットの [Call] (通話) ボタンを押します。

通話への応答

電話がかかってきたとき、[Incoming Call] (着信) 画面が開き、発信者 ID と [People] (連絡先一覧) アプリケーション内にある発信者に関する追加情報が表示されます。

図 61: [Incoming Call] (着信) 画面



すべての着信は、電話アプリケーションの [Call log] (コール ログ) タブで記録されます。 電話に出られない 場合、通知を受信します。 電話に応答する前に着信音を無音にするには、デバイスの横にある音量を下げ るボタンを押します。

着信したときは、白い電話アイコンをタッチし、次のいずれかのアイコンまでスライドします。

図 62: [Select Answer] (応答の選択) オプション



- 【Answer call] (通話に応答) 発信者との通話を開始します。
 - [Send to voice mail] (音声メールに転送) 音声メール メッセージを残すように発信者に依頼します。

Bluetooth ヘッドセットを使用して電話に応答する

電話がかかってきたとき、[Incoming Call] (着信) 画面が開き、発信者 ID と [People] (連絡先一覧) アプリケーション内にある発信者に関する追加情報が表示されます。

図 63: [Incoming Call] (着信) 画面



すべての着信は、電話アプリケーションの [Call log] (コール ログ) タブで記録されます。 電話に出られない 場合、通知を受信します。 電話に応答する前に着信音を無音にするには、デバイスの横にある音量を下げ るボタンを押します。

着信したときは、Bluetooth ヘッドセットの [Call] (通話) ボタンを押して応答します。

通話を終了するには、Bluetooth ヘッドセットの [Call] (通話) ボタンを押します。

通話設定

注: すべての構成ですべてのオプションが使用できるわけではありません。

通話設定を使用して、通話機能に関連したオプションを変更します。

- 着信音
 - [Phone ringtone] (着信音) タッチして、着信したときに鳴る着信音を選択します。

- [Vibrate when ringing] (着信音が鳴るときにバイブレーション) オンにすると、電話を受けたときに デバイスが振動します。
- その他の通話設定
 - [Ringtone Settings] (着信音の設定) Bluetooth ヘッドセットを使用するとき、着信音が聞こえるパス を選択します。オプション: [Bluetooth] または [Speaker and Bluetooth] (スピーカおよび Bluetooth) (デフォルト)。注: このオプションを設定するには、Bluetooth ヘッドセット接続が必要です。
 - [Voicemail] (ボイスメール) タッチして、ボイスメール設定を行います。
 - + [Service] (サービス) ボイスメール サービスにサービス プロバイダまたはその他のプロバイダを 設定します。
 - + [Setup] (設定) タッチして、ボイスメールにアクセスするために使用する電話番号を更新します。
 - + [Ringtone] (着信音) タッチして、ボイスメールを受信したときに鳴る着信音を選択します。
 - + [Vibrate] (マナーモード) タッチして、マナーモードオプションを選択します。オプション: [Always] (常時)、[Only when silent] (サイレントの場合のみ)、または [Never] (なし) (デフォルト)。
 - **[Text message service center] (テキスト メッセージ サービス センター)** タッチして、テキスト メッ セージにアクセスするために使用する電話番号を更新します。
 - [Dial pad touch tones] (ダイヤルパッドタッチ操作音) オンにすると、電話キーにタッチしたときに 音が鳴ります。
 - [Quick responses] (クイックレスポンス) タッチして、通話に応答する代わりに使用するクイックレスポンスを編集します。
 - **[Fixed Dialing Numbers] (発信先固定)** Fixed Dialing (発信先固定) では、[Fixed Dialing] (発信先固定) リストに指定された電話番号または市外局番以外をダイヤルできないように電話を制限することができます。
 - [TTY/HAC mode] (TTY/HAC モード) タッチして、TTY/HAC 設定を行います。 TC55 に付属するオ プションのテレタイプライタ (TTY) デバイスを使用して、通話の送受信を行います。TTY デバイス のプラグを TC55 のヘッドセット ジャックに接続して、TC55 がいずれかの TTY モードで動作するよ うに設定します (TC55AH および TC55BH のみ)。



注:

TSB-121 準拠ケーブル (TTY メーカー製)を使用して、TTY デバイスを TC55 に接続します。

正しく動作させるためには、TC55の音量を中間レベルに設定します。誤った文字の数が多い場合は、エラー率を最小限にするために音量を必要に応じて調整してください。

最適なパフォーマンスを得るためには、TC55 は TTY デバイスから 30cm (12 インチ) 以上 離れている必要があります。TC55 と TTY デバイスの距離が近すぎると、エラー率が高く なる場合があります。

- + [TTY/HAC off] (TTY/HAC オフ) (デフォルト) TTY および HAC をオフにします。
- + [TTY Full] (TTY フル) TTY 文字を送受信します。
- + [TTY HCO] TTY 文字を送信しますが、受信はイヤホンで聞くことによって行います。
- + [TTY VCO] TTY 文字を受信しますが、送信はマイクで話すことによって行います。
- + [HAC On] (HAC オン) 補聴器互換性 (HAC) をオンにします。 HAC アイコンがステータス バー に表示されます。
- [TTY mode] (TTY モード) タッチして、TTY 設定を行います。 TC55 に付属するオプションのテレ タイプライタ (TTY) デバイスを使用して、通話の送受信を行います。TTY デバイスのプラグを TC55 のヘッドセット ジャックに接続して、TC55 がいずれかの TTY モードで動作するように設定します (TC55CH のみ)。



注:

TSB-121 準拠ケーブル (TTY メーカー製)を使用して、TTY デバイスを TC55 に接続します。

正しく動作させるためには、TC55の音量を中間レベルに設定します。誤った文字の数が多い場合は、エラー率を最小限にするために音量を必要に応じて調整してください。

最適なパフォーマンスを得るためには、TC55 は TTY デバイスから 30cm (12 インチ) 以上 離れている必要があります。TC55 と TTY デバイスの距離が近すぎると、エラー率が高く なる場合があります。

- + [TTY off] (TTY オフ) (デフォルト) TTY をオフにします。
- + [TTY Full] (TTY フル) TTY 文字を送受信します。
- + [TTY HCO] TTY 文字を送信しますが、受信はイヤホンで聞くことによって行います。
- + **[TTY VCO]** TTY 文字を受信しますが、送信はマイクで話すことによって行います。
- [Hearing aids] (**補聴器**) 補聴器互換性 (HAC) をオンにします。^{HAC} アイコンがステータス バーに表示されます (TC55CH のみ)。
- [DTMF tones] (DTMF トーン) タッチして、DTMF トーンの長さを設定します。。オプション: [Normal] (通常) (デフォルト) または [Long] (長)。
- [GSM call settings] (GSM 通話設定) (TC55AH および TC55BH のみ)
 - + [Call forwarding] (自動転送) 自動転送を使用して、着信を別の電話番号に転送します。

注: 自動転送 は、すべてのネットワークで利用できるわけではありません。利用できる かどうかについては、サービス プロバイダに確認してください。

- [Always forward] (常に転送) すべての通話を別の電話番号に転送するように設定します。
- [Forward when busy] (ビジーのとき自動転送) 回線がビジーのときにのみ通話を転送する電話番号を入力します。
- [Forward when unanswered] (応答なしのとき自動転送) 電話に応答がないときのみ通話を転送する電話番号を入力します。
- [Forward when unreachable] (圏外のとき自動転送) 電話がオフのときまたはユーザーが圏外 にいるときのみ通話を転送する電話番号を入力します。
- + [Call barring] (発着信制限) 発着信制限を使用して、特定のタイプの着信および発信をブロック します。ブロックする着信および発信のタイプを選択します。
- + 追加設定
 - [Caller ID] (発信者 ID) 発信者 ID により発信しているのが誰なのかを特定できます。オプション: [Network default] (ネットワークのデフォルト) (デフォルト)、[Hide number] (番号を非表示にする)、[Show number] (番号の表示)。
 - [Call waiting] (割込通話) オンにすると有効になります。
- [CDMA call settings] (CDMA 通話設定) (TC55CH のみ)
 - [Voice privacy] (音声プライバシー) 強化されたプライバシー モードを有効にします。
- インターネット通話設定
 - [Accounts] (アカウント) デバイスに追加されたアカウントのインターネット通話を受信する、SIP アカウントを表示または変更する、またはインターネット通話アカウントを追加する場合に選択します。
 - [Use Internet calling] (インターネット通話の使用) すべての通話にインターネット通話を使用する か、またはインターネット通話アドレスへの通話にのみ使用するか (デフォルト設定)、または通話ご とに確認します。Wi-Fi ネットワークに接続していて、インターネット通話を使用するデバイスにイ ンターネット通話アカウントが追加されている必要があります。



アプリケーション

このセクションでは、デバイスにインストールされているアプリケーションについて説明します。

ファイル ブラウザ

File Browser (ファイルブラウザ) アプリケーションを使用して、デバイス上のファイルを表示および管理 します。

ファイルブラウザを開くには、 (11) > **し** をタッチします。

図 64: ファイル ブラウザの画面



アドレス バー(1)は、現在のフォルダのパスを示します。パスとフォルダ名を手動で入力するには、現在のフォルダのパスをタッチします。



前のフォルダを表示するか、アプリケーションを終了するには、 (5)を使用します。

項目に何らかの操作を行うには、その項目をタッチして、その状態を維持します。 [File Operations] (ファ イル操作) メニューの次のオプションから1つを選択します。

- [Information] (情報) ファイルまたはフォルダについての詳細情報を表示します。
- [Move] (移動) ファイルまたはフォルダを新しい場所に移動します。
- [Copy] (コピー) 選択したファイルをコピーします。
- [Delete] (削除) 選択したファイルを削除します。
- [Rename] (名前変更) 選択したファイルを名前変更します。
- [Open as] (次のタイプとして開く) 選択したファイルを特定のファイル タイプとして開きます。
- [Share] (共有) ファイルを他のデバイスと共有します。

その他の機能を開くには、

をタッチします。

- 現在のフォルダ内に新しいフォルダを作成するには、 => [New Folder] (新しいフォルダ) をタッチします。
- ファイルまたはフォルダを検索するには、 => [Search] (検索) をタッチします。
- ・ リストを名前、タイプ、サイズ、または日付ごとに分類するには、 => [Sort] (分類) をタッチします。
- 現在のフォルダの内容を再表示するには、 => [Refresh] (最新表示) をタッチします。
- フォルダの表示方法をタイル形式からリスト形式に変更するには、 => [List View] (リストの表示) をタッチします。
- アイコンのサイズを [Large] (大)、[Normal] (中)、または [Small] (小) に変更するには、 => [Change Size] (サイズの変更) をタッチします。
- アプリケーションのバージョン番号を確認するには、 => [About File Browser] (ファイルブラウザについて) をタッチします。

Messaging (メッセージング)

SMS と MMS の各メッセージを送受信するには、[Messaging] (メッセージング) を使用します。ホーム画面 または [All Apps] (すべてのアプリケーション) 画面で、 ジタッチします。

テキスト メッセージの送信

手順

1

メインの [Messaging] (メッセージング) 画面で、 **「** をタッチします。

図 65: [New Text Message] (新しいテキスト メッセージ) 画面



2 [To] (宛先) フィールドに、名前または携帯電話番号を入力します。

 3 [Type message] (メッセージを入力) フィールドにテキスト メッセージを入力します。
 160 文字制限カウンタに残りの文字数が表示されます。 その制限を超えると、新しいメッセージが作成 されます。このメッセージは、受信側で前のメッセージと結合されます。
 メッセージの作成中に [Back] (戻る) ボタンを押すと、メッセージが下書きとして [Messaging] (メッセージング) 画面に保存されます。

4 ▶ をタッチして、メッセージを送信します。

マルチメディア メッセージの送信

手順

1

メインの [Messaging] (メッセージング) 画面で、 年 をタッチします。

図 66: [New Multimedia Message] (新しいマルチメディア メッセージ) 画面



- 2 [To] (宛先) フィールドに、名前または携帯電話番号を入力します。
- 3 🕥

▶をタッチして、選択したメディアファイルを添付します。

- [Pictures] (画像)。 添付する画像を選択します。
- [Capture picture] (画像の撮影)。 カメラが開き、画像を撮影して添付します。
- [Videos] (ビデオ)。 添付するビデオを選択します。
- [Capture video] (ビデオの撮影)。 ビデオカメラが開き、ビデオを録画して、メッセージに添付します。
- [Audio] (オーディオ)。 添付するサウンド ファイルを選択します。
- [Record audio] (音声の録音)。 サウンド レコーダが開き、話されたメッセージを録音して、メッセージに添付します。
- [Slideshow] (スライドショー)。 画面を開き、テキスト、画像、ビデオ、および音声録音を最大 10 枚 のスライドのスライドショーにまとめてメッセージに添付します。
- [vCard]。 連絡先の情報を送信します。
- 4 ▶ をタッチして、メッセージを送信します。

連絡先

[People] (連絡先一覧) アプリケーションを使用して連絡先を管理します。

ホーム画面または [Apps] (アプリ) 画面で、 「 をタッチします。 [People] (連絡先一覧) が開き、連絡先の メイン リストが表示されます。 連絡先は、画面の上部で、[Groups] (グループ)、[All contacts] (すべての連 絡先)、[Favorites] (お気に入り) という 3 つの方法で表示できます。 タブをタッチすると、連絡先の表示方 法が変化します。 上下にスワイプして、リストをスクロールします。

連絡先の追加

手順

- 1 [People] (連絡先一覧) アプリケーションで、 a をタッチします。
- 2 複数の連絡先をもつ複数のアカウントがある場合は、使用するアカウントをタッチします。
- 3 連絡先の名前とその他の情報を入力します。フィールドをタッチして入力を開始し、下にスワイプして すべてのカテゴリを表示します。
- 4 1つのカテゴリに複数のエントリを追加する場合は(個人の住所を入力した後に会社の住所を追加する 場合など)、そのフィールドの [Add new] (新規追加) をタッチします。 電子メール アドレスの [Home] (ホーム) または [Work] (仕事) など、事前に設定されたラベルが付けられたメニューを開くには、連絡先 の項目の右にあるラベルをタッチします。 または、独自のラベルを作成するには、メニューで [Custom] (カスタム) をタッチします。
- 5 [Done] (完了) をタッチします。

連絡先の編集

手順

- 1 [People] (連絡先一覧) アプリケーションで、² タブをタッチします。
- 2 編集する連絡先をタッチします。
- 3 ≣をタッチします。
- 4 [Edit] (編集) をタッチします。
- 5 連絡先情報を編集します。
- 6 [Done] (完了) をタッチします。

連絡先の削除

手順

- 1 [People] (連絡先一覧) アプリケーションで、² タブをタッチします。
- 2 編集する連絡先をタッチします。
- 3 ≣をタッチします。
- 4 [Delete] (削除) をタッチします。
- 5 [OK] をタッチして確定します。

ボイス ダイヤラ

ボイスダイヤラは、ユーザーがデバイスを簡単に操作できるようにするための自然なヒューマンインタフ ェースを提供する音声ダイアログシステムです。通話、連絡先情報の検索、プログラムの起動、予定表の 確認を行うことができます。

ボイス ダイヤラを開始するには、[Voice Dialer] (ボイス ダイヤラ) をタップするか、または Bluetooth ヘッ ドセットの [Call] (通話) ボタンを押します。

図 67: [Voice Dialer] (ボイス ダイヤラ) ウィンドウ



ユーザーは、以下のコマンドのいずれかを発声します。

- 「Call」(通話)
- ・ ダイヤル
- 「Redial」(リダイヤル)
- 「Open」(開く)

名前を指定した音声通話の発信

手順

- 1 ボイスダイヤラを起動します。
- 2 「Call John Doe」と話しかけます。
- [Voice Dialer] (音声ダイヤラ) ダイアログ ボックスに表示される [Call John Doe] (誰々さんに電話) をタッチします。
 通話が開始されます。

過去の通話のリダイヤル

手順

- 1 ボイスダイヤラを起動します。
- 2 「Redial」と発声します。
- 3 [Voice Dialer] (ボイス ダイヤラ) ダイアログ ボックスで、[Redial] (リダイヤル) をタッチします。 通話が開始されます。

数字によるダイヤル

手順

- 1 ボイスダイヤラを起動します。
- 2 「Dial (電話番号)」と発声します。



注: 数字を言うのが早過ぎると、アプリケーションが発声内容を認識しない可能性があるので 注意してください。

3 [Voice Dialer] (ボイス ダイヤラ) ダイアログ ボックスで、表示される数字をタッチします。 通話が開始されます。

アプリケーションを開く

手順

- 1 ボイスダイヤラを起動します。
- **2**「Open (アプリケーション名)」と発声します。
- 3 [Voice Dialer] (ボイス ダイヤラ) ダイアログ ボックスで、アプリケーション名をタッチします。 アプリケーションが開きます。

カメラ

このセクションでは、内蔵デジタルカメラを使用した写真の撮影とビデオの録画について説明します。



注: microSD カードが取り付けられている場合、TC55 では、microSD カードに写真とビデオが保存されます。 microSD カードが取り付けられていない場合、TC55 では、内部ストレージに写真と ビデオが保存されます。

写真の撮影

₽ P

カメラ設定の説明については、カメラの設定(ページ88)を参照してください。

写真を撮影するには、次の手順に従います。

手順

1 ⊕ をタッチします。

注:

2 **(**) をタッチします。





3 必要な場合は、オプションバーをタッチし、▲ をタッチします。

- 4 **↓** をタッチし、カメラ設定を使用して露出、フラッシュ、およびその他の設定を調整します。 詳細に ついては、カメラの設定(ページ88)を参照してください。
- ⁵ **O** をタッチしてズーム レベルを調整します。
- 6 被写体を画面のフレームに合わせます。
 - をタッチします。

カメラが自動的に画像のピントを合わせます。 画像のピントが合ったら、四隅のフォーカス インジケ ータが緑色に変わり、カメラは写真を撮影して、シャッター音が鳴ります。



7

注: シャッター音を無効にするには、通知音をオフにします。 ■ > **●**[Sound] (サウンド) > [Volumes] (音量) をタッチし、[Notifications] (通知) スライダを左端までスライドさせます。

または、写真を撮影する前に 🔍 をタッチして、先にピントを合わせてから、指を放してピントの合った写真を撮影します。

撮影した写真が短時間表示された後、サムネイルとして右上隅に表示されます。

8 サムネイルをタッチすると、[Gallery](ギャラリ)に写真が表示されます。詳細については、ギャラリ (ページ90)を参照してください。

パノラマ写真の撮影

パノラマモードを使用すると、シーンをゆっくりとパンして、1つの幅広い画像を作成できます。

手順

3

- ² 6 をタッチします。

オプション バーをタッチし、 🎽 をタッチします。

図 69: パノラマ モード



4 撮影するシーンの片方の端にフレームを合わせます。

5 ● をタッチして、撮影する領域全体をゆっくりパンします。撮影中は、小さな白い正方形がボタン内 に表示されます。

パンする速度が速すぎると、[Too fast] (速すぎます) というメッセージが表示されます。

- 6 *を*タッチして撮影を終了します。パノラマ写真はすぐに表示され、画像の保存中は進行状況インジケータが表示されます。
- 7 サムネイルをタッチすると、[Gallery] (ギャラリ) に写真が表示されます。 ギャラリ (ページ90)を参照 してください。

ビデオの録画

ビデオを録画するには、次の手順に従います。

手順

6

7

B

- ² オプションバーをタッチし、■ をタッチします。

図 70: ビデオ モード



- 5 カメラを被写体に向け、フレームを合わせます。
 - をタッチして録画を開始します。
 - デバイスでビデオの録画が開始されます。残りの録画時間が画面の左上に表示されます。
 - をタッチして録画を終了します。

注:以前に録画したビデオは右上のサムネイルに表示されます。

8 サムネイルにタッチすると、[Gallery] (ギャラリ)アプリケーションにアクセスできます。 ギャラリ (ページ90)を参照してください。

カメラの設定

カメラ モードの場合は、[Camera] (カメラ) 設定が画面に表示されます。 変更する設定に対応する <table-cell-rows> をタ ッチします。

ヸをタッチして、カメラ設定のオプションを表示します。

Settings] (設定) - タッチすると、次の設定が表示されたスクローリング リストが開きます。

- [Store location] (場所の保存) デバイスのグローバル ポジショニング システム (GPS) を使用して、各 写真に場所情報を組み込みます。 オプション: [On] (オン) または [Off] (オフ) (デフォルト)。
- [Picture size] (写真サイズ) タッチして、写真のサイズ (ピクセル単位) を設定します。 オプション:
 [8M pixels] (8M ピクセル) (デフォルト)、[5M pixels] (5M ピクセル)、[3.2M pixels] (3.2M ピクセル)、
 [2M pixels] (2M ピクセル)、[1M pixels] (1M ピクセル)、[VGA] (VGA)、または [QVGA] (QVGA)。
- [Picture quality] (写真画質) タッチして写真画質を選択します。 オプション: [Super fine] (最高画 質) (デフォルト)、[Fine] (高画質)、または [Normal] (ノーマル)。
- [Focus Mode] (ピントモード) タッチして、カメラのピント設定を選択します。 オプション: [Continuous] (連続)、[Macro] (マクロ)、[Infinity] (無限遠)、または [Auto] (自動) (デフォルト)。
- [Select ISO] (ISO の選択) カメラの感光性を設定します。 オプション: [ISO Auto] (ISO 自動) (デフ オルト)、[ISO100]、[ISO200]、[ISO400]、[ISO800]。
- [ZSL] ボタンが押されたときに、カメラが直ちに写真を撮影するように設定します。 オプション: [On] (オン) または [Off] (オフ) (デフォルト)。
- [Shutter sound] (シャッター音) タッチして、ユーザーがカメラ ボタンを押したときに発生する音を 設定します。オプション: [On] (オン) または [Off] (オフ) (デフォルト)。
- [Restore defaults] (初期設定に戻す) [Restore defaults] (初期設定に戻す) をタッチすると、すべての カメラ設定が初期設定値に戻ります。
- SCN [Scene mode] (シーンモード) タッチして、特定のシーンに合わせて事前に作成されているカメ ラ設定の組み合わせを選択します。オプション: [Auto] (自動) (デフォルト)、[Night] (夜間)、[Portrait] (縦置き)、[Landscape] (横置き)、[Steady Photo] (静止画像) または [Sports] (スポーツ)。
- ・ **Z** [Exposure] (露出) タッチして、露出設定を調整します。 オプション: +3、+2、+1、0 (デフォルト)、-1、-2、または -3。
- **Q**₩ [White balance] (ホワイト バランス) タッチして、最も自然な色調になるように、光の加減に合わせてどのように色を調整するかを選択します。
 - **Δw**[Auto] (自動) ホワイト バランスを自動的に調整します (デフォルト)。
 - 🔭 [Incandescent] (白熱灯) 白熱灯に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - ※[Daylight] (昼光) 昼光に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - 兴[Fluorescent (蛍光灯) 蛍光灯に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - 🌑 [Cloudy] (曇り) 曇天の環境に適するようにホワイト バランスを調整します。

● **Flash model (フラッシュモード)**-タッチして、背面カメラが露出計を使用してフラッシュが必要 かどうかを判別するか、あるいは、すべての撮影でフラッシュをオンまたはオフにするかを設定しま す。

⁶⁷ [Auto] (自動) - 露出計に従って、カメラが自動的にフラッシュを調整します。

- ・ ・ [On] (オン) 写真を撮影するときにフラッシュが有効になります。
- × [Off] (オフ) フラッシュを無効にします (デフォルト)。
- **木**[Torch] (トーチ) 継続的にフラッシュをオンにします。

ビデオの設定

ビデオモードの場合は、ビデオ設定が画面に表示されます。変更する設定に対応する 📑 をタッチします。

はをタッチして、ビデオ設定のオプションを表示します。

- [Settings] (設定) タッチすると、次の設定が表示されたスクローリングリストが開きます。
- [Store location] (場所の保存) デバイスのグローバル ポジショニング システム (GPS) を使用して、各 写真に場所情報を組み込みます。 オプション: [On] (オン) または [Off] (オフ) (デフォルト)。
- [Restore defaults] (初期設定に戻す) [Restore defaults] (初期設定に戻す) をタッチすると、すべての ビデオ設定が初期設定値に戻ります。
- [Video quality] (ビデオ画質) タッチして、次のビデオ画質を選択します。
 - [HD 1080p] 高解像度 1080p。
 - [HD 720p] 高解像度 720p。
 - [SD 480p] 標準解像度 480p。
- [Time lapse interval] (コマ送り間隔) タッチして、コマ送り写真のフレーム レートを設定するための時間間隔を選択します。オプション: [Off] (オフ) (デフォルト)、[1s]、[1.5s]、[2s]、[2.5s]、[3s]、[5s]、または[10s]。
- - **ΔW**[Auto] (自動) ホワイト バランスを自動的に調整します (デフォルト)。
 - 🔭 [Incandescent] (白熱灯) 白熱灯に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - *[Daylight] (昼光) 昼光に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - 兴[Fluorescent (蛍光灯) 蛍光灯に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - ▲[Cloudy] (曇り) 曇天の環境に適するようにホワイト バランスを調整します。

(Flash mode) (フラッシュモード)-タッチして、背面カメラが露出計を使用してフラッシュが必要 かどうかを判別するか、あるいは、すべての撮影でフラッシュをオンまたはオフにするかを設定しま す。

- 「 [On] (オン) 写真を撮影するときにフラッシュが有効になります。
- ★ **▶** [Off] (オフ) - フラッシュを無効にします (デフォルト)。

ギャラリ



このデバイスでは、jpeg、gif、png、および bmp の画像形式がサポートされています。

このデバイスでは、H.263、H.264、および MPEG4 シングル プロファイルのビデオ形式がサポートされています。

[Gallery] (ギャラリ)を使用して、次を行えます。

- 写真を表示する
- ビデオを再生する

注:

- 写真の基本編集を行う
- 壁紙として写真を設定する
- 連絡先用の写真として写真を設定する
- 写真やビデオを共有する

Gallery (ギャラリ) アプリケーションを開くには、 (11) > M をタッチするか、カメラ アプリケーションで右上のサムネイル画像をタッチします。

[Gallery] (ギャラリ)には、microSD カードに保存されたすべての写真とビデオが表示されます。

図 71: [Gallery] (ギャラリ) - アルバム



- アルバムにタッチすると、アルバムが開き、コンテンツが表示されます。アルバム内の写真とビデオは 時系列で表示されます。
- アルバム内の写真かビデオにタッチすると、それが表示されます。
- Mail Marcelline Ma

アルバムの処理

アルバムには、画像やビデオがフォルダに分類されています。アルバムにタッチして、開きます。写真や ビデオは時系列のグリッド表示でリストされます。アルバムの名前は画面の上部に表示されます。

図 72: アルバム内の写真



画面上で画像をスクロールするには、左右にスワイプします。

アルバムの共有

手順

- 2
- / をタッチします。
- 3 アルバムにタッチし、強調表示されるまで、その状態を維持します。
- 4 必要に応じて、他のアルバムをタッチします。
- 5

🍽 をタッチします。 [Share] (共有) メニューが開きます。 選択したアルバムを共有するために使用 するアプリケーションをタッチします。

6 選択したアプリケーションの指示に従います。

アルバム情報の取得

手順

- 2 /
- 3 アルバムにタッチし、強調表示されるまで、その状態を維持します。
- 4 をタッチします。
- 5 [Details] (詳細情報) をタッチします。

92 | アプリケーション

アルバムの削除

microSD カードから、アルバムとそのコンテンツを削除するには、次の手順に従います。

手順

- 1 📾 をタッチします。
- 2 *M*をタッチします。
- 3 アルバムにタッチし、強調表示されるまで、その状態を維持します。
- 4 削除する他のアルバムにチェックマークを付けます。他のアルバムが選択されていることを確認して ください。
- 5 **1** をタッチします。
- 6 [Delete selected item?] (選択した項目を削除しますか?) メニューで、[OK] をタッチしてアルバムを削除 します。

写真の処理

[Gallery] (ギャラリ)を使用して、microSD カード内の写真を表示し、写真の編集および共有を行います。

写真の表示と参照

写真を表示するには、次の手順に従います。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 *M*をタッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 写真をタッチします。

図 73: 写真の例



5 アルバム内の次の写真または前の写真を表示するには、左または右にスワイプします。

- 6 デバイスを回転させると、写真が縦向き(ポートレート)または横向き(風景)で表示されます。写真は新しい向きで表示されます(保存は行われません)。
- 7 写真をタッチすると、コントロールが表示されます。
- 8 画面をダブルタップしてズームインするか、2本の指を画面に置いて指の間隔を狭めたり、広げたりして、ズームインまたはズームアウトします。
- 9 写真の見えない部分を表示するには、写真をドラッグします。

写真の回転

手順

- 1 写真をタッチして、コントロールを表示します。
- 2 ■をタッチします。
- **3** [Rotate Left] (左に回転) または [Rotate Right] (右に回転) をタッチします。 写真は新しい方向で自動的に保存されます。

写真のトリミング

手順

- 1 [Gallery] (ギャラリ) で、写真をタッチしてコントロールを表示します。
- **2 ■**をタッチします。
- 3 [Crop] (トリミング) をタッチします。 青いトリミング ツールが表示されます。
- 4 トリミングツールを使用して、写真をトリミングする部分を選択します。
 - トリミングツールの内側からドラッグすると、トリミング部分が移動します。
 - トリミングツールの縁をドラッグすると、トリミング部分が任意の比率でサイズ変更されます。
 - トリミングツールの角をドラッグすると、トリミング部分が一定の比率でサイズ変更されます。

図 74: トリミング ツール



5 [OK] をタッチして、トリミングした写真のコピーを保存します。 元のバージョンは保持されます。

連絡先アイコンとしての写真の設定

手順

- 1 🗰 をタッチします。
- 2 **2** をタッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 写真にタッチして、開きます。
- 5 ■をタッチします。
- 6 [Set picture as] (写真の設定) をタッチします。
- 7 [Contact photo] (連絡先用の写真) をタッチします。
- 8 [People] (連絡先一覧) アプリケーションで、連絡先をタッチします。
- 9 青色のボックスをタッチし、写真を適切にトリミングします。
- 10 [OK] をタッチします。

写真情報の取得

手順

- 1 🗰 をタッチします。
- 2 <u> </u>をタッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- **4** 写真にタッチして、開きます。
- 5 ■をタッチします。
- 6 [Details] (詳細情報) をタッチします。
- 7 [Close] (閉じる) をタッチします。

写真の共有

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 *M* をタッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- **4** 写真にタッチして開きます。
- 5

< をタッチします。

6 選択した写真を共有するために使用するアプリケーションをタッチします。選択したアプリケーションが開き、新しいメッセージに写真が添付されます。

写真の削除

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 *M* をタッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。

- 4 写真にタッチして開きます。
- 5
 - *****をタッチします。
- 6 [OK] をタッチして写真を削除します。

ビデオの処理

[Gallery] (ギャラリ)を使用して、microSD カード内のビデオを表示し、ビデオを共有します。

ビデオの再生

手順

- 1 📾 をタッチします。
- 2 📝 をタッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 ビデオをタッチします。

図 75: ビデオの例



● をタッチします。 ビデオの再生が開始されます。

6 画面をタッチすると、再生コントロールが表示されます。

ビデオの共有

手順

- 1 🗰 をタッチします。
- 2 📝 をタッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 ビデオにタッチして、開きます。

- 5 <
 - をタッチします。 [Share] (共有) メニューが表示されます。
- 6 選択したビデオを共有するために使用するアプリケーションをタッチします。選択したアプリケーションが開き、新しいメッセージにビデオが添付されます。

ビデオの削除

手順

- 2 *M* をタッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 ビデオにタッチして、開きます。
- 5 💼 をタッチします。
- 6 [OK] をタッチします。

Movie Studio

Movie Studio は、ビデオ編集アプリケーションです。 ビデオや写真を撮影またはアップロードすると、 Movie Studio が自動的に音楽とエフェクトを追加して、美しく編集されたムービーに変換してくれます。 Movie Studio は次のような機能を備えています。

- デバイスからビデオ、写真、音楽の各ファイルを選択します。
- ビデオ クリップの切り取りと編集を行います。
- ビデオから中間部分を削除します。
- 1つのビデオファイルを複数のクリップに分割します。
- ビデオエフェクト(フェードイン、フェードアウト、グレースケール、ネガ、スローモーション)を追加します。
- ムービーへのバックグラウンドミュージックの追加と編集を行います。
- 複数の画像を追加してスライドショームービーにします。

図 76: Movie Studio アプリケーション



DataWedge デモンストレーション

データ読み取り機能のデモンストレーションを実行するには、[DataWedge Demonstration] (DataWedge デ モンストレーション) を使用します。

図 77: [DataWedge Demonstration] (DataWedge デモンストレーション) ウィンドウ

ψ	🐨 📶 🚨 1:45 PM
Ü	DataWedge Demonstration
	[####]
×	∮ ■ ⊕ ∎

アイコン	説明
×7,7	カメラを使用してバーコード データを読み取るときに、フラッシュのオンとオフを切 り替えます。 薄暗い場所ではフラッシュを使用します。
	データ読み取り機能をイメージャとカメラの間で切り替えます。 デバイスにイメージ ャが付いていない場合は、カメラ アイコンのみがアクティブになります。
[+-]/ [=]	カメラを使用してバーコード データを読み取るときに、通常のスキャン モードとピッ クリスト モード間で切り替えます。
	アプリケーション情報を表示するため、またはアプリケーションの DataWedge プロフ ァイルを設定するためのメニューを開きます。

表 9: [DataWedge Demonstration] (DataWedge デモンストレーション) のアイコン

日 注:

DataWedge の設定の詳細については、『TC55 Integrator Guide』(英語)を参照してください。

データ読み取りを有効にするには、プログラム可能ボタンを押すか、黄色のスキャンボタンをタッチしま す。読み取ったデータは、黄色のボタンの下にあるテキストフィールドに表示されます。

サウンド レコーダ

[Sound Recorder] (サウンドレコーダ) を使用して、音声メッセージを録音します。

録音は microSD カード (取り付けられている場合) または内蔵ストレージに保存され、Music アプリケーション内の "My Recordings" というタイトルの再生リストで使用できます。

図 78: サウンド レコーダ アプリケーション



Elemez



注:

Elemez は、バックグラウンドで特定のデバイス情報を収集し、製品機能の向上に役立てる目的で その情報を送信します。この機能は無効にできます。*Elemez データ収集の無効化 (ページ99)* を参照してください。

Elemez を使用して、診断 情報を送信できます。 [Submit Diagnostics] (診断の送信) ボタンをタッチしてデータを送信します。

図 79: Elemez アプリケーション



Elemez データ収集の無効化

ユーザーは、バックグラウンドで特定のデータを収集して送信する Elemez アプリケーションを無効化する ことができます。

手順

- 1 ホーム画面で、 ■をタッチします。
- 2 [Manage Apps] (アプリの管理) をタッチします。
- 3 [ALL] (すべて) タブが表示されるまで、左または右にスワイプします。
- 4 リストをスクロールし、[Elemez] をタッチします。
- 5 [App info] (アプリ情報) 画面で、[Uninstall updates] (更新のアンインストール) をタッチします。
- 6 [Uninstall updates] (更新のアンインストール) ダイアログ ボックスで、[OK] をタッチします。
- 7 [OK] をタッチします。
- 8 アンインストールが完了した後、[OK] をタッチします。
- 9 [All] (すべて) タブで、リストをスクロールし、[Elemez] をタッチします。
- 10 [Disable] (無効化) をタッチします。
- 11 [Disable built-in app?] (組み込みアプリを無効化しますか?) ダイアログ ボックスで、[OK] をタッチしま す。
- 12 🛆 をタッチします。

Elemez データ収集の有効化

ユーザーは、Elemez アプリケーションを再び有効化して、バックグラウンドで特定のデータを収集し、送信するように設定できます。

手順

- 1 ホーム画面で、 ■をタッチします。
- 2 [Manage Apps] (アプリの管理) をタッチします。
- 3 [ALL] (すべて) タブが表示されるまで、左または右にスワイプします。
- 4 リストをスクロールし、[Elemez] をタッチします。
- 5 [App info] (アプリ情報) 画面で、[Enable] (有効化) をタッチします。
- 7 🖮 をタッチします。
- 9 [Enable Elemez] (Elemez の有効化) をタッチします。

MLog Manager

MLog Manager を使用して、診断用のログファイルを収集します。 アプリケーションの設定の詳細については、『*TC55 Integrator Guide*』を参照してください。

🗵 80: MLog Manager



第**5**章

データ キャプチャ

TC55では、以下の方法でデータを読み取ることができます。

- 内蔵リニアイメージャ
- 内蔵デジタルカメラ
- オプションの CS3070 Bluetooth スキャナ
- ・ オプションの RS507 ハンズフリー Bluetooth イメージャ

注: DataWedge は、デフォルトで TC55 にインストールされ、有効に設定されています。

リニアイメージャ

日

内蔵リニアイメージャ搭載のデバイスは、次の機能を備えています。

- 最も一般的な 1-D コード タイプを含む、各種バーコード シンボル体系の読み取り。
- 容易な読み取り操作を可能にする直感的な照準機能。

イメージャは、デジタルカメラの技術を使用してバーコードのデジタル画像を撮影し、画像をメモリに保存して、先進のソフトウェア読み取りアルゴリズムを実行して画像からデータを抽出します。

デジタル カメラ

内蔵カメラ ベースのバーコード スキャン ソリューションを備えたデバイスには、次の機能があります。

- 最も一般的なリニアコード、ポスタルコード、QR、PDF417、および2Dマトリックスコードタイプ を含む、各種バーコードシンボルの無指向読み取り。
- 容易な読み取り操作を可能にするクロスへアレクチル。
- 読み取り幅内の多数のバーコードから特定のバーコードを読み取るピックリストモード。

このソリューションでは、高度なカメラ技術を使用してバーコードのデジタル画像を撮影し、先進のソフ トウェア読み取りアルゴリズムを実行して画像からデータを抽出します。

CS3070 Bluetooth スキャナ

CS3070 Bluetooth レーザー スキャナはバーコード データを読み取り、Bluetooth を介してそれをデバイスに 送信します。 このスキャナは、スキャナがキーボードをエミュレートするデバイスへの Bluetooth ヒューマ ンインタフェース デバイス (HID) 接続をサポートします。

図 81: CS3070 Bluetooth スキャナ



- 1 Bluetooth $\vec{x} \not> \angle$ LED
- 2 削除ボタン
- 3 スキャンボタン
- 4 LED
- 5 スキャナウィンドウ

CS3070 の設定に関する詳細については、『CS3000 Series Scanner Product Reference Guide』(英語)を参照して ください。

RS507 ハンズフリーイメージャ

RS507 ハンズフリー イメージャは、1D と 2D の両方のバーコード シンボル向けのウェアラブル バーコー ドスキャン ソリューションです。 このスキャナは、デバイスへの Simple Serial Interface (SSI) および Bluetooth ヒューマン インタフェース デバイス (HID) 接続をサポートしています。

図 82: RS507 ハンズフリー イメージャ



詳細については、『RS507 Hands-free Imager Product Reference Guide』を参照してください。

スキャン操作に関する考慮事項

通常、スキャン操作は、照準合わせ、スキャン、読み取りなど、すぐに習得可能ないくつかの読み取り試 行操作から構成されますが、最適なスキャン効率を実現するためにも次のことを考慮してください。

- 範囲
 - スキャンデバイスは、特定の読み取り幅(バーコードからの最小距離と最大距離の範囲内)にある場合に正しく読み取りを行います。 この範囲は、バーコードの密度とスキャンデバイスの光学系によって異なります。

- 範囲内でスキャンすることで、すばやく連続して読み取ることができます。近すぎたり遠すぎたりすると、正しく読み取ることができません。スキャナを近づけたり、遠ざけたりして、スキャンするバーコードの適切な読み取り幅を見つけてください。
- 角度
 - スキャン角度は、すばやく読み取るために重要です。バーコードに当たったレーザー光線が反射してスキャナに直接戻ってくるような角度でスキャンした場合、この正反射によりスキャナは読み取れなくなります。
 - これを回避するには、光線が正反射しないような角度でバーコードをスキャンしてください。ただし、正しく読み取るためにスキャナは散乱した反射光線を収集する必要があるため、あまりに鋭角な角度ではスキャンしないでください。練習することで、適切な作業範囲をすばやく確認できます。
- 大きなシンボルの場合は、デバイスを離してください。
- バーの間隔が狭いシンボルの場合は、デバイスを近づけてください。



注: スキャン手順は、アプリケーションとデバイスの構成によって異なります。 アプリケーションによっては、スキャン手順が記載されている手順とは異なる場合があります。

リニアイメージャによるバーコードの読み取り

バーコードデータを収集するには、次の手順に従います。

手順

- 1 アプリケーションが TC55 で開かれていることと、テキスト フィールドがフォーカスされている (テキ スト カーソルがテキスト フィールドにある) ことを確認します。
- 2 TC55 の先端をバーコードの方に向けます。

図 83: スキャン



- 3 プログラム可能ボタンを押し続けます。 LED が赤く点灯し、データの読み取り中であることを示しま す。
- 4 赤い照準パターンをバーコードに合わせます。LED が緑色で点灯してビープ音が鳴り(デフォルト設定の場合)、バーコードの読み取りが正常に完了したことを示します。



内蔵カメラを使用したバーコード データの収集

バーコードデータを収集するには、次の手順に従います。



注: 暗い照明下でバーコード データを読み取る場合、DataWedge アプリケーションで、 [Illumination mode] (照明モード) をオンにします。 DataWedge の設定に関する詳細については、 『*TC55 Integrator Guide*』(英語) を参照してください。

手順

- アプリケーションがデバイスで開かれていることと、テキストフィールドがフォーカスされている(テ キストカーソルがテキストフィールドにある)ことを確認します。
- 2 カメラをバーコードに向けます。
- 3 プログラム可能ボタンを押し続けます。デフォルトで、プレビューウィンドウが画面に表示されます。 読み取り発光ダイオード (LED) が赤く点灯し、データ収集中であることが示されます。

図 85: プレビュー ウィンドウを備えたアプリケーション



4 **注:** ピックリストモードが有効になっているときに、バーコードが画面の赤い照準の中央に来るように TC55 を移動します。

バーコードが画面に表示されるまで TC55 を移動します。

- 5 読み取り LED が緑色で点灯してビープ音が鳴り、デバイスが振動して、バーコードの読み取りが正常に 完了したことを示します (デフォルト設定の場合)。
- **6** 収集されたデータがテキストフィールドに表示されます。

CS3070 Bluetooth スキャナを使用したバーコード データの収集

前提条件: CS3070 をデバイスとペアリングします。 詳細については、CS3070 とのペアリング(ページ128) を参照してください。

手順

- 1 アプリケーションがデバイスで開かれていることと、テキストフィールドがフォーカスされている (テ キスト カーソルがテキストフィールドにある)ことを確認します。
- **2** スキャナをバーコードに向けます。
- 3 スキャン(+)ボタンを押します。

図 86: CS3070 スキャニング



4 スキャン ラインがシンボルのすべてのバーとスペースを横切るようにします。

図 87: リニア スキャナの照準パターン



- 5 正しく読み取れた場合は、ビープ音が鳴って LED が緑色に点灯します。
- **6** 収集されたデータがテキストフィールドに表示されます。

RS507 ハンズフリーイメージャを使用したバーコード データの収集

前提条件: RS507 を TC55 とペアリングします。 詳細については、*RS507 ハンズフリーイメージャのペアリ* ング(ページ129)を参照してください。

手順

- アプリケーションがデバイスで開かれていることと、テキストフィールドがフォーカスされている(テキストカーソルがテキストフィールドにある)ことを確認します。
- 2 RS507 をバーコードに向けます。

図 88: RS507 を使用したバーコードのスキャン



3 トリガを押し続けます。

照準を合わせるための赤色のレーザー照準パターンがオンになります。 照準パターンの十字の領域に バーコードが納まっていることを確認します。 照準ドットは明るい照明条件下で表示性能を向上する ために使用されます。

RS507 LED が緑色に点灯してビープ音が鳴り、バーコードの読み取りが正常に完了したことを示しま す。 RS507 がピック リスト モードの場合、十字の照準の中心がバーコードに当たるまで、RS507 はバ ーコードを読み取りません。



図 89: 照準パターン

図 90: ピック リスト モード: 複数のバーコードが照準パターン内にある場合



4 収集されたデータがテキストフィールドに表示されます。

DataWedge

DataWedge は、コードを作成せずに、アプリケーションに高度なバーコードスキャン機能を追加するユー ティリティです。これはバックグラウンドで実行され、組み込み型のバーコードスキャナへのインタフェ ースを処理します。 収集されたバーコード データはキーストロークに変換され、キーパッドで入力したか のように、目的のアプリケーションに送信されます。

DataWedge の設定の詳細については、『TC55 Integrator Guide』を参照してください。

DataWedgeの有効化

手順

- ■ をタッチします。
- 2 **ト** をタッチします。
- 3 ■をタッチします。
- 4 [Settings] (設定) をタッチします。
- 5 [DataWedge enabled] (DataWedge の有効化) チェックボックスをタッチします。 青いチェックマークが チェックボックスに表示され、DataWedge が有効になったことを示します。

DataWedgeの無効化

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 **ト** をタッチします。
- 3 ■をタッチします。
- 4 [Settings] (設定) をタッチします。
- 5 [DataWedge enabled] (DataWedge の有効化) チェックボックスをタッチします。 チェックボックスから 青いチェックマークが消え、DataWedge が無効になったことを示します。
第 6

章

. . . .

無線

このセクションでは、次の無線機能について説明します。

- 無線ワイドエリア ネットワーク (WWAN)
- ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN)
- Bluetooth
- Near Field Communications (NFC)

無線ワイド エリア ネットワーク

携帯電話ネットワーク経由でデータにアクセスするには、無線ワイド エリア ネットワーク (WWAN) を使用します。 このセクションでは、次について説明します。

- データ接続の共有
- データ ローミングの無効化
- データ使用量の監視
- 2G ネットワークへの接続の制限
- SIM カードのロック
- Verizon ネットワーク モード
- Verizon システム選択
- アクセス ポイント名 (APN) の編集

モバイル データ接続の共有

[tethering & portable hotspot] (テザリングとポータブル ホットスポット) 設定を使用すると、データ接続を 共有できます。TC55 のモバイル データ接続を USB のテザリングまたは Bluetooth のテザリング経由で1 台のコンピュータと共有できます。ポータブル Wi-Fi ホットスポットにすることにより、最大8台のデバ イスと同時にデータ接続を共有できます。TC55 がデータ接続を共有している間、画面の上部にアイコンが 表示され、通知リストに、関連メッセージが表示されます。

USB テザリング



注: USB テザリングは、Mac OS を実行するコンピュータではサポートされていません。 使用中の コンピュータで Windows 7 または最近のバージョンの Linux (Ubuntu など) を実行している場合 は、特別な準備は必要なく、次の手順に従ってください。 Windows 7 より前のバージョンの Windows や、他のオペレーティング システムを使用している場合は、USB 経由でネットワーク接 続を確立できるようにコンピュータを準備する必要が生じることがあります。

手順

- USB ケーブルを使用し、TC55 をホスト コンピュータに接続します。 画面の上部に USB アイコンが表示され、[Connected as a media device] (メディア デバイスとして接続されました) または [Connected as a camera] (カメラとして接続されました) という通知が画面の上部に表示されます。
- 2 Ⅲ をタッチします。
- 3 **E** をタッチします。
- 4 [More ...] (詳細) をタッチします。
- 5 [Tethering & portable hotspot] (テザリングとポータブルホットスポット) をタッチします。
- 6 [USB tethering] (USB テザリング) をオンにします。 これで、ホスト コンピュータは TC55 のデータ接続を共有するようになりました。

事後処置: 共有を停止するには、[USB tethering] (USB テザリング) をオフにするか、USB ケーブルを取り 外します。

Bluetooth のテザリング

Bluetooth のテザリングを使用して、ホスト コンピュータとデータ接続を共有します。

前提条件: Bluetooth を使用してネットワーク接続を取得するようにホスト コンピュータを設定します。 詳細については、ホスト コンピュータのマニュアルを参照してください。

手順

- 1 TC55をホストコンピュータとペアリングします。
- 2 Ⅲ をタッチします。
- 3 🗾 をタッチします。
- 4 [More ...] (詳細) をタッチします。
- 5 [Tethering & portable hotspot] (テザリングとポータブル ホットスポット) をタッチします。
- 6 [Bluetooth tethering] (Bluetooth のテザリング) をオンにします。 これで、ホスト コンピュータは TC55 のデータ接続を共有するようになりました。

事後処置: データ接続の共有を停止するには、[Bluetooth tethering] (Bluetooth のテザリング) をオフにしま す。

ポータブル Wi-Fi ホットスポット

前提条件: Wi-Fi ホットスポットを設定します。

- 1 ┉をタッチします。
 - をタッチします。

- 3 [More ...] (詳細) をタッチします。
- 4 [Tethering & portable hotspot] (テザリングとポータブル ホットスポット) をタッチします。
- 5 [Portable Wi-Fi hotspot] (ポータブル Wi-Fi ホットスポット) をオンにします。 しばらくすると、TC55 が Wi-Fi ネットワーク名 (SSID) のブロードキャストを開始し、最大 8 台のコン ピュータまたはその他のデバイスに接続できます。

事後処置: データ接続の共有を停止するには、[Portable Wi-Fi hotspot] (ポータブル Wi-Fi ホットスポット) をオフにします。

Wi-Fi ホットスポットの設定

手順

- 2 **2** をタッチします。
- 3 [More ...] (詳細) をタッチします。
- 4 [Tethering & portable hotspot] (テザリングとポータブルホットスポット) をタッチします。

図 91: [Wi-Fi Hotspot] (Wi-Fi ホットスポット) ダイアログ ボックスの設定

Set up Wi-Fi hotspot			
Network SSID			
AndroidAP			
Country			
USA			
Channel			
Channel 7			
Security			
WPA2 PSK			
Password			
The password must have at least 8 characters.			
Show assessord			
Cancel	Save		

- 5 [Network SSID] (ネットワーク SSID) テキスト フィールドで、ネットワーク名を編集します。
- 6 [Country] (国) オプションをタッチして、ドロップダウン リストから居住国を選択します。
- 7 [Channel] (チャネル) オプションをタッチして、ドロップダウン リストからチャネル番号を選択します。
- 8 [Security] (セキュリティ) オプションをタッチして、ドロップダウン リストからセキュリティの方法を 選択します。
 - [Open] (オープン)
 - [WPA2 PSK]
- 9 [Password] (パスワード) テキスト フィールドに、パスワードを入力します。



注: [Security] (セキュリティ) オプションで [Open] (オープン) を選択した場合、パスワードは 要求されません。

10 [Save] (保存) をタッチします。

データ使用量

データ使用量とは、所定の期間内に TC55 によってアップロードまたはダウンロードされたデータの量を指 します。 無線通信のプランに応じて、データ使用量がプランの制限を超えると、追加料金が請求される場

注意: データ使用量設定画面に表示される使用量は、ご使用のデバイスにより測定されたもので す。ご使用のキャリアのデータ使用量のアカウンティングは異なる場合があります。使用量が キャリアのプランのデータ制限を超えた場合、大幅に料金が超過する可能性があります。ここで 説明する機能は、使用量の追跡には役立ちますが、追加料金が発生しないことを保証するもので はありません。

データ使用量設定では、以下のことが可能です。

- 警告を受信するデータ使用量レベルを設定する。
- データ使用量の制限を設定する。
- アプリごとにデータ使用量を表示または制限する。
- モバイルホットスポットを識別し、追加料金が発生する可能性があるバックグラウンドのダウンロードを制限する。

デフォルトでは、データ使用量設定画面を開くとモバイルデータ、つまりデータネットワークや、キャリアが提供するネットワーク用の設定が表示されます。

図 92: [Data Usage] (データ使用量) 画面

🛃 Data usage	e	₹⊿I	10:01 F	PM
Mobile data			ON	
Set mobile da	ta lim	it	¥	
Data usage cycle	Aug 7	r – Sep	6	
5.0 m mit 3.5 m mathing Aug 31 – Sep 6: a measured by you	bout 0.0	DOB user Your ca	d, as mrier's	
No apps used data during this period.				

Wi-Fi データ使用量設定を別のタブで表示するには、 **三**> [Show Wi-Fi usage] (Wi-Fi 使用量の表示)の順に タッチします。

オン/オフスイッチのすぐ下にある、データ使用量サイクルに注意してください。 タッチすると、別のサイ クルを選択できます。 このデータ範囲は、グラフがデータ使用量を表示する期間です。

グラフにある白い縦線は、データ使用量サイクル内の期間を示します。この範囲により、グラフのすぐ下 に表示されている使用量が決定します。期間を変更するには、線をドラッグします。

データ使用量の警告の設定

オレンジ色の線の右側を、警告が出されるレベルまでドラッグします。 データ使用量がこのレベルに達す ると警告を受けます。

自動同期の設定

また、自動同期を利用せずに、データが必要なときのみ、手動でアプリを同期して、データ使用量を抑えることもできます。 自動同期をオフまたはオンにするには、 => [Auto-sync data] (データの自動同期) の順 にタッチします。

ローミング中のデータの無効化

キャリアのネットワークがカバーするエリアを離れたとき、デバイスが他のキャリアのモバイル ネットワ ーク経由でデータを転送しないようにするには、次の手順に従います。 サービス プランにデータ ローミン グが含まれていない場合に経費を制御するのに役立ちます。

手順

- 2 **[** をタッチします。
- 3 [More ...] (詳細) をタッチします。
- 4 [Mobile networks] (モバイルネットワーク) をタッチします。
- 5 [Data roaming] (データ ローミング) をオフにします。

2G ネットワークへのデータ接続の制限

注: AT&T SIM カード使用時には利用できません。

2G ネットワーク (GPRS または EDGE) へのデータ接続を制限することにより、バッテリの寿命を延ばすこ とができます。2G ネットワークに接続している場合、ユーザーは、より高速なモバイルまたはその他の無 線ネットワークに接続するまで、写真やビデオの送信、アップロード、またはダウンロードなど大量のデ ータを転送する操作を見合わせることができます。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2
 - 🔤 をタッチします。
- 3 [More ...] (詳細) をタッチします。
- 4 [Mobile networks] (モバイル ネットワーク) をタッチします。
- 5 [GSM 2G/3G selection] (GSM 2G/3G の選択) をタッチします。
- 6 [2G only] (2G のみ) をタッチします。
- 7 🗀 をタッチします。

SIM カードのロック

SIM カードをロックすると、TC55 の電源をオンにするたびに PIN の入力が必要になります。 正しい PIN が入力されない場合は、かけられるのは緊急電話のみです。

- ² 🗾 をタッチします。

- 4 [Set up SIM/RUIM card lock] (SIM/RUIM カードのロックの設定) をタッチします。
- 5 [Lock SIM card] (SIM カードのロック) をタッチします。

図 93: SIM カードをロックする PIN の入力

0 🖸 🖘 🖬 11:43 AM		
(📃 SIM/RUI	M card loc	k settings
Lock SIM	l card	
SIM PIN (3 atter	mpts left)	
Canaal		OV
Cancel		UK
1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PORS	8 TUV	9 WXYZ
×	0	Done

- 6 カードと関連づけられている PIN を入力します。 [OK] をタッチします。
- 7 TC55をリセットします。

Verizon ネットワーク モード



注: TC55CH 構成のみ。

ネットワーク動作モードを変更するために使用します。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 **2** をタッチします。
- 3 [More ...] (詳細) をタッチします。
- 4 [Mobile networks] (モバイルネットワーク) をタッチします。
- 5 [Network mode] (ネットワーク モード) をタッチします。
- 6 [Preferred network mode] (優先されるネットワークモード) ダイアログボックスでデフォルトとして設定するモードを選択します。オプションは、[LTE] (LTE のみの TC55CH)、[CDMA + LTE/EvDo] (LTE のみの TC55CH)、[EvDo only] (EvDo のみ)、[CDMA w/o EvDo] (EvDo なしの CDMA)、または [CDMA/EvDo auto] (CDMA/EvDo 自動) です。
- 7 🛆 をタッチします。

Verizon システム選択



注: TC55CH 構成のみ。

[System select] (システム選択)を使用して、CDMA ローミング モードを変更します。

手順

- 2 **2** をタッチします。
- 3 [More ...] (詳細) をタッチします。
- 4 [Mobile networks] (モバイル ネットワーク) をタッチします。
- 5 [System select] (システム選択) をタッチします。
- 6 [System select] (システム選択) ダイアログ ボックスで、モードを選択します。 以下のオプションがあり ます。
 - [Home only] (ホームのみ) ホーム ネットワークからローミングしません。
 - [Automatic] (自動) 自動ローミングを許可します。
- 7 🗰 をタッチします。

アクセス ポイント名の編集



注: TC55 では、多数のサービス プロバイダのアクセス ポイント名 (APN) データが事前に設定されています。 その他すべてのサービス プロバイダの APN 情報は、ワイヤレス サービス プロバイ ダから取得する必要があります。

ネットワークでデータを使用するには、APN 情報を設定する必要があります。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 **2** をタッチします。
- 3 [More ...] (詳細) をタッチします。
- 4 [Mobile networks] (モバイルネットワーク) をタッチします。
- 5 [Access Point Names] (アクセスポイント名) をタッチします。
- 6 ■をタッチします。
- 7 [New APN] (新規 APN) をタッチします。
- 8 各 APN 設定をタッチして、ワイヤレス サービス プロバイダから取得した適切な情報を入力します。
- 9 完了したら、 ■をタッチします。
- 10 [Save] (保存) をタッチします。
- 11 新しい APN 名の横にあるラジオ ボタンをタッチすると、その名前の使用を開始することができます。
- 12 6タッチします。

ワイヤレス ローカルエリア ネットワーク

無線ローカル エリア ネットワーク (WLAN)を使用すると、TC55 で屋内でも無線で通信できるようになり ます。 WLAN で TC55 を使用するには、WLAN を実行するために必要なハードウェア (インフラストラク チャとも呼ばれます)を施設に設定する必要があります。 この通信を有効にするには、インフラストラクチ ャと TC55 の両方を正しく設定する必要があります。

インフラストラクチャの設定方法については、インフラストラクチャ (アクセス ポイント (AP)、アクセス ポート、スイッチ、Radius サーバーなど) に付属しているマニュアルを参照してください。 選択した WLAN セキュリティ方式を適用するようにインフラストラクチャを設定したら、[Wireless & networks] (無線とネットワーク) 設定を使用して、そのセキュリティ方式に適合するように TC55 を設定し てください。

TC55 は、次の WLAN セキュリティ オプションをサポートします。

- ・ オープン
- Wireless Equivalent Privacy (WEP)
- Wi-Fi Protected Access (WPA)/WPA2 Personal (PSK)
- Extensible Authentication Protocol (EAP)
 - Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol version 2 (MSCHAPv2) と Generic Token Card (GTC) 認証が使用可能です。
 - EAP-Transport Layer Security (TLS)
 - EAP-TTLS Password Authentication Protocol (PAP)、MSCHAP、および MSCHAPv2 認証が使用可能です。

ステータス バーには、Wi-Fi ネットワークが利用できるかを示すアイコンと、Wi-Fi の状態を示すアイコン が表示されます。 詳細については、ステータス バー (ページ49)を参照してください。

注: 使用しないときは Wi-Fi をオフにすると、バッテリの消耗を避けられます。

Wi-Fi ネットワークのスキャンと接続

手順

E

- 2 **2** をタッチします。

図 94: [Settings] (設定) 画面



3 Wi-Fiのスイッチを [ON] (オン)の位置にスライドさせます。

4 🛜 [Wi-Fi] をタッチします。 TC55 はエリア内の WLAN を検索して一覧表示します。

図 95: [Wi-Fi] 画面



- 5 リスト内をスクロールして、使用する WLAN ネットワークを選択します。
- 6 オープンネットワークの場合は、プロファイルを一度タッチするか、または押し続けてから [Connect to network] (ネットワークに接続) を選択します。また、セキュアネットワークの場合は、要求されるパス ワードまたはその他の資格情報を入力してから、[Connect] (接続) をタッチします。 詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

TC55 は、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) プロトコルを使用してネットワークからネットワ ークアドレスなどの必要な情報を取得します。 固定インターネット プロトコル (IP) アドレスで TC55 を設定するには、*静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定 (ページ120*)を参照してください。

7 Wi-Fiの設定フィールドに、[Connected] (接続済み) が表示され、TC55 が WLAN に接続されていること が示されます。

Wi-Fi ネットワークの設定

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 **2** をタッチします。
- 3 🛜 [Wi-Fi] をタッチします。
- 4 スイッチをオンの位置にスライドします。
- 5 TC55 はエリア内の WLAN を検索して画面に一覧表示します。
- 6 リスト内をスクロールして、使用する WLAN ネットワークを選択します。
- 7 必要なネットワークをタッチします。ネットワークセキュリティが[Open](オープン)の場合、TC55は 自動的にネットワークに接続します。その他すべてのネットワークセキュリティについては、ダイア ログボックスが表示されます。

WLAN Network	WLAN Network	WLAN Network
Signal strengts Excellent Becarity WKP Plastword	Signal Wength Excellent Security WPA/WPA2 PSK Pastword	Signal steruph Excellent Security 802,1x EAP EAP mothed LEAP
Show advanced options	Show password	Prace 2 outberitation Note Characteritation Construction
Cancel	Cancel	User centificate (unispocified) Mentity
		Ananymous identify
		Passwand
		Show passwort Show advanced options
		Cancel Connect

図 96: [WLAN Network Security] (WLAN ネットワーク セキュリティ) ダイアログ ボックス



注: デフォルトで、ネットワーク プロキシは [None] (なし) に設定され、IP 設定は [DHCP] に 設定されます。 プロキシ サーバーへの接続の設定については、プロキシ サーバーの設定 (ペ ージ119)、静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定については、静的 IP アドレスを 使用するためのデバイスの設定 (ページ120)を参照してください。

- 8 ネットワーク セキュリティが [WEP] または [WPA/WPA2 PSK] の場合、必要なパスワードを入力し、 [Connect] (接続) をタッチします。
- 9 ネットワーク セキュリティが [802.1x EAP] の場合、以下の情報を入力し、[Connect] (接続) をタッチします。
 - [EAP method] (EAP 方式) ドロップダウン リストをタッチして、[PEAP]、[TLS] または [TTLS] を選 択します。
 - [Phase 2 authentication] (フェーズ 2 認証) ドロップダウン リストをタッチし、認証方法を選択します。
 - 必要に応じて、[CA certificate] (CA 証明書) をタッチし、認証局 (CA) 証明書を選択します。 注: 証明書は [Security] (セキュリティ) 設定を使用してインストールします。
 - 必要に応じて、[User certificate] (ユーザー証明書) をタッチし、ユーザー証明書を選択します。 注: ユーザー証明書は、[Location] (場所) および [Security] (セキュリティ) 設定を使用してインストールします。
 - 必要に応じて、[Identity] (ID) テキストボックスにユーザー名の認証情報を入力します。
 - 必要に応じて、[Anonymous identity] (匿名 ID) テキスト ボックスに匿名 ID ユーザー名を入力しま す。
 - 必要に応じて、[Password] (パスワード) テキスト ボックスに指定された ID のパスワードを入力します。
- 10 合 をタッチします。

手動での Wi-Fi ネットワークの追加

ネットワークがその名前 (SSID) をブロードキャストしない場合、またはエリア外にいるときに Wi-Fi ネットワークを追加するには、手動で Wi-Fi ネットワークを追加します。

手順

1 🖮 をタッチします。

- 2 **2** をタッチします。
- 3 **零** [Wi-Fi] をタッチします。
- 4 Wi-Fi スイッチを [On] (オン)の位置にスライドさせます。
- 5 画面の右下隅にある [+] をタッチします。
- 6 注: デフォルトで、ネットワーク プロキシは [None] (なし) に設定され、IP 設定は [DHCP] に 設定されます。 プロキシ サーバーへの接続の設定については、プロキシ サーバーの設定 (ペ ージ119)、静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定については、静的 IP アドレスを 使用するためのデバイスの設定 (ページ120)を参照してください。

[Network SSID] (ネットワーク SSID) テキストボックスで、Wi-Fi ネットワーク名を入力します。

- 7 [Security] (セキュリティ) ドロップダウン リストで、セキュリティの種類を選択します。 オプション:
 - ・ なし
 - [WEP]
 - [WPA/WPA2 PSK]
 - [802.1x EAP]
- 8 ネットワーク キュリティが [None] (なし) の場合、[Save] (保存) をタッチします。
- 9 ネットワーク セキュリティが [WEP] または [WPA/WPA2 PSK] の場合、必要なパスワードを入力し、 [Save] (保存) をタッチします。
- 10 ネットワーク セキュリティが [802.1x EAP] の場合、以下の情報を入力し、[Save] (保存) をタッチします。
 - [EAP method] (EAP 方式) ドロップダウン リストをタッチして、[PEAP]、[TLS] または [TTLS] を選 択します。
 - [Phase 2 authentication] (フェーズ 2 認証) ドロップダウン リストをタッチし、認証方法を選択しま す。
 - 必要に応じて、[CA certificate] (CA 証明書) をタッチし、認証局 (CA) 証明書を選択します。 注: 証明書は [Security] (セキュリティ) 設定を使用してインストールします。
 - 必要に応じて、[User certificate] (ユーザー証明書) をタッチし、ユーザー証明書を選択します。注: ユーザー証明書は、[Security] (セキュリティ) 設定を使用してインストールします。
 - 必要に応じて、[Identity] (ID) テキスト ボックスにユーザー名の認証情報を入力します。
 - 必要に応じて、[Anonymous identity] (匿名 ID) テキスト ボックスに匿名 ID ユーザー名を入力しま す。
 - 必要に応じて、[Password] (パスワード) テキスト ボックスに指定された ID のパスワードを入力します。
- 11 🛆 をタッチします。

プロキシ サーバーの設定

プロキシサーバーは、他のサーバーのリソースを探しているクライアントからの要求に対して仲介役として動作するサーバーです。 クライアントは、プロキシサーバーに接続し、別のサーバーから利用できる、ファイル、接続、Webページ、またはその他のリソースなどのサービスを要求します。 プロキシサーバーは、フィルタリングのルールに従って、要求を評価します。 たとえば、IP アドレスまたはプロトコルによってトラフィックをフィルタできます。 フィルタにより要求が検証された場合、プロキシは、該当サーバーに接続し、クライアントに代わってサービスを要求することにより、リソースを提供します。

企業の顧客にとって、社内にセキュリティ保護されたコンピューティング環境を設定できることは重要で あり、プロキシ設定はそのための不可欠な要素です。 プロキシ設定は安全防壁として機能し、インターネ ットとイントラネットの間のすべてのトラフィックは、プロキシサーバーによって監視されます。通常、 これは、イントラネット内の企業ファイアウォールでセキュリティを実施するために不可欠な要素です。

手順

- 1 [Network] (ネットワーク) ダイアログ ボックスで、任意のネットワークをタッチします。
- 2 [Show advanced options] (高度なオプションの表示) チェックボックスをタッチします。
- 3 [Proxy settings] (プロキシ設定) をタッチして、[Manual] (手動) を選択します。

図 97: プロキシ設定

Show advanced options	
Proxy settings	
Manual	
The HTTP proxy is used by the browser but may not be used by the other apps.	
Proxy hostname	
proxy.example.com	
Proxy port	
8080	
Bypass proxy for	
example.com,mycomp.test.com,localhost	

- 4 [Proxy hostname] (プロキシホスト名) テキスト ボックスにプロキシ サーバーのアドレスを入力します。
- 5 [Proxy port] (プロキシポート) テキスト ボックスにプロキシ サーバーのポート番号を入力します。

号

注: [Bypass proxy for] (プロキシのバイパス) フィールドにプロキシ アドレスを入力する際は、 アドレスとアドレスの間にスペースや改行を使用しないでください。

- 6 [Bypass proxy for] (プロキシのバイパス) テキスト ボックスに、プロキシ サーバーを経由する必要がな い Web サイトのアドレスを入力します。 アドレスとアドレスの間には区切り記号「」」を使用します。
- 7 [Connect] (接続) をタッチします。

静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定

デフォルトでは、デバイスは、無線ネットワークに接続されたときに、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)を使用してインターネットプロトコル (IP) アドレスを割り当てるように設定されます。 静的 IP アドレスを使用してネットワークに接続するようにデバイスを設定するには、次の手順に従います。

- 1 [Network] (ネットワーク) ダイアログ ボックスで、任意のネットワークをタッチします。
- 2 [Show advanced options] (高度なオプションの表示) チェックボックスをタッチします。
- 3 [IP settings] (IP 設定) をタッチして、[Static] (静的) を選択します。

図 98: 静的 IP 設定

IP settings Static	
IP address	
Gateway	
Network prefix length	
 DNS 1	
8.8.8.8	
DNS 2	

- 4 [IP address] (IP アドレス) テキスト ボックスにデバイスの IP アドレスを入力します。
- 5 必要に応じて、[Gateway] (ゲートウェイ) テキスト ボックスにデバイスのゲートウェイ アドレスを入力 します。
- 6 必要に応じて、[Network prefix length] (ネットワーク プリフィックスの長さ) テキスト ボックスにプリ フィックスの長さを入力します。
- 7 必要に応じて、[DNS 1] テキスト ボックスにドメイン ネーム システム (DNS) アドレスを入力します。
- 8 必要に応じて、[DNS 2] テキストボックスに DNS アドレスを入力します。
- 9 [Connect] (接続) をタッチします。
- 10 6タッチします。

Wi-Fi の詳細設定



注: Wi-Fi の詳細設定は、特定の無線ネットワークを対象としたものではなく、デバイスを対象に しています。

追加の Wi-Fi 設定を行うには、[Advanced] (**詳細)** 設定を使用します。 詳細設定を表示するには、[Wi-Fi] 画 面で、 **☰**> [Advanced] (**詳細)** をタッチします。

- [General] (全般)
 - [Network notification] (ネットワーク通知) 有効にすると、オープンネットワークが使用可能なとき にそのことをユーザーに通知します。
 - [Keep Wi-Fi on during sleep] (スリープ中に Wi-Fi を有効にする) Wi-Fi 無線をオフにするかどうか、 およびオフにする状況を設定するためのメニューを開きます。
 - + [Always (increases data usage)] (常時 (データ使用量の増加)) デバイスがサスペンド モードになったときも無線をオンのままにします。
 - + [Only when plugged in] (電源接続中のみ) デバイスが外部電源に接続されている間は無線をオンのままにします。
 - + [Never] (オフ) デバイスがサスペンドモードになっているときは無線をオフにします (デフォルト)。
 - [MAC address] (MAC アドレス) Wi-Fi ネットワークに接続しているときにデバイスのメディア ア クセス制御 (MAC) アドレスを表示します。
 - [IP address] (IP アドレス) Wi-Fi ネットワークに接続されているときにデバイスの IP アドレスを表示します。

WLAN の設定

追加の WLAN 設定を行うには、[WLAN Configuration] (WLAN の設定) 設定を使用します。 [Wi-Fi] 画面 で、 => [WLAN Configuration] (WLAN の設定) をタッチして設定を表示します。

- [Country Override] (国のオーバーライド) オンにすると 802.11d が無効になります。 メニューから運用する国を選択します。
- ・ レート選択
 - [Auto Mode (a/b/g/n)] (自動モード (a/b/g/n)) 利用可能なすべてのデータ転送速度を使用します (デフ オルト)。
 - [11a/b/g Only] (11a/b/g のみ) 802.11 a/b/g のみを使用します。
 - [11n mode Only] (11n モードのみ) 802.11n のみを使用します。
- 帯域の選択
 - [Auto (2.4GHz and 5GHz)] (自動 (2.4GHz および 5GHz)) 2.4GHz と 5GHz 両方の帯域を使用します (デフォルト)。
 - [2.4Ghz Only] (2.4Ghz のみ) 2.4GHz 帯域のみを使用します。
 - [5Ghz Only] (5Ghz のみ) 5GHz 帯域のみを使用します。
- [Enable Power Saving] (節電を有効にする) 有効にすると、WLAN 機能が使用されていないときに、WLAN 無線通信がスリープモードになります。

Wi-Fi ネットワークの変更

ユーザーは、Wi-Fiリストにあるネットワークの設定とパスワードを変更できます。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- ² 🗾 をタッチします。
- 3 **☞** [Wi-Fi] をタッチします。
- 4 Wi-Fi スイッチを [On] (オン)の位置にスライドさせます。
- 5 ネットワーク名をタッチし、その状態を維持しながら、[Modify network] (ネットワークの変更) をタッ チします。
- 6 ネットワーク設定を変更し、[Save] (保存) をタッチします。
- 7 🛆 をタッチします。

WPS を使用した Wi-Fi ネットワークへの接続

Wi-Fi Protected Setup (WPS) を使用すると、ユーザーは Wi-Fi Protected Access を設定して、長いパスフレー ズを入力せずに既存のネットワークに新しいデバイスを簡単に追加できます。

- 2 **2** をタッチします。
- 3 🛜 [Wi-Fi] をタッチします。
- 4 Wi-Fi スイッチを [On] (オン)の位置にスライドさせます。
- 5 **()** をタッチします。

- 6 ワイヤレスルーターで、WPS ボタンを押します。 TC55 がワイヤレスルーターに接続します。
- 7 🛆 をタッチします。

Wi-Fi ネットワークの削除

認識または接続されているネットワークを削除するには、次の手順に従います。

手順

- 1 🗰 をタッチします。
- 2 🗾 をタッチします。
- 3 **零** [Wi-Fi] をタッチします。
- 4 [Wi-Finetworks] (Wi-Fiネットワーク) リストで、ネットワークの名前をタッチし、その状態を維持します。
- 5 メニューで、[Forget network] (ネットワークの削除) をタッチします。

Bluetooth

Bluetooth を装備しているデバイス は、周波数ホッピング方式スペクトル拡散 (FHSS) 無線周波数 (RF) を使用して 2.4GHz の産業科学医療用 (ISM) バンド (802.15.1) でデータを送受信することで、無線通信を行えます。 Bluetooth 無線テクノロジは、短距離 (10m/32.8 フィート) 通信用に特別に開発された、低消費電力の通信技術です。

Bluetooth 機能を搭載したデバイスは、プリンタ、アクセス ポイント、その他のモバイル デバイスなどの Bluetooth 対応デバイスと情報 (ファイル、予定、タスクなど) を交換できます。

適応型周波数ホッピング

適応型周波数ホッピング (AFH: Adaptive Frequency Hopping) は、固定周波数干渉を回避する方式で、 Bluetooth 音声通信に使用できます。 AFH を機能させるためには、piconet (Bluetooth ネットワーク) 内のす べてのデバイスが AFH に対応している必要があります。 デバイスの接続時および検出時に AFH は行われ ません。 重要な 802.11b 通信中は、Bluetooth 接続を確立したり、検出を行わないでください。 Bluetooth の AFH は、次の 4 つの主なセクションから構成されています。

- チャネル分類-チャネルごとに干渉を検出する方式、または定義済みのチャネルマスクで干渉を検出する方式です。
- リンク管理 AFH 情報を調整して、Bluetooth ネットワーク全体に AFH 情報を配信します。
- ・ ホップシーケンス修正 ホッピングチャネル数を選択的に削減することで干渉を回避します。
- チャネルメンテナンス 定期的にチャネルを再評価する方法です。

AFH が有効な場合、Bluetooth 無線は 802.11b 高速チャネルを通るのではなく、「ホッピング」します。 AFH の共存性により、エンタープライズ デバイスはあらゆるインフラストラクチャで動作することができます。

このデバイスの Bluetooth 無線は、Class 2 デバイス パワー クラスとして動作します。 最大出力は 2.5mW で、予想伝送距離は 10m (32.8 フィート) です。 伝送距離は、出力やデバイスの違いや空間 (開放空間また は閉鎖されたオフィス空間) によって左右されるため、パワークラスに基づいて伝送距離を判断することは 困難です。



注: 802.11b での高速な動作が求められる場合は、Bluetooth 無線テクノロジの照会を実行すること はお勧めしません。

セキュリティ

現在の Bluetooth 仕様では、リンク レベルでセキュリティが定義されています。アプリケーションレベルの セキュリティは指定されていません。このため、アプリケーション開発者は、各自のニーズに応じてカス タマイズしたセキュリティメカニズムを定義することができます。リンクレベルのセキュリティは、ユー ザー間ではなくデバイス間に適用されるのに対して、アプリケーションレベルのセキュリティはユーザー ごとに実装することができます。Bluetooth の仕様では、デバイスの認証に必要なセキュリティアルゴリズ ムとプロシージャ、および必要に応じてデバイス間で伝送されるデータを暗号化するためのセキュリティ アルゴリズムとプロシージャを定めています。デバイスの認証は、Bluetooth の必須の機能ですが、リンク の暗号化は任意の機能です。

Bluetooth デバイスのペアリングは、デバイスを認証して、デバイスのリンクキーを作成するための初期化 キーを作成することで行われます。ペアリングしようとするデバイスの共通個人識別番号 (PIN) を入力こ とで、初期化キーが生成されます。PIN は無線で送信されません。デフォルトでは、Bluetooth スタックは、 キーが要求されたときにキーなしで応答します (キー要求イベントに応答するかどうかはユーザー次第で す)。Bluetooth デバイスの認証は、チャレンジレスポンストランザクションをベースにしています。 Bluetooth では、他の 128 ビットキーの作成に使用した PIN またはパスキーを、セキュリティおよび暗号化 のために使用できます。暗号化キーは、ペアリング デバイスの認証に使用したリンク キーから導出されま す。また、Bluetooth 無線の制限された伝送距離と高周波ホッピングにより、離れた場所からの盗聴が困難 であることも特長の1つです。

推奨事項

- セキュリティ保護された環境でペアリングを行う
- PIN コードを公開しない。および PIN コードをデバイスに保存しない
- アプリケーションレベルのセキュリティを実装する

Bluetooth プロファイル

TC55 では、次の Bluetooth サービスがサポートされます。

- 一般アクセス プロファイル (GAP) デバイスの検出と認証に使用します。
- サービス検索プロトコル (SDP) 既知のサービスと特殊なサービス、および一般サービスを検索します。
- シリアルポートプロファイル (SPP) 仮想シリアルポートをセットアップして、2つの Bluetooth 対応デバイスを接続します。たとえば、TC55をプリンタに接続します。
- ヒューマンインタフェースデバイスプロファイル (HID) Bluetooth キーボード、ポインティングデバイス、ゲーミングデバイス、およびリモート監視デバイスを TC55 に接続します。
- オブジェクト プッシュ プロファイル (OPP) TC55 がプッシュ サーバーとの間でオブジェクトをプッシュまたはプルできるようにします。
- ハンズフリープロファイル (HFP) Bluetooth ヘッドセットのようなハンズフリーデバイスを使用して、 TC55 で発信と着信を実行できるようにします。
- 高品質オーディオ配信プロファイル (A2DP) TC55 がワイヤレス ヘッドセットまたはワイヤレス ステレオ スピーカに、ステレオ品質のオーディオをストリーミングできるようにします。
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) TC55 がテレビやハイファイ機器などを制御できるようにします。
- General Object Exchange Profile (GOEP) 他のデータ プロファイルに対して基盤を提供します。 OBEX に基づいており、OBEX と呼ばれることもあります。
- ハンズフリープロファイル (HFP) 自動車のハンズフリーキットを使用して、車内の携帯電話と通信で きるようにします。
- パーソナルエリアネットワーク (PAN) Bluetooth リンク経由で送信を行うときに、レイヤー3プロトコル上で Bluetooth ネットワーク カプセル化プロトコルを使用できるようにします。
- General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) A2DP および VDP に対して基盤を提供します。

 PhoneBook Access Profile (PBAP) - 車載キットと携帯電話の間で Phone Book オブジェクトを交換できる ようにし、その結果、車載キットで、着信通話の発信者の名前を表示し、Phone Book をダウンロードし てユーザーが車載ディスプレイから通話を開始できるようにします。

Bluetooth の電源の状態

Bluetooth 無線はデフォルトでオフになっています。

- [Suspend] (サスペンド) TC55 がサスペンドモードに移行すると、Bluetooth 無線はオンのままとなります。
- [Airplane Mode] (航空機モード) TC55 を [Airplane Mode] (航空機モード) に設定すると、Bluetooth 無線 がオフになります。 機内モードが無効になっている場合、Bluetooth 無線は前の状態に戻ります。 機内 モードのとき、必要に応じて Bluetooth 無線を元の状態に戻すことができます。

Bluetooth 無線の電源 - Android

バッテリを節約する場合、または無線機器の使用が制限されている区域 (航空機内など)に入る場合は、 Bluetooth 無線をオフにします。 無線をオフにすると、他の Bluetooth デバイスはこのデバイスを検出した り接続したりすることができなくなります。 通信圏内の他の Bluetooth デバイスと情報を交換するには、 Bluetooth 無線をオンにします。 デバイスが近接した場所にある場合のみ Bluetooth 無線で通信してくださ い。



注: 未使用時に無線をオフにすることで、バッテリを節約することができます。

Bluetoothの有効化

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 🔤 をタッチします。
- ³ Bluetooth スイッチを [ON] (オン)の位置にスライドさせます。
 もステータス バーに表示されます。
- 4 🗰 をタッチします。

Bluetoothの無効化

手順

- 2 📓 をタッチします。
- 3 Bluetooth スイッチを [OFF] (オフ) の位置にスライドさせます。
- 4 🛆 をタッチします。

Bluetooth デバイスの検出

TC55 は、検出されたデバイスとペアリングされていなくても、そのデバイスから情報を受信できます。 ただし、ペアリングしておけば、Bluetooth 無線をオンにした時点で TC55 とペアリングされたデバイスは自動的に情報を交換します。 通信圏内の Bluetooth デバイスを検出するには、次の手順に従います。

- 1 両方のデバイスで Bluetooth が有効になっていることを確認します。
- 2 検出する Bluetooth デバイスが検出可能なモードになっていることを確認します。

- 3 2つのデバイスの距離が10m (32.8 フィート)以下であることを確認します。
- 4 回 をタッチします。

5 🗾 をタッチします。

- 6 ₿ [Bluetooth] をタッチします。
- 7 [SCAN FOR DEVICES] (デバイスのスキャン) をタッチします。通信圏内の検出可能 Bluetooth デバイ スの検索が開始され、[AVAILABLE DEVICES] (利用可能なデバイス) にデバイスのリストが表示され ます。
- 8 リストをスクロールし、デバイスを選択します。 [Bluetooth pairing request] (Bluetooth ペアリングの依 頼) ダイアログ ボックスが表示されます。

図 99: Bluetooth のペアリング - PIN の入力

Bluetooth pairing req	uest
To pair with: mc67	
Type the device's require	d PIN:
Usually 0000 or 1234	
PIN contains letters or syn	nbols
You may also need to typ	e this PIN on the
Cancel	

図 100: Bluetooth のペアリング - シンプル ペアリング

i Bluetooth pairing request To pair with: RS507 1132900504242 Make sure it is showing this passkey: 441978		

- 9 テキストボックスに PIN を入力して、[OK] をタッチします。 接続先デバイスに同じ PIN を入力しま す。
- 10 シンプルペアリングの場合は、両方のデバイスで [ペア]をタッチします。
- **11** Bluetooth デバイスが [Bluetooth devices] (Bluetooth デバイス) リストに追加され、信頼された (ペアリン グされた) 接続が確立されます。

Bluetooth の名前の変更

TC55 ではデフォルトで汎用の Bluetooth 名が使用され、他のデバイスに接続されるとそのデバイスに表示されます。

- 1 🗰 をタッチします。
- 2 🔤 をタッチします。

- ³ ₿ [Bluetooth] をタッチします。
- 4 Bluetooth がオンでない場合は、スイッチを [ON] (オン)の位置までスライドさせます。
- 5 🗖 をタッチします。
- 6 [Rename device] (デバイスの名前変更) をタッチします。
- 7 名前を入力して、[Done] (完了) をタッチします。
- 8 △ をタッチします。

Bluetooth デバイスへの接続

ペアリングが完了したら、Bluetooth デバイスに接続します。

手順

- 2 🔤 をタッチします。
- ³ ₿ [Bluetooth] をタッチします。
- 4 Bluetooth がオンでない場合は、スイッチを [ON] (オン) の位置までスライドさせます。
- 5 [PAIRED DEVICES] (ペアリング済みデバイス) リストで、メニューが表示されるまで、接続されていない Bluetooth デバイスをタッチし、その状態をしばらく維持します。
- 6 [Connect] (接続) をタッチします。 接続されると、そのデバイスがリスト内に接続済みとして表示され ます。

Bluetooth デバイスでのプロファイルの選択

一部の Bluetooth デバイスには複数のプロファイルが含まれています。 プロファイルを選択するには、次の 手順に従います。

手順

- 2 📓 をタッチします。
- 3 ₿ [Bluetooth] をタッチします。
- ⁴ [PAIRED DEVICES] (ペアリング済みデバイス) リストで、デバイス名の隣にある 玤 をタッチします。
- 5 [PROFILES] (プロファイル)の下で、プロファイルをオンまたはオフにして、デバイスがプロファイル を使用できるようにします。

Bluetooth デバイスのペアリング解除

Bluetoothデバイスのペアリングを解除してすべてのペアリング情報を消去するには、次の手順に従います。

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 🔤 をタッチします。
- 3 ₿ [Bluetooth] をタッチします。
- ⁴ [PAIRED DEVICES] (ペアリング済みデバイス) リストで、デバイス名の隣にある 📑 をタッチします。
- 5 [Unpair] (ペアリング解除) をタッチします。
- 6 △ をタッチします。

CS3070 とのペアリング

手順

4

- 1 CS3070 のスキャンボタン (+) を押してスキャナをウェイクアップします。
- 2 Bluetooth ボタン (丸いボタン)を5秒間押し続けます。 ビープ音が鳴って Bluetooth ボタンが速く点滅 します。これは、スキャナがホストによって検出可能な状態にあることを示します。

HID は CS3070 のデフォルトのプロファイルです。 変更されている場合は、下のバーコードを スキャンします。

図 101: Bluetooth キーボード エミュレーション (HID) バーコード



注:

- 3 Ⅲ をタッチします。
 - をタッチします。
- 5 🚯 [Bluetooth] をタッチします。
- 6 スイッチをオンの位置にスライドします。
- 7 CS3070 が [Available Devices] (利用可能なデバイス) リストに表示され、モデル名とシリアル番号で示さ れます。
- 8 リストから CS3070 を選択します。
 ダイアログボックスに CS3070 に入力する PIN が表示されます。
- 9 CS3070 で、数値バーコードを使用して PIN をスキャンします。 PIN 入力のための CS3070 数値バーコー ド(ページ128) を確認して、Enter をスキャンします。 スキャナでビープ音が鳴り、デバイスとのペア リングが完了したことを示し、デバイスでは [Connected] (接続済み) が CS3070 デバイス名の下に表示さ れます。

PIN 入力のための CS3070 数値バーコード

Bluetooth 接続には、PIN 入力用の以下のバーコードを使用します。









次ページに続く...

목















RS507 ハンズフリーイメージャのペアリング

RS507 ハンズフリー イメージャをデバイスで使用して、バーコード データを収集できます。

手順

- 1 両方のデバイスで Bluetooth が有効になっていることを確認します。
- 2 検出する Bluetooth デバイスが検出可能なモードになっていることを確認します。
- 3 2つのデバイスの距離が10m (32.8 フィート)以下であることを確認します。
- 4 RS507 をヒューマンインタフェース デバイス (HID) モードにします。 RS507 がすでに HID モードであ る場合は、ステップ 5 に進みます。
 - a RS507からバッテリを取り出します。
 - **b** 復元キーを押し続けます。
 - c RS507 にバッテリを取り付けます。
 - d 高い音が鳴り、スキャン LED が緑色に点滅するまで、復元キーを約5秒間、押し続けます。
 - e 下のバーコードをスキャンして RS507 を HID モードにします。

図 102: RS507 Bluetooth HID バーコード



5 📾 をタッチします。

- 6 📓 をタッチします。
- 7 📓 [Bluetooth] をタッチします。
- 8 [SCAN FOR DEVICES] (デバイスのスキャン) をタッチします。 エリア内に検出できる Bluetooth があ るか検索が開始され、[AVAILABLE DEVICES] (使用可能なデバイス) にデバイスのリストが表示され ます。
- 9 リストをスクロールし、RS507を選択します。
 デバイスが RS507 に接続し、デバイス名の下に [Connected] (接続) が表示されます。 Bluetooth デバイス が [Bluetooth devices] (Bluetooth デバイス) リストに追加され、信頼された (ペアリングされた) 接続が確立されます。

Near Field Communications (NFC)

NFC/HF RFID は、リーダーと非接触型スマート カード間の安全なトランザクションを可能にする短距離無 線接続技術です。 この技術は、HF 13.56MHz の免許不要の帯域を利用し、ISO/IEC 14443 type A/B (近接) お よび ISO/IEC 15693 (周辺)標準に基づいています。 TC55 は、次の 3 つの動作モードをサポートしていま す。

- リーダーモード
- ピアツーピア通信
- カードエミュレーションモード

NFCを使用して、TC55で次のことを実行できます。

- 非接触型チケット、ID カードおよび ePassport などの非接触型カードの読み取り。
- SmartPoster やチケットなどの非接触型カードのほか、自動販売機などのNFC インタフェース搭載デバイスに対する情報の読み取りと書き込み。
- サポート対象の医用センサーからの情報の読み取り。
- プリンタやヘッドセットなどのサポート対象の Bluetooth デバイスのペアリング。
- 別のNFC デバイスとのデータの交換。
- 支払い、チケット、SmartPoster などの非接触型カードのエミュレート。

TC55 NFC アンテナは、アンテナのアイコンで示されているように、バッテリカバーの下部に配置されています。

NFC を使用した情報の共有

複数のデバイスを背中合わせにして、画面に表示されている Web ページ、ビデオ、または他のコンテンツを送信することができます。

前提条件: 両方のデバイスがロックされていないこと、NFC をサポートしていること、および NFC と Android Beam の両方がオンになっていることを確認してください。

- 1 Webページ、ビデオ、写真、または連絡先を表示する画面を開きます。
- 2 TC55の背面を、他のデバイスの背面に向けます。

図 103: NFC を使用したデータの共有



デバイスが接続された時点で、サウンドが再生され、画面に表示されている画像のサイズが縮小され、 [Touch to beam] (タッチして送信) というメッセージが表示されます。

3 画面のどこかにタッチします。 送信が開始されます。



注: 送信が開始された後は、デバイスを互いに近づけた状態を保つ必要はありません。 デバイ ス間の距離は、10m (32.8 フィート) 以内に保ってください。

NFC を使用した通信

手順

- 1 NFC 対応アプリケーションを起動します。
- 2 次に示すように、TC55を持ちます。 バッテリ カバーにあるアンテナを覆い隠さないでください。

図 104: NFC チップ、タグ、またはカードとの通信



3 データ転送が完了する (通常、アプリケーションによってそのことが示されます) まで、TC55 を NFC チップ、タグ、またはカードの近くに移動します。

NFC 対応 Bluetooth デバイスとのペアリング

前提条件: NFC 対応 Bluetooth デバイスの電源が投入され、検出可能モードになっていることを確認してください。デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。

手順

1 TC55 を図のように持ちます。 バッテリ カバーのアンテナを覆わないでください。

図 105: NFC 対応デバイスとのペアリング



2 TC55 をデバイスの近くに移動します。デバイスが、ペアリングが成功したことを示します。

エンタープライズ NFC の設定

[Enterprise NFC Settings] (エンタープライズ NFC 設定) は、NFC 無線の詳細設定を提供します。

NFC を設定するには、[Settings] (設定) > [More ..] (詳細..) > [Enterprise NFC Settings] (エンタープライズ NFC 設定) をタッチします。

図 106: [Enterprise NFC Settings] (エンタープライズ NFC 設定) 画面



- [Reader Mode] (リーダーモード) タッチして、[Reader Mode] (リーダーモード) 設定画面を開きます。
- [Enable P2P mode] (P2P モードの有効化) ピアツーピア モードを有効または無効にします。 デフォルト: 有効。
- [Card Emulation Mode] (カードエミュレーションモード) カードエミュレーションモードを有効または無効にします。 デフォルト 無効。
- [Enable CE mode] (CE モードの有効化) タッチして、カードエミュレーション モードを有効または無効にします。 デフォルト 無効。
- [Enable NFC on Lock Screen] (ロック画面の NFC の有効化) ロック画面の NFC を有効または無効にします。
- [Reset to Default] (デフォルトにリセット) すべての NFC 設定を工場出荷時の設定にリセットします。

リーダー モード

[Reader Mode] (リーダーモード) 設定を使用して、NFC 無線を設定します。

図 107: リーダー モードの設定



- [Supported Cards] (サポート対象のカード) タッチして、サポートする NFC カードのタイプを選択します。オプションは、[All Cards] (すべてのカード) (デフォルト)、[Type A] (タイプ A)、[Type B] (タイプ B)、[Type F] (タイプ F) または [Type V] (タイプ V) です。
- [NDEF Support] (NDEF サポート)
 - [Skip NDEF] (NDEF のスキップ) NFC Forum タグタイプ1~4の使用を有効または無効にします。 デフォルト - 無効。
- [Card Detection Mode] (カード検出モード)
 - [Card Detection Mode] (カード検出モード) タッチして、カード検出モードを選択します。 オプションは、[Low power] (低出力)、[Standard] (標準) または [Hybrid] (混合) (デフォルト) です。
 - [CPU Speed] (CPU 速度) タッチして、少量データを読み取りながら、NFC トランザクションのパフ オーマンスを強化します。 デフォルト:。
 - [Card Communication speed] (カードの通信速度) タッチして、タイプAとタイプBカードのボーレートを設定します。

135 | アクセサリ

第 7 章

アクセサリ

この章では、デバイスのアクセサリの使用に関する情報を示します。

TC55 のアクセサリ

次の表に、TC55で使用できるアクセサリを示します。

表 10: TC55 のアクセサリ

アクセサリ	部品番号	説明
クレードル		
5 スロット充電専用ク レードル	CRDUNIV-55-5000R	最大 5 台の TC55 デバイスを充電できます。 追加の電 源が必要です。
5 スロット充電専用ク レードル ベース	CRDUNIV-XX-5000R	最大5台のTC55デバイスを充電できます。 充電用カ ップと追加の電源が必要です。
車載用クレードル	CRD-TC55-VCD1-01	TC55 が車載可能になります。
充電器		
電源 (DC 12V、4.16A)	PWRS-14000-148R	5スロット充電専用クレードルに電力を供給します。
電源 (DC 5V、1.2A)	PWRS-124306-01R	TC55 に電力を供給します。
ケーブル		
高耐久性充電ケーブル	CBL-TC55-CHG1-01	TC55に電力を供給します。
マイクロ USB ケーブ ル	25-MCXUSB-01R	ホスト コンピュータとの USB 通信を実行します。
車用充電ケーブル	VCA400-01R	自動車のシガー ライターを使用して車載用クレード ルで TC55 を充電します。
US AC 電源コード (3 ワイヤ)	50-16000-221R	電源に電力を供給します。
内部 AC 電源コード	-	電源に電力を供給します。 別途ご購入ください。
その他		
予備の 2,940mAh リチ ウム イオン バッテリ	BTRY-TC55-29MA1-01	交換用 2,940mAh バッテリ

次ページに続く...

アクセサリ	部品番号	説明
予備の 4,410mAh リチ ウムイオン バッテリ	BTRY-TC55-44MA1-01	交換用 4,410mAh バッテリ
2,940mAh バッテリ カ バー	KT-TC55-29BTYD1-01	2,940mAh バッテリ用の交換用バッテリ カバー
4,410mAh バッテリカ バー	KT-TC55-44BTYD1-01	4,410mAh バッテリ用の交換用バッテリ カバー
充電キャップ	CUPTC55XX-1000R	マルチスロット充電専用クレードルベースに取り付け、TC55用の充電スロットを用意します。
ブランクのスロット カバー	CUPUNICVR-5000R	5 スロット充電専用クレードルに装着して、キャップ が不要なときにスロットをカバーします (5 個組)。
保護ブーツ (青/黒)	SG-TC55-BOOT1-01	TC55の保護を強化します。
保護ブーツ (灰色/黒)	SG-TC55-BOOT2-01	TC55の保護を強化します。
保護ブーツ用スタイラ	KT-TC55-STYLUS1-01	テザー付きの保護ブーツ用単ースタイラス。
~	KT-TC55–STYLUS1–03	テザー付きの保護ブーツ用スタイラス (3 個パック)。
ハンドストラップ	SG-TC55-HSTRPH-01	保護ブーツに取り付け
ホルスター	SG-TC55-HLSTR1-01	ベルトに取り付け、TC55の置き場を確保します。

マイクロ USB ケーブル

ホストコンピュータとの USB 通信を実行するには、Micro USB ケーブルを使用します。

Micro USB ケーブルによって TC55 がホスト コンピュータと接続されている場合、TC55 はホスト コンピュ ータ上でリムーバブル ディスクとして表示されます。 詳細については、『*TC55 Integrator Guide*』(英語) を 参照してください。

図 108: Micro USB ケーブルの使用方法





注: TC55 を充電する方法として好ましいのは、高耐久性充電ケーブルを使用することです。 また、Micro USB ケーブルを使用して TC55 を充電することもできますが、バッテリをフル充電するまでの時間が長くなります。

高耐久性充電ケーブル

TC55 を充電するには、高耐久性充電ケーブルを使用します。

译 注:

高耐久性充電ケーブルをホスト コンピュータの USB ポートに接続しないでください。高耐久性 充電ケーブルを使って、ホスト コンピュータから TC55 に充電することはできません。

高耐久性充電ケーブルは、Zebra の電源、p/n PWRS-124306-01R と組み合わせて使用してください。

図 109: 高耐久性充電ケーブル



高耐久性充電ケーブルのセットアップ

図 110: TC55 への高耐久性充電ケーブルの接続



図 111: 電源への接続



高耐久性充電ケーブルの取り外し 図 112: 高耐久性充電ケーブルの取り外し



5スロット充電専用クレードル

5スロット充電専用クレードルには、次のような機能があります。

- TC55 の動作に必要な DC 5V の電力を供給します。
- 最大5台のTC55を同時に充電します。
- クレードルベースとオプションのカップで構成されます。

セットアップと設定の方法については、『TC55 Integrator Guide』(英語)を参照してください。

TC55の充電

TC55 を充電するには、空いているスロットに TC55 を挿入します。

図 113:5 スロット充電専用クレードル



TC55のLEDに、バッテリ充電の状態が表示されます。 充電の状態の表示については、バッテリ充電LED の状態を参照してください。 2,940mAh バッテリの充電には約3時間かかり、4,410mAh バッテリの充電に は約4.5時間かかります。

充電 LED に、各バッテリの充電状態が表示されます。 充電の状態の表示については、充電 LED のステー タス (ページ30)を参照してください。

バッテリの充電は、0~40℃の温度で行ってください。安全な動作を保証し、バッテリの長期的な寿命を 最適化するために、充電は充電器によって精密に制御されています。温度の制御を実現するため、充電器 がバッテリの充電を交互に有効にしたり無効にしたりして、バッテリを許容可能な温度に保ちます。 異常 な温度のために充電が無効になった場合は、充電器のLEDにエラーが表示されます。

TC55 とブーツのクレードルへの挿入

クレードルの各カップには挿入物があり、TC55を保護ブーツとともに挿入する前にその挿入物を取り外す 必要があります。 挿入物を取り外した後、TC55をカップに挿入します。

図 114: カップの挿入物の取り外し



車載用充電クレードル



警告:車両のダッシュボードへの電子デバイスの取り付けが一切禁止されている国もあります。
 車載キットを取り付ける前に、各地域の法規則で取り付けが許可されている場所を確認してください。

車載用器具は、埃や油の付いていない平らな面に取り付けてください。 ガラス クリーナーときれいな木綿 布で取り付け面を清掃します。 フロントガラスなど、車内の平らな面に、付属品の取り付け用ディスクを 使用して車載用器具を取り付けます。

TC55 は、自らがクレードルに挿入されたときに、そのことを検出できます。 [Dock settings] (ドック設定) を使用して、TC55 がクレードル内にある場合の設定を行います。 詳細については、『*TC55 Integrator Guide*』(英語) を参照してください。

TC55 は、保護ブーツを使用してもしなくてもクレードル内に配置することができます。

車載用クレードルのフロントガラスへの取り付け

手順

1 吸着カップ取り付け具を、吸着レバーが上を向くようにして、取り付け領域に固定します。



2 レバーを下に動かし、吸着カップと取り付け面の間を真空にします。

図 116: フロントガラスに対するレベルの移動



- 3 次の手順に進む前に、吸着力が十分に強力であることを確認します。
- 4 TC55 の上部を最初にクレードルに入れ、押し上げます。
- 5 下部を回転させるようにしてクレードルに入れ、クレードルの下部に装着します。

図 117: TC55 の車載用充電クレードルへの挿入





注: TC55 を車載用クレードルに取り付けると、挿入されたことが自動的に検出され、デフォルトで自動車モードになります。

6 TC55 を見やすい位置に置きます。

7 クレードルが固定されるまでナットを締めます。

図 118: ナットを締める



- 8 車両に乗っている間に TC55 を充電するには、車載用充電ケーブル (p/n VCA400-01R)の Micro USB コネ クタを車載用充電クレードルの電源入力コネクタに接続します。
 - 図 119: 車載用自動充電ケーブルの車載用充電クレードルへの接続



9 ケーブル保持部を使用して、ケーブルを固定します。
図 120: ケーブルの保持



10 もう一方の端を車両の電源出力に接続します。 LED インジケータが緑色に点滅して、TC55 が充電中で あることを示します。

車載用クレードルからのデバイスの取り外し

手順

1 TC55 を持ち上げます。

図 121: 車載用クレードルからの TC55 の取り外し



2 TC55の底面をクレードルから取り外します。

ドック設定

ドック設定を使用して、TC55を車載用クレードルに挿入したときに、特定のデバイス設定を行います。



図 122: [Dock] (ドック) 画面

• [Dock detection] (ドックの検出) - オンにすると、TC55 を車載用クレードルに搭載したときに TC55 の検 出が有効になります。 デフォルトで有効になっています。

- [Dock insert sound] (ドックの挿入音) オンにすると、TC55 を車載用クレードルに搭載したとき、また は取り外したときに音が鳴ります。
- [Dock settings] (ドック設定) TC55 をクレードルに搭載したときにタッチして、TC55 の設定を変更します。

図 123: [Dock settings] (ドック設定) 画面

	🛽 🐨 📶 🖀 9:18 AM
(🗾 Dock settings	
Enable Dock Profile	ON
Enable Dock Profile	
Enable WiFi Radio	
Enable GPS Radio	2
Enable BT Radio	
Change Notificatio	on/Ring setting
Brightness	
Display timeout s After 30 minutes of ina	etting ctivity

- [Enable Dock Profile] (ドック プロファイルを有効にする) TC55 が車載用クレードルに搭載されている ときに、スイッチをスライドして、ドック設定を有効または無効にします。
- [Enable Wi-Fi Radio] (WiFi 無線通信を有効にする) TC55 が車載用クレードルに搭載されているとき に、WiFi 無線通信を有効または無効にします。
- [Enable GPS Radio] (GPS 無線通信を有効にする) TC55 が車載用クレードルに搭載されているときに、 GPS 無線通信を有効または無効にします。
- [Enable BT Radio] (BT 無線通信を有効にする) TC55 が車載用クレードルに搭載されているときに、 Bluetooth 無線通信を有効または無効にします。
- [Change Notification/Ring setting] (通知/着信音設定を変更する) TC55 が車載用クレードルに搭載されているときに行われる通知を選択します。オプション: [Play Sound] (サウンドの再生) または [Vibrate] (マナーモード)。
- [Brightness] (輝度) TC55 が車載用クレードルに搭載されているときに、画面の輝度を設定します。
- [Display timeout setting] (表示タイムアウト設定) TC55 が車載用クレードルに搭載されているときに、 画面がオフになるまでの時間を設定します。
- [Touchscreen mode] (タッチスクリーンモード) TC55 が車載用クレードルに搭載されているときに、タッチスクリーンモードを選択します。オプション: [Finger/Gloved] (指/グローブ) または [Finger/Stylus] (指/スタイラス)。
- [Launch an installed application] (インストールされているアプリケーションの起動) TC55 が車載用ク レードルに挿入されたときに起動するアプリケーションを選択します。

保護ブーツの取り付け

図 124: 保護ブーツ



手順

1 TC55 の上部を保護ブーツに挿入します。

図 125: TC55 の上部をブーツに挿入



2 TC55の下部を押し下げて保護ブーツに入れます。

図 126: TC55 の下部を保護ブーツに挿入



3 保護ブーツが TC55 に正しく取り付けられていることを確認します。

保護ブーツへのスタイラスの取り付け

手順

1 ストラップの片方の端をスタイラスの穴に通します。

図 127: スタイラスにストラップを通す



- 2 ストラップのもう一方の端を最初のループに通します。
- 3 ストラップをピンと張ります。
- 4 ループに通していない方のストラップの端を保護ブーツのストラップ用の穴に通します。

図 128: スタイラスをストラップのループに通す



- 5 スタイラスをストラップのループに通します。
- 6 ストラップをピンと張ります。
- 7 スタイラスの先をブーツの取り付け穴に差し込みます。

図 129: スタイラスの先をブーツの取り付け穴に差し込む



8 スタイラスを回転させてブーツの中に入れます。

図 130: スタイラスを所定の場所に固定



9 スタイラスの上部をブーツにカチッとはめます。

図 131:保護ブーツに収納されたスタイラス



ホルスター

作業中に TC55 を安全に携帯するためにホルスターを使用します。

図 132: ホルスター



TC55 と 2,490mAh バッテリを、画面を内側または外側に向けてホルスターに収納します。

図 133: TC55 と 2,490mAh バッテリをホルスターに収納



TC55 と 4,410mAh バッテリを、画面を内側に向けてホルスターに収納します。

図 134: TC55 と 4,410mAh バッテリをホルスターに収納



ホルスターには、オプションのスタイラスを入れるスリーブがあります。



図 135: ホルスターに入っているスタイラス



メンテナンスとトラブルシューティング

この章では、デバイスのクリーニング方法と保管方法、およびその操作中に発生する可能性のある問題の トラブルシューティングについて説明します。

TC55の保守

第

8

童

トラブルを避けるため、TC55の使用中は次の注意事項を守ってください。

- TC55の画面を引っかかないでください。TC55を操作するときは、指、手袋、または承認されたスタイラス、あるいは静電容量方式タッチスクリーンでの使用を目的としたペンを使用してください。TC55の画面の表面で、実際のペンや鉛筆、その他の鋭いものを使用しないでください。
- TC55のタッチスクリーンはガラス製です。TC55を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- TC55 を極度の高温または低温にさらさないでください。 暑い日に車のダッシュボードに置いたままに したり、熱源のそばに置いたりしないでください。
- ほこりや湿気が極端に多い場所では、TC55の保管や利用を避けてください。
- TC55 をクリーニングする場合は、レンズ用の柔らかい布を使用してください。 TC55 のディスプレイが 汚れた場合は、柔らかい布を薄めたイソプロピル アルコールで湿らせてクリーニングします。
- バッテリの寿命と製品の性能を最大限に活用するために、充電式バッテリは定期的に交換してください。バッテリの寿命は、ユーザーの利用状況によって異なります。

バッテリの安全に関するガイドライン

- 機器を充電する場所には埃が溜まらないようにしてください。また、近くに可燃性の物質および薬品を 置かないでください。業務環境以外で機器を充電する場合は、特に細心の注意を払ってください。
- バッテリの使用、保管、および充電については、このガイドに記載されているガイドラインに従ってく ださい。
- バッテリを正しく使用しないと、火災、爆発、またはその他の事故の原因となる場合があります。
- モバイル デバイス バッテリを充電する場合は、バッテリと充電器の温度を、0℃ ~ +40℃ (32°F ~ 104°F) に保つ必要があります。
- モバイル デバイスのバッテリを充電する場合、バッテリと充電器の温度を 0℃ ~ +45℃ (32°F ~ 113°F) に保つ必要があります。
- 互換性のないバッテリおよび充電器は使用しないでください。互換性のないバッテリまたは充電器を 使用すると、火災、爆発、液漏れ、またはその他の事故の原因となる場合があります。バッテリまたは 充電器の互換性についてご質問のある場合は、グローバルカスタマサポートセンターにお問い合わせ ください。
- USB ポートを充電用の電源として利用する機器は、USB-IF のロゴのある製品か、USB-IF コンプライア ンス プログラムで認証された製品のみに接続することができます。

- IEEE1725 の 10.2.1 の要件に従った承認済みバッテリを認証するため、すべてのバッテリに、ホログラム を添付しています。認証ホログラムを確認せずにバッテリを取り付けないでください。
- 分解または外殻を開くこと、粉砕、屈曲または変形、穿孔、もしくは切断を行わないでください。
- バッテリ駆動式の機器を硬い地面に落とすと、バッテリがオーバーヒートする原因になる可能性があります。
- バッテリをショートさせたり、金属や導電性の物体をバッテリターミナルに接触させたりしないでください。
- 改造や再加工、バッテリ内部への異物の挿入、水やその他の液体への浸漬または暴露、または火、爆発 あるいはその他の危険物への暴露を行わないでください。
- ・ 駐車中の車両内、またはラジエータやその他の熱源の近くなど、高温になる可能性のある場所あるいは その近くに、機器を放置または保管しないでください。バッテリを電子レンジや乾燥機に入れないでく ださい。
- 児童がバッテリを使用する場合は、保護者の監督が必要です。
- 使用済みの充電式バッテリは、現地の法令に適切に従って廃棄してください。
- バッテリを廃棄するときは焼却しないでください。
- バッテリが液漏れした場合は、漏れた液体が皮膚や目に触れないようにしてください。 触れてしまった 場合は、接触部位を大量の水で洗い流し医師の診断を受けてください。
- 機器またはバッテリが破損した恐れがある場合は、グローバルカスタマサポートセンターに検査を依頼してください。

クリーニング方法



注意:

必ず保護用めがねを着用してください。

ご使用前に、圧縮空気とアルコールに関する警告ラベルをお読みください。

医学的な理由などで他の溶液を使用する必要がある場合は、Zebra に詳細をお問い合わせください。



警告:高温の油やその他の可燃性の液体に製品を触れさせないでください。 万一そのような液体 に触れた場合は、製品を電源から抜き、このガイドラインに従って直ちに製品をクリーニングし てください。

使用可能な洗剤の活性成分

どのような洗剤であってもその活性成分は、イソプロピルアルコール、中性食器洗剤の組み合わせ、また はそのいずれかでのみ構成されている必要があります。

有害成分

化学薬品の中には、デバイスの樹脂部分を冒すことが判明しているために、デバイスに接触しないような 配慮が必要なものがあります。このような化学薬品として、アンモニア溶液、アミンまたはアンモニアの 化合物、アセトン、ケトン、エーテル、芳香族炭化水素および塩素化炭化水素、アルカリのアルコール溶 液または水溶液、エタノールアミン、トルエン、トリクロロエチレン、ベンゼン、石炭酸、および TB-リゾ フォルムがあります。

クリーニング方法

デバイスに液体を直接塗布しないでください。柔らかい布にしみ込ませて使用するか、ウェットティッシュを使用してください。 布やウェットティッシュにデバイスをくるまず、力を入れずにゆっくりと表面を 拭います。 ディスプレイの周辺などに液体がたまらないように注意してください。 デバイスは、自然乾燥 させてから使用してください。

クリーニングの際の注意事項

多くのビニール製手袋には、医療用途にはお勧めできないフタレート系の添加剤が含有されており、デバ イスの筐体には有害であることがわかっています。フタレートを含有する手袋を着用してデバイスを扱わ ないようにしてください。また、手袋を外した後は、手を洗って汚染残留物を除去してからデバイスを扱 ってください。デバイスを扱う前に、エタノールアミンを含有する除菌ローションなど、上記の有害成分 を含有する製品を使用していた場合は、樹脂部の損傷を防止するために、手を完全に乾燥させてからデバ イスを扱うようにしてください。

必要なクリーニング用具

- アルコール脱脂綿
- レンズ用ティッシュペーパー
- 綿棒
- イソプロピルアルコール
- 管つき圧縮空気の缶

クリーニングの頻度

モバイル デバイスが使用される環境がそれぞれ異なるため、クリーニングの頻度はユーザーが判断してく ださい。 クリーニングは必要に応じて行えますが、パフォーマンスを最適に保つために、埃の多い環境で 使用した場合は、カメラ ウィンドウを定期的にクリーニングすることをお勧めします。

TC55 のクリーニング

ハウジング

アルコール脱脂綿で、ボタンを含む筐体を拭きます。

ディスプレイ

ディスプレイはアルコール脱脂綿で拭いてもかまいません。ただし、ディスプレイの端の周囲に液体がた まらないように注意してください。 すぐに柔らかい布でディスプレイを乾かします。このとき、傷が付か ないよう、目の粗い布は使わないでください。

カメラとスキャナ ウィンドウ

レンズ用ティッシュペーパー、またはメガネなど光学材料のクリーニングに適した用具で定期的にカメラ とスキャナ ウィンドウを拭いてください。

コネクタのクリーニング

コネクタをクリーニングするには、次の手順に従います。

手順

- 1 モバイルコンピュータからメインバッテリを取り外します。
- 2 綿棒のコットン部をイソプロピル アルコールに浸します。
- 3 綿棒のコットン部で、コネクタ部分を前後に軽くこすります。コネクタにコットンの屑が残らないよう にしてください。
- 4 これを3回以上繰り返します。
- 5 アルコールに浸した綿棒で、コネクタ部付近の油分やほこりを拭き取ります。
- 6 乾いた綿棒を使用して、ステップ4~6を繰り返します。



注意: ノズルを自分や他の人に向けないでください。ノズルや管は自分の顔に向けないようにしてください。

- 7 圧縮空気をコネクタ部にスプレーします。このとき、圧縮空気の管やノズルを表面から約 1.2cm 以上離 してください。
- 8 コネクタ部に油分や埃が残っていないか確認して、必要であればクリーニングを繰り返します。

クレードルのコネクタのクリーニング

クレードルのコネクタをクリーニングするには、次の手順に従います。

手順

- 1 クレードルから DC 電源ケーブルを取り外します。
- 2 綿棒のコットン部をイソプロピル アルコールに浸します。
- 3 綿棒のコットン部で、コネクタのピンに沿って拭きます。 コネクタの片側から反対側に向けて、ゆっく り綿棒を往復させます。 コネクタにコットンの屑が残らないようにしてください。
- 4 コネクタの前面も、綿棒で拭く必要があります。

注意: ノズルを自分や他の人に向けないでください。ノズルや管は自分の顔に向けないように してください。

- 5 圧縮空気をコネクタ部にスプレーします。このとき、圧縮空気の管やノズルを表面から約1.2cm 以上離 してください。
- 6 綿棒のコットンの屑をすべて取り除きます。
- 7 クレードルの他の部分に油分や埃が見つかった場合は、糸くずの出ない布とアルコールを使用して取り 除きます。
- 8 アルコールが蒸発するまで 10 ~ 30 分 (周辺の温度と湿度による) 置いてから、クレードルに電源をつな いでください。

気温が低く湿度が高い場合は、長い乾燥時間が必要となります。気温が高く湿度が低い場合は、乾燥時 間が短くて済みます。

トラブルシューティング

次の表は、発生する可能性がある典型的な問題と問題を解決するための対処方法を示します。

TC55 のトラブルシューティング

表 11: TC55 のトラブルシューティング

問題	原因	対処方法
電源ボタンを押して も、TC55 がオンになら ない。	バッテリが完全 に放電されてい る。	バッテリをもう一度充電するか、交換します。
	バッテリが適切 に取り付けられ ていない。	バッテリを適切に取り付けます。「バッテリの取り付け」を参 照してください。
	電源ボタンを押 す時間が十分で はない。	LED が点灯するまで電源ボタンを押したままにします。
	TC55 が応答し ない。	ハードリセットを行います。 「TC55 のリセット」を参照して ください。

問題	原因	対処方法
ユーザーが電源ボタン を押したときに、TC55 がオンにならないが、 バッテリ充電アイコン が画面に表示される。	バッテリの充電 レベルが非常に 低い。	バッテリをもう一度充電するか、交換します。
TC55 を高耐久性充電 ケーブルに接続した 後、バッテリ充電アイ コンが画面に表示され る。	バッテリが放電 状態であるが、 現在充電中であ る。	電源ボタンを押したままにして、TC55の電源をオンにします。
充電中は、LED が赤色 でゆっくり点滅してい る。	TC55 の電力が 非常に不足して いる状態。	TC55 を数分間充電します。 LED は緑色の点滅状態に変化し、 その後、電源ボタンを押すと、TC55 がオンになります。 LED が引き続き赤色で点滅している場合は、電源との接続を確認し ます。 接続部を取り外し、再接続します。
バッテリが充電されな い。	バッテリに問題 がある。	バッテリを交換してください。 それでも TC55 が動作しない場 合は、ハードウェア リセットを行います。
	バッテリの充電 中に、TC55 が電 源から取り外さ れた。	TC55 をクレードルに挿入するか、充電ケーブルに接続します。 2,940mAh バッテリの充電には約3時間かかり、4,410mAh バッ テリの充電には約4.5時間かかります。
	バッテリが極端 な高温か低温に なっている。	周辺温度が 0℃ 未満になるか 40℃ を超えると、バッテリは充 電されません。
ホスト コンピュータ とのデータ通信中に、 データが転送されなか ったか、転送されたデ ータが不完全である。	通信中に、TC55 を USB ケーブ ルから取り外し たか、ホスト コ ンピュータから 切断した。	通信ケーブルを再度取り付けて、再送信します。
	ケーブルの構成 が正しくない。	システム管理者にお問い合わせください。
Wi-Fi でのデータ通信 中に、データが転送さ れなかったか、転送さ れたデータが不完全で ある。	Wi-Fi 無線がオ ンになっていな い。	Wi-Fi 無線をオンにします。
	アクセス ポイン トの範囲から外 れている。	アクセス ポイントの近くに移動してください。
Bluetooth でのデータ 通信中に、データが転 送されなかったか、転 送されたデータが不完 全である。	Bluetooth 無線が オンになってい ない。	Bluetooth 無線をオンにします。
	別の Bluetooth デバイスの範囲 から外れてい る。	他のデバイスの10m (32.8 フィート)以内に移動します。

問題	原因	対処方法
WAN でのデータ通信 中に、データが転送さ れなかったか、転送さ れたデータが不完全で ある。	セルラ サービス の状態が悪い場 所にいる。	サービスの状態が良い場所に移動します。
	APN が正しく設 定されていな い。	APN 設定情報については、システム管理者にお問い合わせください。
	SIM カードが正 しく装着されて いない。	SIM カードを取り外して、取り付け直します。 SIM カードの取り付け(ページ22)を参照してください。
	データ プランが アクティブでは ない。	サービス プロバイダにお問い合わせ頂き、データ プランを有効 にします。
音が鳴らない。	音量設定が低い かオフになって いる。	音量を調整します。
TC55 がオフになって いる。	TC55 が非アク ティブになって いる。	ディスプレイは一定の時間非アクティブになっていると電源が オフになります。 この時間を、15 秒、30 秒、1 分、2 分、5 分、 10 分、または 30 分に設定します。
	バッテリが完全 に放電してあ る。	バッテリをもう一度充電するか、交換します。
	バッテリが極端 な高温か低温に なっている。	気温が -10°C ~ +60°C (+14°F ~ +140°F) の範囲にある場所に、 デバイスを移動します。
ストレージのメモリが 不十分であることを示 すメッセージが表示さ れる。	TC55 にインス トールされてい るアプリケーシ ョンが多すぎ る。	ユーザーが TC55 にインストールしたアプリケーションを削除 し、メモリを復元します。 ■ > 【Apps] (アプリケーション) > [Downloaded] (ダウンロード済み) を選択します。 使用して いないプログラムを選択して、[Uninstall] (アンインストール) をタッチします。
バーコードの読み取り 時に、TC55 が読み取ら れない。	DataWedge が有 効になっていな い。	DataWedge を有効にして、適切に設定します。 詳細について は、『 <i>TC55 Integrator Guide</i> 』(英語) を参照してください。
	バーコードを読 み取れない。	コードに汚れがないことを確認します。
	TC55 とバーコ ードとの距離が 適切ではない。	TC55 を正しいスキャン範囲に置きます。
	TC55 が特定の バーコード タイ プを読み取れる ようにプログラ ムされていな い。	スキャンするバーコードに対応するように、TC55を設定しま す。 DataWedge の設定については、『 <i>TC55 Integrator Guide</i> 』(英 語)を参照してください。

問題	原因	对処方法
	TC55 がビープ 音を鳴らすよう に設定されてい ない。	正しく読み取ったときに TC55 がビープ音を鳴らさない場合 は、正しく読み取ったときにビープ音を鳴らすようにアプリケ ーションを設定します。
TC55 が近くの Bluetooth デバイスを 検出できない。	他の Bluetooth デバイスから遠 すぎる。	他の Bluetooth デバイスから 10m (32.8 フィート) 以内にデバイ スを近づけます。
	近くの Bluetooth デバイスの電源 がオンになって いない。	検出するには、近くの Bluetooth デバイスの電源をオンにします。
	Bluetooth デバイ スが検出可能な モードになって いない。	Bluetooth デバイスを検出可能なモードに設定します。 必要に 応じて、デバイスのユーザー マニュアルを参照してください。



技術仕様

次のセクションでは、デバイスの技術仕様を示します。

TC55 技術仕様

次の表に、TC55の設計動作環境とハードウェアの技術仕様を示します。

表 12: TC55 技術仕様

項目	説明
外観、機能など	
寸法	高さ: 137mm (5.4 インチ)
	幅: 69mm (2.7 インチ)
	奥行き (2,940mAh バッテリ使用の場合): 15.9mm (0.63 インチ)
	奥行き (4,410mAh バッテリ使用の場合): 22.5mm (0.89 インチ)
重量	TC55 (リニアイメージャ、2,940mAh バッテリ搭載): 225g (7.9 オンス)
	TC55 (リニアイメージャ、4,410mAh バッテリ搭載): 255g (9.0 オンス)
ディスプレイ	4.3 インチ カラー WVGA; 800 x 480、700 NIT
タッチ パネル	ゴリラ ガラス [®] 2
バックライト	LED バックライト
バッテリ パック	充電式リチウムイオン 3.7V、2,940mAh または 4,410mAh スマート バッテリ
拡張スロット	ユーザーがアクセス可能な microSD スロット (最大 32GB)
接続	USB 2.0 (ホスト/クライアント)
通知	LED、オーディオ、およびバイブレーション
キーパッド オプション	画面キーボードと4個のキャパシティブフロントパネルキー。
オーディオ	スピーカ、デュアルノイズキャンセラマイクとヘッドセットコネクタ (3.5mm ジャック、マイク付き)、3 台のスピーカ、うち2 台はフロントスピ ーカ、デュアルノイズキャンセラマイク、高品質スピーカフォン、3.5mm ヘッドセットジャックと Bluetooth ワイヤレス ヘッドセット サポート。

項目	説明
性能	
СРИ	1.5GHz デュアル コア プロセッサ
オペレーティング システム	プロフェッショナル構成 - Android ベースの Android オープン ソース プロ ジェクト (AOSP) 4.1.2
	標準構成 - Android ベースの Android オープン ソース プロジェクト (AOSP) 4.1.2、Google モバイル サービスが使用可能
メモリ	1GB RAM、8GB フラッシュ
出力 (USB)	300mA
動作環境	
動作温度	$-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C (14^{\circ}F \sim 122^{\circ}F)$
保管温度	$-40^{\circ}\mathrm{C} \sim 70^{\circ}\mathrm{C}$
充電温度	$0^{\circ} \text{ C} \sim 40^{\circ} \text{ C} (32^{\circ} \text{F} \sim 104^{\circ} \text{F})$
湿度	5~85% (結露なきこと)
耐落下衝擊性能	1.2m (4 フィート) の高さから複数回落下 (MIL-STD 810G 仕様に準拠)
	保護ブーツ付きの場合: 動作温度範囲下で 1.2m (4 フィート) の高さからコン クリート面へ複数回落下しても動作可能。
耐転倒衝撃仕様	150回の 0.5m (1.5 フィート) 転倒 (300回の落下)。
	保護ブーツ付きの場合: 300 回の 0.5m (1.5 フィート) 転倒 (600 回の落下)、該 当する IEC 転倒仕様に準拠。
シーリング	IP67 (該当する IEC シーリング加工仕様に適合)
ワイヤレス WAN データおよ	この音声通信
無線 WAN (WWAN) 通信	4G LTE、HSPA+、DC-HSPA、EDGE/GPRS/GSM
周波数帯	ТС55АН:
	GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
	WCDMA: FDD2、FDD4、FDD5、FDD17
	LTE Americas: LTE Band 2、LTE Band 5、LTE Band 17
	ТС55ВН:
	GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
	WCDMA: FDD1、FDD2、FDD5、FDD8
	ТС55СН:
	CDMA/EVDO: 850/1900MHz (BC0/BC1)
	LTE: Band 13
GPS	統合型、自律型、アシスト GPS (A-GPS)、GLONASS
 無線 LAN データ通信	

項目	説明
無線 LAN (WLAN) 通信	IEEE [®] 802.11a/b/g/n (内蔵アンテナ)
サポートされるデータ速度	802.11b: 1、2、5.5、11Mbps
	802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
	802.11n: 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65Mbps
	802.11n データ レートでは速すぎる可能性あり
動作チャネル	チャネル 36 ~ 165 (5180 ~ 5825MHz)、チャネル 1~ 13 (2412 ~ 2472MHz)。 実際の動作チャネル/周波数は、各地の規制および承認機関により異なりま す。
セキュリティ	セキュリティ モード: 従来式、WPA、および WPA2
	暗号化: WEP (40 および 128 ビット)、TKIP、および AES
	認証方式: TLS、TTLS (MS-CHAP)、TTLS (MS-CHAP v2)、TTLS (PAP)、PEAP (MS-CHAP v2)、PEAP (GTC)
通信方式	直接スペクトラム拡散方式 (DSSS) および直交周波数分割多重方式 (OFDM)
ワイヤレス PAN データおよ	び音声通信
Bluetooth	Class II、v 4.0、内蔵アンテナ
データ キャプチャ	
リニアイメージャ (SE-655)	1D バーコードの読み取り。
カメラ	バーコード スキャンおよびイメージ読み取り用: 8 MP オートフォーカス カ メラ。1D および 2D のバーコード、写真、ビデオ、署名、および文書のキャ プチャ。
CS3070 Bluetooth スキャナ (オプション)	1D バーコードの読み取り。
RS507 ハンズフリーイメー ジャ (オプション)	1D および 2D バー コードを収集します。
センサ	
モーション センサー	スクリーンの向きの動的変更および電源管理を可能にする、3軸式加速度計 を利用した運動センサー機能を装備。
周辺光センサー	電力効率を最大化するために、必要とされるディスプレイ バックライトの 自動調整。
近接センサー	音声通話中にユーザーがハンドセットを手に置いたことを自動的に検出し、 ディスプレイ出力とタッチ入力を無効化。
電子コンパス	独立 - GPS に依存しない。
イメージャ (SE655) 仕様	
スキャン繰り返しレート	公称 50 スキャン/秒
スキャン角度	53.3° ± 3°
回転	±25°

項目	前, 説明
ピッチ	±65°
スキュー	±50°
周辺光	蛍光灯: 450 フィートカンデラ (4845 ルクス)
	高効率蛍光灯: 450 フィートカンデラ (4845 ルクス)
	白熱灯: 450 フィートカンデラ (4845 ルクス)
	水銀灯: 450 フィートカンデラ (4845 ルクス)
	ナトリウム ランプ: 450 フィートカンデラ (4845 ルクス)
	日光: 900 フィートカンデラ (9690 ルクス)
読み取り可能コード	
1D	Chinese 2 of 5、Codabar、Code 11、Code 128、Code 39、Code 93、Coupon Code、Discrete 2 of 5、EAN-8、EAN-13、GS1 DataBar、GS1 DataBar 14、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、GS1 DataBar Limited、 Interleaved 2 of 5、ISBT 128、Korean 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、TLC39、 Trioptic 39、UCC/EAN 128、UPCA、UPCE、UPCE1、UPC/EAN Supplementals、Webcode
2D (カメラ)	Australian Postal, Aztec, Canadian Postal, Composite AB, Composite C, Data Matrix, Dutch Postal, Japanese Postal, Linked Aztec, Maxi Code, Micro PDF-417, microQR, PDF-417, QR Code, US Planet, UK Postal, US Postnet, USPS 4-state (US4CB)