







TB162 キーボード操作

【タッチパネルでの基本的なタップ操作】

ジェスチャー	【操作名】 操作の説明
	【タップ】 タッチパネルに軽く触れる操作。マウスの左クリックに相当します。
	【ダブルタップ】 タッチパネルに素早く 2 回触れる操作。マウスの左ダブルクリックに相当します。
	【ロングタップ】 タッチパネルに 1～2 秒間触れ続けてから離す操作。マウスの右クリックに相当します。
	【スワイプ】 一点から一点に向けて指をスライドさせる操作。マウスの左クリックしたままマウスカーソルを動かす操作に相当します。対象に触れた状態でスワイプ操作を行うとドラッグになります。
	【ピンチイン】 2本の指をつまむように行う操作。一部のソフトウェア（マップやブラウザ）で縮小を行うための操作です。
	【ピンチアウト】 2本の指をつまんだ状態から開くように行う操作。一部のソフトウェア（マップやブラウザ）で拡大を行うための操作です。


タッチキーボードの各部詳細























《タッチキーボード》

	【キーボード設定アイコン】 タッチキーボードのレイアウト変更を行います。
	【クリップボード履歴アイコン】 クリップボード履歴を開きます。
	【閉じる】 タッチキーボードを閉じます。
	【バックスペース】 キーボードの Back Space キーと同等です。
	【エンター】 キーボードの Enter キーと同等です。
	【Caps Lock】 タップ後、英字キータップで大文字が入力されます。ダブルタップで Caps Lock オンの状態になります。
	【記号・数字】 記号・数字パレットに切り替えます。 
	【絵文字】 絵文字パレットに切り替えます。 
	【入力方法変更】 ローマ字入力と半角直接入力を切り替えます。キーボードの半角/全角キーと同等です。
	【カーソル】 キーボードの←キーまたは→キーと同等です。
	【言語】 タッチキーボードの言語を切り替えます。

タッチキーボードのレイアウトを変更する

タッチキーボードのレイアウトを変更するには、タッチキーボード左上の[キーボード設定アイコン]をタップし、各レイアウトアイコンをタップします。セットアップの状態によっては、使用できないレイアウトがあります。





	<p>【標準レイアウト】</p> <p>キーボードの[ドッキング]では、画面下部に固定されます。[ドッキング解除]では任意の場所へ移動させることができます。</p> 
	<p>【片手レイアウト（10 キータイプ）】</p> 
	<p>【片手レイアウト（QWERTY タイプ）】</p> 
	<p>【左右分割レイアウト】</p> <p>キーボードの[ドッキング]では、画面下部に固定されます。[ドッキング解除]では任意の場所へ移動させることができます。</p> 
	<p>【フルレイアウト】</p> <p>キーボードの[ドッキング]では、画面下部に固定されます。[ドッキング解除]では任意の場所へ移動させることができます。</p> 
	<p>【手書きレイアウト】</p> <p>キーボードの[ドッキング]では、画面下部に固定されます。[ドッキング解除]では任意の場所へ移動させることができます。</p> 

タッチキーボードの自動表示を制御する

Windows がタブレットモードではなく、物理的なキーボードが接続されていない状態で、文字が入力できる状態になったとき、タッチキーボードを






[オフ]：自動的に表示しません

[オン]：自動的に表示します

1.  [スタート] →  [設定] →  [デバイス] →  [入力] → [タッチ キーボード]へ進みます。
2. [タブレットモードではなく、キーボードが接続されていない場合に、タッチキーボードを表示する]のスイッチを、オンまたはオフに変更します。





タスクバーにタッチキーボードボタンを追加する


タッチキーボードを任意のタイミングで表示するためのボタンをタスクバーに追加します。

1.  [スタート] →  [設定] →  [個人用設定] →  [タスクバー] → [通知領域] → [システムアイコンのオン/オフの切り替え]へ進みます。
2.  [タッチ キーボード]のスイッチをオンまたはオフに変更します。

従来のスクリーンキーボードを使用する

スクリーンキーボードを使用する場合は、タッチキーボードを閉じてください。スクリーンキーボードを×[閉じる]で閉じたあとにもう一度使用したい場合は、以下の手順をもう一度行ってください。

1.  [スタート] →  [設定] →  [簡単操作] →  [キーボード] → [実際のキーボードを使わずにデバイスを使用する] → [スクリーンキーボードを使用する] → [オン]



《スクリーンキーボード》